

# T64901 Fresador de asientos de inyectores

## T64901 Diesel injector seat cutter set



### Contenido Contents



Peso: 1075gr.

Cant.	Descripción
1	Llave en T cuadradillo de 3/8" longitud 135mm T wrench, square of 3/8" , length of 135mm
1	Guia para los inyectores de Ø7mm. Injectors guide of Ø7mm.
1	Llave allen para las fresas de 2.5mm Allen wrench for drills of 2.5mm
1	Fresa plana de Ø de corte 17mm y Ø exterior 17mm. Para BMW, PSA y Renault Flat cutter of Ø 17mm cutting diameter and Ø 17mm external diameter. For BMW, PSA y Renault
1	Fresa plana de Ø de corte 17mm y Ø exterior 19mm. Mercedes Benz CRD Flat cutter of Ø 17mm cutting diameter and Ø 19mm external diameter. Mercedes Benz CRD
1	Fresa angular de Ø de corte 17mm y Ø exterior 21mm. Para Fiat e Iveco. Angular cutter of Ø17mm cutting diameter and Ø 21mm external diameter. For Fiat and Iveco
1	Fresa plana de Ø de corte 15mm y Ø exterior 17mm. Para otras marcas. Flat cutter for Ø15mm cutting diameter and Ø17mm external diameter. For other cars.

### Descripción Description

Juego de 4 fresas para limpiar los asientos de los inyectores. / Set of 4 cutters to clean the injectors seats.

Quita la carbonilla y los restos de las juntas antes de montar un nuevo inyector. / Remove the soot and the rest of the seals before mounting a new injector.

#### Precauciones / Caution:

Aplique presiones ligeras, se trata solo de limpiar el inyector. / Apply light pressures, its only about cleaning the injector.

Es recomendable usar esta herramienta solo cuando la culata este desmontada, de no ser asi hay riesgo de introducir carbonilla en el cilindro. / It is advisable to use this tool only when the cylinder head is disassembled. Otherwise, soot can go inside the cylinder.

Siempre que manipule motores atienda a las instrucciones de mantenimiento del fabricante. / Whenever you handle engines, refer to the manufactures' instructions sheet.