

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Junta de aceite	1	25	Coberta escovas	2
2	Eixo de saída	1	26	Supporte vela	2
3	Parafuso sfs x60	4	27	Coberta posterior compartimento motor	
4	Caixa de mudanças	1	28	Parafuso s4x16	2
5	Rolamento 6002	1	29	Cabo	1
6	Rolamento 607	2	30	Cabo manguião	1
7	Engrenagem grande	1	31	Indutor	2
8	Perno 3x6	2	32	Cabo de pressão	1
9	Sub-eixo impulsor	1	33	Condensador	1
10	Chave semicircular 3x5x15	1	34	Estator	1
11	Engrenagem grande para sub-eixo impulsor	11	35	Junta Polvo	1
12	Colar elastico 12	1	36	Parafuso s4,2x60	2
13	Cabo superior	1	37	Rotor	1
14	Supporte do cabo	1	38	Rolamento 609	1
15	Colar elastico 13	1	39	Protector retrocesso anel M5x22 SIN	2
16	Perno 3x18	1	40	Rolamento 606	1
17	Rolamento 627	2	41	Encapsulado	1
18	Meia coberta	1	42	Colar elastico 8	1
19	Verificador	1	43	Engrenagem grande eixo impulsor principal	1
20	Compartimento motor	1	44	Eixo impulsor principal	1
21	Interruptor		45	Rolamento 626	1
22	Parafuso s4x12	6	46	Palêta misturadora	1
23	Coberta cabo	1	47	Chave 19# y 22#	2
24	Escova	2	48	Colar elastico 32	1

