




46cm High Lift Mower Blade	EN
Mähmesser mit hohem Hub, 46 cm	D
Lame de tondeuse High-Lift 46 cm	F
Lama per tosaerba ad alto sollevamento da 46 cm	I
Cuchilla de segadora de alta elevación de 46 cm	ES
46cm Hoog Opgetild Maaiermes	NL
KA2121	

EN

Original Instructions

Replacement blade for Kress lawn mower KG756E.9 KG757E.9

CAUTION: Remove battery before changing, installing, or removing accessories. Read tool instruction manual for additional safety precautions before using this accessory.

Tools required:

You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade.

Instructions for installing a new blade on a lawn mower:

Always handle the blade with care-sharp edges could cause injury. Use gloves. Never carry out any assembly operations or adjustments with the power connected to the mower. Always ensure that the power button is in the off position and the battery has to be taken out before changing.

Follow these procedures to remove and replace the blade:

1. Hold the blade (1) and unscrew the blade bolt (2) using a spanner wrench.
2. Remove blade and attach a new one to the blade bolt.
3. Ensure that the blade is properly positioned as seen in Fig. A, then firmly tighten the bolt.

DE

Originalbetriebsanleitung

Austauschklinge für Kress Rasenmäher KG756E.9 KG757E.9 .

VORSICHT: Vor dem Wechseln, Installieren oder Entfernen von Zubehörteilen Batterie entfernen. Lesen Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Werkzeugs, bevor Sie dieses Zubehörteil verwenden.

Benötigte Werkzeuge:

Zum Entfernen der Klinge benötigen Sie Gartenhandschuhe und einen Schraubenschlüssel (beides nicht mitgeliefert).

2

Anleitung zur Installation einer neuen Rasenmäherklinge:

Gehen Sie grundsätzlich vorsichtig mit der Klinge um-die scharfen Kanten können zu Verletzungen führen.

Tragen Sie Handschuhe. Führen Sie niemals Montage-, Wartungs-oder Einstellarbeiten aus, wenn der Rasenmäher mit dem Stromnetz verbunden ist. Stellen Sie immer sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und die Batterie vor dem Wechseln herausgenommen werden muss.

Führen Sie zum Klingenwechsel die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie die Klinge (1) fest und lösen Sie die Klingenschraube (2) mit einem Schraubenschlüssel.
2. Nehmen Sie die alte Klinge ab und bringen Sie die neue Klinge an der Klingenschraube an.
3. Überzeugen Sie sich davon, dass die Klinge richtig sitzt (siehe Abbildung A), ziehen Sie dann die Schraube fest an.

FR

Notice originale

Lame de rechange pour tondeuse à gazon Kress KG756E.9 KG757E.9 .

ATTENTION: Retirez la batterie l'outil avant de remplacer, installer ou enlever des accessoires. Lisez le manuel d'instructions de l'outil pour les précaution de sécurité avant d'utiliser cet accessoire.

Outillage requis:

Il vous faut des gants de jardinage (non fournis) et une clé plate (non fournie) pour enlever la lame.

Instructions pour l'installation d'une nouvelle lame sur une tondeuse:

Manipulez la lame avec soin-les arêtes tranchantes peuvent blesser. Utilisez des gants. N'effectuez jamais d'opérations de montage ou de réglage lorsque l'alimentation est branchée sur la tondeuse. Assurez-vous toujours que le bouton d'allumage est sur la position OFF et que la batterie est retirée de l'appareil avant de changer.

Suivez ces procédures pour enlever et remplacer la lame:

1. Tenez la lame (1) et dévissez le boulon de la lame (2) à l'aide de la clé plate.
2. Enlevez la lame et fixez en une nouvelle sur le boulon de lame.
3. Assurez-vous que la lame est correctement positionnée comme sur la Fig. A, puis serrez fermement le boulon.

IT

Istruzioni originali

Lama di ricambio per tosaerba Kress KG756E.9 KG757E.9 .

ATTENZIONE: Rimuovere la batteria prima di eseguire la sostituzione, l'installazione o la rimozione degli accessori. Leggere il manuale d'istruzioni dell'attrezzo per altre precauzioni da prendere quando si usano questi accessori.

Attrezzi necessari:

Sono necessari guanti da giardinaggio (non forniti in dotazione) ed una chiave per dadi (non fornita in dotazione) per rimuovere la lama.

Istruzioni per installare una nuova lama sul tosaerba:

Maneggiare sempre con cura la lama perché i bordi affilati possono provocare lesioni. Usare i guanti. Non seguire mai operazioni di montaggio o regolazione con il cavo d'alimentazione collegato al tosaerba.

Assicurarsi sempre che il pulsante di accensione sia in posizione off e che la batteria sia rimossa prima di cambiarla.

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e sostituire la lama:

1. Tenere la lama (1) e svitare il bullone della lama (2) usando una chiave per dadi.
2. Rimuovere la lama ed installarne una nuova sul bullone.
3. Assicurarsi che la lama sia collocata in modo appropriato-come mostrato nella Figura A-e poi stringere il bullone con fermezza.

ES

Manual original

Cuchilla de repuesto para cortacésped Kress KG756E.9 KG757E.9 .

PRECAUCIÓN: Quitar la batería antes de cambiar, instalar o desinstalar accesorios. Lea el manual de instrucciones para más información sobre precauciones de seguridad al utilizar este accesorio.

Herramientas necesarias:

Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave (no suministrada) para desinstalar la cuchilla.

Instrucciones para instalar una cuchilla nueva en el cortacésped.

Manipule la cuchilla con cuidado. Los bordes afilados podrían causar lesiones. Utilice guantes. No lleve a cabo

ninguna operación de montaje o ajuste con el cable de alimentación conectado. Asegúrese siempre de que el botón de encendido esté en la posición posición y de haber sacado la batería antes de cambiar.

Siga los procedimientos siguientes para desconectar y reemplazar la cuchilla:

1. Sostenga la cuchilla (1) y desenrosque el perno de la misma (2) utilizando una llave.
2. Extraiga la cuchilla y coloque una nueva con el perno.
3. Asegúrese de que la cuchilla se encuentra colocada correctamente, como muestra la Fig. A, y apriete el perno.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Vervangingsblad voor Kress grasmaaier KG756E.9 KG757E.9 .

WAARSCHUWING: Verwijder de batterij los van de stroom voordat u accessoires vervangt, installeert of verwijderd. Lees de handleiding van het gereedschap voor extra veiligheidsmaatregelen voordat u het gebruikt.

Vereiste gereedschappen:

U zult tuinhandschoenen (niet bijgeleverd) en een schroefsleutel (niet bijgeleverd) nodig hebben om het blad te verwijderen.

Instructies voor het installeren van een nieuw blad op een grasmaaier:

Wees altijd voorzichtig bij het hanteren van het blad, want de scherpe randen kunnen letsels veroorzaken.

Gebruik werkhandschoenen. Voer nooit enige montagewerkzaamheden of aanpassingen uit terwijl er stroom wordt geleverd aan de maaier. Alvorens te vervangen, zorg dat de aan/uit-knop altijd op de positie 'uit' is ingesteld en de accu is verwijderd.

Volg deze procedures om het blad te verwijderen en te vervangen:

1. Houd het blad (1) vast en schroef de bladbout (2) los met de schroefsleutel.
2. Verwijder het blad en bevestig een nieuw blad aan de bladbout.
3. Controleer of het blad op de juiste positie is geïnstalleerd, zoals weergegeven in figuur A. Maak de bout vervolgens stevig vast.



Copyright © 2021 Positec. All Rights Reserved.
AR08043400