

INFORMACIÓN PARA USUARIOS PISTOLA A BATERÍA REF. BF18V

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia entrada del cargador	230Vac/50 HZ
Potencia de salida de la batería	18V dc
Capacidad de la batería	1500 mAh
Tiempo de carga de la batería	90 min
Presión máxima de funcionamiento	8,000 ±1000 psi
Capacidad del depósito	14 onzas
Manguera	18,000 psi
Peso	18,4 lb



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

El incumplimiento de las instrucciones enumeradas a continuación puede resultar en descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Por favor lea atentamente.

1. Esta bomba debe ser utilizada sólo por operarios cualificados, evite daños a su cuerpo, otras personas, animales y medioambiente.
2. Mantenga a los niños alejados de las operaciones de la bomba.
3. Lleve siempre guantes y gafas de seguridad.
4. Compruebe cuidadosamente que todos los accesorios estén fijados correctamente.
5. No realice controles de mantenimiento mientras utiliza la bomba.
6. No utilice la bomba en presencia de vapores, líquidos o polvos inflamables.
7. No utilice piezas que no sean originarias del equipo. Use piezas de recambio FAHER.
8. No fuerce, reemplace o repare la bomba o sus accesorios sin autorización. Todas las operaciones sin autorización anulan la garantía.

USO:

Relleno a granel

1. Retire el tubo de engrase de la pistola.
2. Inserte el extremo abierto del tubo en el lubricante. Tire lentamente de la palanca hacia atrás mientras empuja el tubo de engrase hacia el interior del lubricante para evitar que se formen burbujas de aire.
3. Cuando la varilla del seguidor esté completamente extendida, tire de ella hacia los lados para sujetarla en la tapa del tubo.
4. Gire el tubo de engrase en la pistola y suelte la varilla del empujador para permitir que avance.
5. Limpie cualquier exceso de grasa del cuerpo de la pistola.

Relleno con bomba

1. Engranar la varilla del seguidor con el seguidor girando la palanca.
2. Introduzca la boquilla del cañón en el casquillo de la bomba. Accione la bomba para rellenar el recipiente.
3. Cuando la ranura de la varilla del seguidor esté al descubierto, llene el tubo de engrase. La varilla del seguidor se extenderá aproximadamente 20cm.
4. Suelte la varilla girando la palanca.
5. Empuje la varilla en el tubo de engrase.

Para expulsar bolsas de aire

1. Libere la varilla del seguidor de la tapa del tubo de engrase y presione la válvula de ventilación cuando empuje la varilla hacia adelante.
2. Apriete el interruptor varias veces para accionar la pistola hasta que se expulse el aire atrapado. Empuje la varilla del seguidor en el tubo de engrase.



CARGA GENERAL DE LA BATERIA

Antes de utilizar la pistola de engrase por primera vez, la batería debe cargarse durante 90 minutos. Si la batería está instalada en la pistola, retírela pulsando el botón de liberación de la batería.

A medida que una batería se acerca al estado de descarga notará una fuerte caída en su rendimiento. Cuando la herramienta no pueda realizar la tarea en cuestión, es el momento de recargar la batería. Para una larga duración de la batería descárguela completamente antes de la carga.

1. Conecte el cargador de batería a una salida igual a la que se muestra en las especificaciones del cargador.
2. Coloque la batería en el cargador, pulse el botón RESET y compruebe que la luz roja se enciende. Espere a que la luz roja se apague.
3. Cuando la luz verde está encendida, la batería está lista para su uso.
4. No cargue la batería en exteriores o a temperaturas inferiores a 0º o superiores a 40º
5. Para una carga completa de la batería, no ponga la batería en el cargador cuando esté caliente (inmediatamente después de usar)
6. Cargue la batería si no la ha usado durante mucho tiempo.

EMPEZANDO A TRABAJAR

1. Quite la batería del cargador y póngala en la bomba, poniendo atención a las conexiones.
2. Apriete el gatillo para empezar a engrasar.
3. Ponga atención a las burbujas de aire en el interior del depósito. Estas burbujas impiden la salida de grasa. Elimine el aire del interior del depósito a través de la válvula de aire.
4. El uso continuo (más de 15 minutos) puede sobrecalentar la bomba. Pare todos los trabajos y espere unos minutos
5. La máxima presión de la batería es 600 bares. Si la bomba deja de engrasar, compruebe las conexiones que pueden estar obstruidas o dañadas.
6. Asegúrese siempre que los accesorios y conexiones no están dañadas, no reemplace con recambios no originales.

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de realizar cualquiera de estos procedimientos, asegúrese que de que el interruptor esté apagado y el cargador desconectado.
2. Antes de cada uso compruebe el estado general de la pistola. Si se produce un ruido o vibración anormal, corrija el problema antes de seguir con su uso.
No use equipamiento dañado.
3. Precauciones: sólo un técnico cualificado debe realizar el mantenimiento de la batería. Póngase en contacto con las autoridades locales de residuos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo desechar o reciclar la batería
4. Para la limpieza diaria use un paño seco y suave, retire la suciedad, grasa y desechos del exterior de la pistola de engrase. No utilice disolventes.
5. Al almacenar la pistola de engrase siempre quite la batería. Mantenga la pistola de engrase y sus accesorios en un lugar limpio y seco y fuera del alcance de los niños.

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El motor no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• La batería necesita cargarse.	<ul style="list-style-type: none">• Recargue la batería.
La pistola de engrase no dispensa grasa.	<ul style="list-style-type: none">• El tubo de grasa no está engrasado.• Pérdida de cebado.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el tubo de engrase tenga grasa.• Repetir la operación de cebado.
La pistola de engrase continúa perdiendo cebado.	<ul style="list-style-type: none">• Hay aire atrapado en varios lugares del recipiente después del llenado a granel.• El seguidor puede estar agarrotado en el conjunto del tubo de engrase.	<ul style="list-style-type: none">• Vaciar el tubo de engrase, rellenar y repetir las instrucciones de cebado.• Reemplazar el tubo de engrase.
La batería no se carga.	<ul style="list-style-type: none">• No hay conexión eléctrica.• Batería defectuosa.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la conexión eléctrica.• Reemplace la batería.



ADVERTENCIA No utilice el cargador de baterías en lugares húmedos o mojados. No utilice la pistola de engrase o el cargador si se ha caído, dañado, se ha dejado al aire libre o se ha sumergido en líquido. Para evitar descargas eléctricas, no manipule el cargador, el enchufe del cable de alimentación ni la pistola de engrase con las manos mojadas.



ATENCIÓN: Al desempaquetar, compruebe que todas las piezas que aparecen en la lista de piezas están incluidas.