MINIMATCH

03.5650



2 COLOUR LIGHT - 2 step

Operating
Press and hold button to change between WARM (4500K) and COLD (6500K) light

3 years warranty*

PATENT PROTECTED

* go to scangrip.com to register

Ultra high CRI+ COB LED	100/200 lumen (step 1/2)	250/500 lux@0.5m (step 1/2)	4500/6500K	CRI 96+
3.7V / 1600mAh Li-ion	4/2h (step 1/2)	4h	-10° to +40° C	IK65
156x60x38 mm	190 g			

Included USB cable
Charging input
5V DC 1A

UK MINIMATCH

WARNING / BATTERY TIPS

- During charging, the 4 led bars will indicate the level of charge in red color. When fully charged, all 4 led bars will light up with green color
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior to storage
- Always replace the battery with a new one of the same type and grade
- Opening the lamp is not advisable, as doing so could contribute to the lamp no longer being water-tight
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling
- Do not use the lamp near a naked flame
- When the lamp is turned off, press and hold the power button for 3 seconds to display battery charge status in the indicator
- Only charge the lamp indoors at min 0 °C

Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste.
Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.
- The battery must be removed from the device before it is broken up
- The device must be disconnected from the mains when the battery is removed
- Please dispose of the battery safely

DK MINIMATCH

ADVARSEL / BATTERITIPS

- Under opladning indikeres batteriniveauet af de 4 røde LED-dioder. Når batteriet er fuldt opladet, lyser alle 4 LED-dioder grønt
- Opbevar ikke batteriet fladt. Ellers kan det blive dybdeafladet og muligvis IKKE genbruges
- Hvis lampen opbevares i en måned eller mere, skal den oplades helt inden opbevaring
- Udskift altid batteriet med et nyt af samme type og kvalitet
- Det frarådes at åbne lampen idet det vil influere på at lampen ikke længere er vandtæt
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild
- Når lampen er slukket kan batteritilstanden på LED bjælkerne aflæses ved at holde knappen inde i 3 sek
- Oplad kun lampen indendørs ved min 0°C

Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spørg din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det ophugges
- Apparatet skal frakobles forsyningsnettet, når batteriet fjernes
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde

DE MINIMATCH

ACHTUNG / AKKUPFLEGE

- Während des Ladens zeigen die vier roten LEDs den Ladestand an. Wenn der Akku vollgeladen ist leuchten alle vier LEDs grün auf
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren. Dies könnte zu Tiefentladung führen und das Gerät unbrauchbar machen
- Wenn Sie die Leuchte mindestens einen Monat nicht verwenden, sollten Sie den Akku vorher voll aufladen
- Beim Ersatz nur Batterien gleichen Typs und gleicher Qualität benutzen
- Es empfiehlt sich nicht die Lampe zu öffnen, weil die angegebene Wasserdichte dann nicht mehr gewährleistet werden kann
- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Ein-/-Ausschalter der ausgeschalteten Lampe für 3 Sekunden eindrücken, um den Ladestand anzuzeigen
- Laden Sie die Lampe nur in Innenräumen bei mindestens 0 °C auf

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllannahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden. Handel und Kommunen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.
- Vor Entsorgung die Batterie entfernen
- Das Gerät von der 230 V Netzstromversorgung trennen vor Auswechseln des Akkus
- Der Akku ist ordnungsgemäß zu entsorgen

FR MINIMATCH

ATTENTION / CONSEILS SUR LA PILE

- Lors de la charge, les 4 barres LED s'allument en rouge pour indiquer le niveau de la charge. Lorsque la charge est terminée, les 4 barres LED virent au vert
- Ne laissez pas la batterie déchargée. Elle pourrait être trop déchargée et ne PAS pouvoir être réutilisée
- Si la lampe est stockée pendant un mois ou plus, veuillez la charger entièrement avant le stockage
- Utiliser toujours une pile du même type et d'une qualité identique lors du remplacement
- Il est recom-mandé de ne pas ouvrir la lampe, puisqu'il en résulte que la lampe n'est plus étanche à l'eau
- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement
- Ne jamais utiliser la lampe à proximité de flammes
- Lorsque la lampe est éteinte, pressez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour afficher l'état de charge sur l'indicateur
- Ne chargez la lampe qu'à l'intérieur, à une température minimale de 0°C

Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.
- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité

ES MINIMATCH

ADVERTENCIA / CONSEJOS SOBRE LA BATERÍA

- Durante la carga, las cuatro barras LED indicarán el nivel de carga en color rojo. Cuando está completamente cargada, las cuatro barras LED se pondrán de color verde
- No deje que la batería se agote. De lo contrario, podría estar sobredescargada y es posible que NO pueda volverse a utilizar
- Si va a guardar la lámpara durante un mes o más, cárguela del todo antes de guardarla
- Sustituya siempre la batería por una nueva del mismo tipo y clasificación
- No es aconsejable abrir la lámpara, ya que podría contribuir a la pérdida de la estanqueidad
- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use la lámpara cerca de una llama abierta
- Cuando la lámpara está apagada, presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para mostrar el estado de carga de la batería en el indicador
- Cargue la lámpara únicamente en interiores como mínimo a 0 ºC

Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales.
- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica
- e rogamos que deseche la batería de forma segura

PT MINIMATCH

AVISO / SUGESTÕES PARA A BATERIA

- Durante o carregamento, as 4 barras LED indicam o nível da carga a vermelho. Depois de totalmente carregada, as 4 barras LED acendem a verde
- Não deixar a bateria sem carga. Caso contrário, pode ficar demasiado descarregada e pode NÃO ser possível recarregar
- Se a lâmpada for armazenada durante um mês ou mais, certifique-se de que a carrega totalmente antes de a armazenar
- Substitua sempre a bateria por uma nova de tipo e classe idênticos
- Não se aconselha a abertura da lâmpada, uma vez que tal poderá contribuir para que a lâmpada deixe de ser estanque
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, uma vez que ofusca
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama nua
- Quando a lâmpada está desligada, prima e mantenha premido o botão de ligar durante 3 segundos para apresentar o estado de carga da bateria no indicador
- Carregar a lanterna apenas no interior a 0°C

Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem
- A bateria tem de ser retirada do dispositivo antes de ser desmontado
- O dispositivo tem de estar desligado da rede elétrica quando se retira a bateria
- Elimine a bateria de uma forma segura

IT MINIMATCH

AVVERTENZA / SUGGERIMENTI PER LA BATTERIA

- Durante la ricarica, il livello di carica è indicato dalle 4 barrette a LED illuminate in colore rosso. Quando la carica è completa, le 4 barrette a LED si illuminano in colore verde
- Non lasciare la batteria scarica. In caso contrario, potrebbe scaricarsi troppo e NON riuscire a riutilizzarsi
- Se la lampada deve essere stoccata per un mese o un periodo più lungo, è necessario caricarla completamente prima dello stoccaggio
- Sostituire sempre la batteria con una nuova dello stesso tipo e qualità
- Si consiglia tuttavia di non aprire la lampada, dato che ciò potrebbe far sì che la lampada non sia più a tenuta stagna
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere
- Quando si spegne la lampada, tener premuto il pulsante d'accensione per 3 secondi per visualizzare lo stato di carica della batteria nella spia
- Caricare la lampada solo in interni a una temperatura minima di 0 °C

I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.
- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro

NL MINIMATCH

WAARSCHUWING / BATTERIJTIPS

- Tijdens het opladen geven de 4 ledbalkjes het oplaadniveau in het rood weer. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, lichten alle 4 ledbalkjes groen op
- Laat de batterij niet leeg lopen. Hierdoor kan de batterij overmatig ontladen en mogelijk niet meer worden gebruikt
- Laad de lamp volledig op voordat u ze voor een maand of langer opbergt
- Vervang een batterij altijd door een batterij van hetzelfde type en soort
- Het openen van de lamp wordt afgeraden, omdat de lamp hierdoor mogelijk niet meer waterdicht is
- Kijk niet direct in de lamp om verblinding te voorkomen
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur
- Druk, als de lamp is uitgeschakeld, op de power-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt om de batterijstatus in de indicator weer te geven
- Laad de lamp uitsluitend binnenshuis op bij een temperatuur van 0°C

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling.
- Voordat het apparaat wordt verschroot, moet de batterij uit het apparaat worden verwijderd
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd
- Voer de batterij veilig af

PL MINIMATCH

OSTRZEŻENIE / PORADY DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Podczas ładowania 4 listwy LED wskazują poziom naładowania w kolorze czerwonym. Po całkowitym naładowaniu wszystkie 4 listwy LED będą świecić na zielono
- Nie doprowadzaj do rozładowania akumulatora. W przeciwnym razie może zostać nadmiernie rozładowany i NIE będzie można go użyć go ponownie
- Jeśli lampa będzie przechowywana przez co najmniej jeden miesiąc, należy ją w pełni naładować przed odłożeniem do miejsca przechowywania
- Akumulator należy zawsze wymieniać na nowy egzemplarz tego samego typu i gatunku
- Otwieranie lampy nie jest zalecane, ponieważ spowoduje utratę wodoszczelności
- Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła, gdyż spowoduje to oślepienie
- Nie używać lampy w pobliżu otwartego ognia
- Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyświetlić na wskaźniku status naładowania baterii
- Ładuj czołówkę tylko wewnątrz w temperaturze min. 0°C

Nie wolno utylizować zużytych urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Należy skorzystać z placówek przetwarzania odpadów. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów udzielają lokalne władze lub sprzedawca.
- Przed utylizacją urządzenia należy z niego wyciągnąć baterię/akumulator
- Urządzenie musi być odłączone od sieci podczas wyciągania baterii/akumulatora
- Baterie/akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny

BG MINIMATCH

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / СЪВЕТИ ЗА БАТЕРИЯТА

- По време на зареждане, 4-те светодиодни ленти ще покажат нивото на заряд в червен цвят. Когато е напълно заредено, всичките 4 светодиодни ленти ще светнат със зелен цвят
- Не оставяйте акумулаторната батерия изтощена. В противен случай може да се преразреди и да НЕ може да се използва повторно
- Ако лампата ще бъде съхранявана за един месец или повече, моля, заредете я напълно преди съхранението
- Винаги сменяйте батерията с нова от същия тип и клас
- Отварянето на лампата не е препоръчително, защото това би могло да доведе до загуба на нейната водонепропускливост
- Избягвайте да гледате директно в светлинния лъч, тъй като това ще доведе до заслепяване
- Не използвайте лампата в близост до открит пламък
- Когато лампата е изключена, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 3 секунди, за да се покаже на индикатора колко е зарядът на батерията
- Зареждайте лампата само на закрито при минимум 0 °C

Излезлите от употреба електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте пунктове за рециклиране. Обърнете се към вашите местни власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.
- Батерията трябва да бъдат извадена от устройството, преди то да бъде разбито
- Устройството трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, когато се вади батерията
- Моля, изхвърляйте батерията по безопасен начин

TR MINIMATCH

UYARI / BATARYA IPUÇLARI

- Şarj işlemi esnasında, 4 led çubuk şarj seviyesini kırmızı renkle gösterecektir. Tam şarj seviyesine ulaşıldığında, 4 led çubuğun tümü yeşil renkte yanacaktır
- Pili şarjı boşalmış şekilde bırakmayın. Aksi takdirde pil aşırı boşalabilir ve yeniden KULLANILAMAYABİLİR
- Lamba bir ay veya daha uzun süre depolanacaksa, lütfen depolamadan önce lambayı tamamen şarj edin
- Bataryayı her zaman aynı tip ve sınıf batarya ile değiştirin
- Lambanın içini açmak önerilmez. Bu, lambanın su sızdırmazlık özelliğini ortadan kaldırabilir
- Göz kamaşmasına neden olabileceğinden ışık demetine doğrudan bakmaktan kaçının
- Lambayı açık alevlerin yakınında kullanmayın
- Lamba kapatıldığında, göstergedeki pil şarj durumunu görüntülemek için 3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun
- Lambayı yalnızca kapalı mekanda 0°C'de şarj edin

Atılacak elektrikli ürünler diğer ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemeli veya imha edilmemelidir. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yerel makamlara veya satıcınıza danışın.
- Cihaz sökülmeden önce batarya çıkarılmalıdır
- Batarya çıkarıldığında cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir
- Bataryayı lütfen güvenli bir şekilde bertaraf edin

SE MINIMATCH

VARNING / BATTERITIPS

- Under laddning visar de fyra LED-staplarna laddningsnivån i röd färg. När batteriet är fulladdat lyser alla fyra LED-staplar med grön färg
- Låt inte batteriet vara urladdat någon längre tid. Annars kan det djupurladdas, vilket kan göra att det INTE går att ladda upp det igen
- Om lampan ska förvaras i en månad eller mer bör du ladda den helt innan förvaringen
- Batteriet ska alltid bytas ut mot ett nytt batteri av samma typ och kvalitet
- Öppna inte lampan, eftersom detta kan påverka och reducera lampans vattentäta egenskaper
- Undvik att titta rakt in i ljusstrålen eftersom du kommer att bländas
- Använd inte lampan i närheten av öppen låga
- När lampan är släckt trycker du på och håller nere strömknappen i 3 sekunder, så visas batteriets laddningsstatus i indikatorn
- Ladda endast lampan inomhus vid som lägst 0 °C

Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållssoporna. Ta med dem till en återvin-ningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning.
- Batteriet ska tas ut ur apparaten innan den kasseras
- Koppla från apparaten från elnätet innan du tar bort batteriet
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt

GR MINIMATCH

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Κατά την διάρκεια της φόρτισης, οι 4 μπάρες led θα δείχνουν το επίπεδο φόρτισης με κόκκινο χρώμα. Όταν η φόρτιση είναι πλήρης, οι 4 μπάρες led θα ανάψουν με πράσινο χρώμα
- Μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς φόρτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα – Βαθιά αποφόρτιση αποτελεί κίνδυνο καταστροφής της μπαταρίας
- Εάν ο φακός παραμείνει σε αποθήκευση για έναν μήνα ή περισσότερο, παρακαλούμε φορτίστε τον πλήρως πριν τον χρησιμοποιήσετε
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται πάντοτε με αυθεντική μπαταρία SCANGRIP ίδιου τύπου και ίδιας κλάσης
- Το άνοιγμα του προβολέα δεν συστήνεται. Εάν ανοιχθεί, μπορεί να χαθεί η στεγανότητά του.
- Αποφύγετε να κοιτάζετε απ' ευθείας στην ακτίνα του φωτός διότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να σας θαμπώσει
- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα κοντά σε γυμνή φλόγα
- Όταν ο φακός είναι σβηστός, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το επίπεδο φόρτισης στην οθόνη

Τα προς απόρριψη ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή τον μεταπωλητή για συμβουλές επί της ανακύκλωσης.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από την συσκευή πριν απορριφθεί
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρεθεί η μπαταρία
- Παρακαλούμε απορρίψτε την μπαταρία με ασφάλεια

CZ MINIMATCH

VAROVÁNÍ / TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIEBATEIE

- Během nabíjení budou 4 led panely udávat úroveň nabití v červené barvě. Při plném nabití budou všechny 4 led panely svítit zeleně
- Nenechávejte baterii vybitou. Jinak by mohlo dojít k jejímu nadměrnému vybití, což by mohlo mít za následek NEMOŽNOST jejího dalšího používání
- Pokud bude lampa uskladněna po dobu jednoho měsíce nebo déle, před uskladněním ji zcela nabijte
- Baterii vždy vyměňte za novou stejného typu a kapacity
- Otevírat svítilnu se nedoporučuje, protože byste tím mohli způsobit, že svítilna ztratí svou vodotěsnost
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, jinak budete oslněni
- Nepoužívejte svítilnu v blízkosti otevřeného plamenu
- Když je svítilna vypnutá, stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko napájení, aby indikátor zobrazil kapacitu nabití baterie
- Čelní svítilnu nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách při teplotě alespoň 0 °C

Vyřazované elektrické výrobky se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Při likvidaci využívejte zařízení na recyklaci. Informace k recyklaci vám sdělí místní samospráva nebo prodejce.
- Baterie se musí ze zařízení před rozbitím vyjmout
- Zařízení musí být odpojeno od síťového napájení, když vytahujete baterii
- Zlikvidujte baterii bezpečným způsobem

FI MINIMATCH

VAROITUS / AKKUVINKKEJÄ

- Neljä punaista merkkivaloa osoittavat lataustason lataamisen aikana. Kun akku on täyteen ladattu, kaikki neljä merkkivaloa palavat vihreinä
- Älä jätä akkua tyhjäksi. Muussa tapauksessa se voi purkautua liikaa, eikä sitä välttämättä voida ladata
- Jos lamppua säilytetään käyttämättömänä kuukauden tai kauemmin, lataa se täyteen ennen varastointia
- Korvaa akku aina uudella samantyyppisellä akulla
- Emme suosittele valaisimen avaamista, koska se ei ole sen jälkeen enää vesitiivis
- Älä katso suoraan valonsäteeseen, koska se aiheuttaa häikäistymisen
- Älä käytä valaisinta avotulen läheisyydessä
- Kun taskulamppu on pois päältä, voit näyttää akun varaustilan painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan
- Lataa valaisin ainoastaan sisätiloissa ja vähintään 0 °C lämpötilassa

Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita ne mieluusti kierrätyskeskukseen. Kierrätysohjeita saat kunnan viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.
- Poista akku laitteesta ennen sen hävittämistä
- Laite pitää irrottaa sähköverkosta, kun akku poistetaan
- Akku on hävitettävä turvallisesti

RO MINIMATCH

ATENȚIE / SFATURI PENTRU BATERIE

- În timpul încărcării, cele 4 bare cu LED-uri vor indica nivelul de încărcare prin culoarea roșu. Odată încărcate complet, toate cele 4 bare cu LED-uri se vor aprinde în culoarea verde
- Nu lăsați bateria descărcată. În caz contrar, ar putea fi descărcată excesiv și este posibil să NU poată fi reutilizată
- Dacă lanterna va fi depozitate pentru o perioadă de o lună sau mai mult, vă rugăm să o încărcați complet înainte de depozitare
- Înlocuiți întotdeauna bateria cu una nouă de același tip și aceeași putere
- Deschiderea lanternei nu este recomandabilă, deoarece astfel nu ar mai fi etanșă
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece provoca orbirea
- Nu folosiți lanterna în apropierea unei flăcări deschise
- Când lanterna este stinsă, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a afișa indicatorul de stare a încărcării bateriei
- Încărcați lampa numai în interior, la o temperatură minimă de 0°C

Produsele electrice dezafectate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să apelați la centrele de reciclare. Cereți sfaturi referitoare la reciclare de la autoritățile locale sau de la magazin.
- Bateria trebuie scoasă din dispozitiv înainte de a se strica
- Dispozitivul trebuie să fie scos din priză atunci când scoateți bateria
- Eliminați bateria în siguranță

MANUFACTURER'S WARRANTY – Information for customers in Australia and New Zealand only

This SCANGRIP product is guaranteed for a period of 2 (two) years from date of purchase. This guarantee shall become invalid if the product has been misused, tampered with or accidentally damaged.
If the product is defective, we undertake to repair or replace the product or any part of it that is defective; or wholly or partly recompense you if they are defective.

This guarantee is in addition to other rights and remedies available to consumers, all of which are given by us to you if you are a consumer. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian or New Zealand Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you wish to make claim, please return this product to the original place of purchase together with your purchase receipt or go to our website www.scangrip.com and fill out the claim form.

SCANGRIP.COM

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

EU DESIGN PATENT NO. 3451038

22
PAP

V4/19.04.2024/CXQ

// SCANGRIP A/S Rytterhaven 9 DK-5700 DENMARK