



# EASY DESCALER

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL CAFETERAS, PLANCHAS, ETC CON ÁCIDO NATURAL

## DESCRIPCIÓN

**EASY DESCALER** es un desincrustante universal para cafeteras de todo tipo, planchas de vapor con o sin caldera, hervidores, duchas, máquinas de café, planchas de vapor, lavavajillas, lavadoras, etc.

## MÁQUINAS DE CAFÉ

1. Llenar el depósito con agua y 1 tapón de **EASY DESCALER**.
2. Colocar un recipiente grande debajo de la boquilla de salida de café.
3. Si la máquina dispone de un programa de descalcificación, utilícelo; de lo contrario, deje correr la solución como si estuviera preparando café (sin utilizar vapor) hasta que el depósito esté completamente vacío.
4. Llenar el depósito de agua y volver a utilizar la máquina hasta que esté vacío.

## PLANCHAS DE VAPOR

1. Verter 1 TAPÓN de **EASY DESCALER** en el depósito de agua (o caldera externa) cuando la plancha esté fría.
2. Dejar actuar durante 10-15 minutos.
3. Añadir medio vaso de agua al depósito.
4. Calentar la plancha a temperatura de vapor y dejar que todo el contenido se evapore sobre un paño.

## CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
3MR500SP	500 ml	8020089989616	Botella

## OTROS ELECTRODOMÉSTICOS

### LAVAVAJILLAS - LAVADORAS

1. Añadir 1-2 dosis (tapón) de producto a la bandeja del aparato. 2. Programar un lavado vacío con agua caliente (mín. 50°C). 3. Poner en marcha el aparato y esperar a que finalice el programa.

### RESISTENCIA

1. Preparar una solución de agua con 1 tapón de producto. 2. Sumergir el elemento calefactor en la solución durante 10-30 min.

### HERVIDORES

1. Preparar una solución de agua con 1 tapón de producto y llenar el hervidor. Poner en funcionamiento el aparato, dejándolo actuar durante 10-15 minutos; retire la solución y utilice el hervidor 2 veces sólo con agua.

### DUCHAS

1. Preparar una solución de agua con 1 tapón de producto, sumergir el cabezal de la ducha en la solución durante 5-10 minutos, o aplicar la solución en un pulverizador y rociar abundantemente el cabezal de la ducha.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido INCOLORO
Olor	Pungente
Densidad	1,135 kg/l
pH	1
Conservación	24 meses*

\*con el embalaje intacto y en un ambiente a 18°C.

Recomendaciones: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.