


TR 305-i 8.42.61.30

M	IT Motore EN Motor DE Motor FR Moteur ES Motor PT Motor NL Motor FI Moottori DA Motor SV Motor NO Motor PL Silnik RU Двигатель BG Двигател HR Motor SR Motor EL Κινητήρας LV Dzinējs LT Variklis RO Motor SK Motor HU Motor ET Mootor CZ Motor SL Motor TR Motor
IG	IT Interruttore generale luminoso EN Main illuminated power switch DE Leuchtender Hauptschalter FR Interrupteur général lumineux ES Interruptor general luminoso PT Interruptor geral luminoso NL Hoofdschakelaar met lampje FI Valovirtakatkaisin DA Hovedafbryder med kontrollampe SE Lampförsedd huvudströmbrytare NO Lysende ON/OFF-bryter PL Podświetlany wyłącznik główny RU Главный выключатель с подсветкой BG Главен прекъсвач светещ HR Opći svjetleći prekidač SR Svetleći glavni prekidač EL Γενικό φωτεινός διακόπτης LV Galvenais slēdzis ar gaismas indikatoru LT Šviečiantis bendrasis jungiklis RO Intrerupător general luminos SK Hlavný svetelný spínač HU Világító főkapcsoló ET Valgustusega peatoitelüüti CZ Hlavní světelný spínač SL Osvetljeno glavno stikalo TR Işıklı ana şalter
PM	IT Pulsante di marcia EN Start button DE EIN-/AUS-Schalter FR Bouton de marche ES Pulsador de marcha PT Botão de funcionamento NL Startknop FI Käyttöpainike DA Startknop SE Startknapp NO Startknapp PL Przycisk startu RU Пусковая кнопка BG Старт бутон HR Tipkalo za pokretanje SR Dugme za pokretanje EL Κουμπί λειτουργίας LV Gaitas poga LT Įjungimo mygtukas RO Buton de pornire SK Spúšťacie tlačidlo HU Menetkapcsoló ET Kaivituspupp CZ Tlačítko spuštění SL Gumb za zagon obratovanja TR Marş düğmesi

6.95.11.01




(P)	(C)	(N)
1	TR305i-001	
2	TR305i-002	
3	TR305i-003	
4	TR305i-004	
5	TR305i-005	
6	TR305i-006	
7	TR305i-007	
8	TR305i-008	
9	TR305i-009	
10	TR305i-010	
11	TR305i-011	
12	TR305i-012	
13	TR305i-013	
14	TR305i-014	
15	TR305i-015	
16	TR305i-016	
17	TR305i-017	
18	TR305i-018	
19	TR305i-019	
20	TR305i-020	
21	TR305i-021	
22	TR305i-022	
23	TR305i-023	
24	TR305i-024	
25	TR305i-025	
26	TR305i-026	
27	TR305i-027	
28	TR305i-028	
29	TR305i-029	
30	TR305i-030	
31	TR305i-031	
32	TR305i-032	
33	TR305i-033	
34	TR305i-034	
35	TR305i-035	
36	TR305i-036	
37	TR305i-037	
38	TR305i-038	
39	TR305i-039	
40	TR305i-040	
41	TR305i-041	
42	TR305i-042	
43	TR305i-043	
44	TR305i-044	
45	TR305i-045	
46	TR305i-046	
47	TR305i-047	
48	TR305i-048	
49	TR305i-049	
50	TR305i-050	
51	TR305i-051	
52	TR305i-052	
53	TR305i-053	
54	TR305i-054	
55	TR305i-055	
56	TR305i-056	
57	TR305i-057	
58	TR305i-058	
59	TR305i-059	
60	TR305i-060	
61	TR305i-061	
62	TR305i-062	
63	TR305i-063	
64	TR305i-064	
65	TR305i-065	
66	TR305i-066	
67	TR305i-067	
68	TR305i-068	
69	TR305i-069	
70	TR305i-070	
71	TR305i-071	
72	TR305i-072	
73	TR305i-073	
74	TR305i-074	
75	TR305i-075	


(P)	(C)	(N)
76	TR305i-076	
77	TR305i-077	
78	TR305i-078	
79	TR305i-079	
80	TR305i-080	
81	TR305i-081	
82	TR305i-082	
83	TR305i-083	
84	TR305i-084	
85	TR305i-085	
86	TR305i-086	
87	TR305i-087	
88	TR305i-088	
89	TR305i-089	
90	TR305i-090	
91	TR305i-091	
92	TR305i-092	
93	TR305i-093	
94	TR305i-094	
95	TR305i-095	
96	TR305i-096	
97	TR305i-097	
98	TR305i-098	
99	TR305i-099	
100	TR305i-100	
101	TR305i-101	
102	TR305i-102	
103	TR305i-103	
104	TR305i-104	
105	TR305i-105	
106	TR305i-106	
107	TR305i-107	
108	TR305i-108	
109	TR305i-109	
110	TR305i-110	
111	TR305i-111	
112	TR305i-112	
113	TR305i-113	
114	TR305i-114	
115	TR305i-115	
116	TR305i-116	
117	TR305i-117	
118	TR305i-118	
119	TR305i-119	
120	TR305i-120	
121	TR305i-121	
122	TR305i-122	
123	TR305i-123	
124	TR305i-124	
125	TR305i-125	
126	TR305i-126	
127	TR305i-127	
128	TR305i-128	
129	TR305i-129	
130	TR305i-130	
131	TR305i-131	
132	TR305i-132	
133	TR305i-133	
134	TR305i-134	
135	TR305i-135	
136	TR305i-136	
137	TR305i-137	
138	TR305i-138	
139	TR305i-139	
140	TR305i-140	
141	TR305i-141	
142	TR305i-142	
143	TR305i-143	
144	TR305i-144	
145	TR305i-145	
146	TR305i-146	
147	TR305i-147	
148	TR305i-148	
149	TR305i-149	

TR 305-i 8.42.61.30

NR. 1



NR. 2



NR. 3

