


**DESPIECE / DESMONTAGEM / EXPLODED VIEW.**

**CA-PRO103SILENT**



**CA-PRO103- + NUMERO DE PIEZA NÚMERO DA PEÇA SPARE PART NUMBER**

**KITS**

**CA-PRO103-KIT1 Rueda delantera 59-60-61**

**CA-PRO103-KIT2 Rueda trasera 53-54-55-56**


**CA-PRO103-KIT3 KIT PLACA VALVULA AP1100-PRO103**

**CA-PRO103-KIT4 KIT BIELA AP1100 PRO103SILENT**

**CA-PRO103-KIT5 KIT AP1100 ANILLOS JUNTAS PISTON**



# CA-PRO104SILENT



CA-PRO104- + NUMERO DE PIEZA NÚMERO DA PEÇA SPARE PART NUMBER  
KITS

CA-PRO103-KIT1 Rueda delantera 59-60-61

CA-PRO103-KIT2 Rueda trasera 53-54-55-56

CA-PRO104-KIT3 KIT PLACA VALVULA AP1500-PRO104

CA-PRO104-KIT4 KIT BIELA AP1500 PRO104SILENT

CA-PRO104-KIT5 KIT AP1500 ANILLOS JUNTAS PISTON



|                            |                          |                         |                            |                         |                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 tornillo                | 01 parafuso              | 25 Válvula              | 25 válvulas                | 49 perno                | 49 parafuso             |
| 02 portada                 | 02 capa                  | 26 Pieza de refuerzo    | 26 Peça de reforço         | 50 arandela             | 50 anilha               |
| 03 ventilador izquierdo    | 03 ventilador esquerdo   | 27 Arandela             | 27 Arruela                 | 52 capacitancia         | 52 capacitância         |
| 04 tuerca                  | 04 porca                 | 28 Perno                | 28 parafuso                | 51 tapa del capacitor   | 51 tampa do condensador |
| 05 cárter izquierdo        | 05 cárter esquerdo       | 30 Sello del eje        | 29 ventilador direito      | 53 perno                | 53 parafuso             |
| 06 arandela de ajuste      | 06 anilha de ajuste      | 31 Cojinete             | 30 vedante do eixo         | 54 rueda                | 54Roda                  |
| 07 tornillo                | 07 parafuso              | 32 Perno                | 31 rolamento               | 55 arandela             | 55 anilha               |
| 08 biela                   | 08 biela                 | 33 Arandela             | 32 parafuso                | 56 tuerca               | 56 porca                |
| 09 copa de pistón          | 09 copo de pistão        | 34 Cárter derecho       | 33 anilha                  | 57 tanque               | 57 tanque               |
| 10 Placa de encuadernación | 10 Placa de encadernação | 29 Ventilador derecho   | 34 cankcase direito        | 58 grifo de vaciado     | 58 torneira de drenagem |
| 11 tornillo                | 11 parafuso              | 35 Anillo protector     | 35 anel de proteção        | 59 rueda                | 59Roda                  |
| 12 cilindros               | 12 cilindros             | 36 Perno                | 36 parafuso                | 60 perno                | 60 parafuso             |
| 13 anillo obturador        | 13 anel obturador        | 37 Resorte              | 37 primavera               | 61 tuerca               | 61 porca                |
| 14 anillo obturador        | 14 anel obturador        | 38 Estator              | 38 estator                 | 63 manija               | 63 Pega                 |
| jefe de                    | cabeça de                | 39 Rotador              | 39 rotador                 | 62 tapa de manija       | 62 Tampa da pega        |
| 15 cilindros               | 15 cilindros             | 40 Cojinete             | 40 rolamento               | 64 perno                | 64 parafuso             |
| 16 tornillos               | 16 parafusos             | 41 Perno                | 41 parafuso                | 65 tuerca               | 65 porca                |
| 17 primavera               | 17 primavera             | 42 Arandela             | 42 anilha                  | 66 bloqueo              | 66 bloquear             |
| 18 filtro de aire          | 18 filtro de ar          | 43 Arandela             | 43 anilha                  | 67 válvula de seguridad | 67 válvula de segurança |
| 19 anillo obturador        | 19 anel obturador        | 44 Tuerca               | 44 porca                   | 68 presostato           | 68 pressostato          |
| 20 tubo de conexión        | 20 tubo de ligação       | 45 Codo                 | 45 cotovelo                | 69 manómetro            | 69 manómetro            |
| 21 tornillo                | 21 parafuso              | 46 Válvula e.magnética  | 46 Válvula eletromagnética | 70 soporte              | 70 suporte              |
| 22 bloco limitado          | 22 bloco limitado        | 48 Tubo                 | 48 tubos                   | 71 válvula rápida       | 71 válvula rápida       |
| 23 válvulas                | 23 válvulas              | 47 Válvula de retención | 47 válvula de retenção     | 72 filtro de agua       | 72 Filtro de água       |
| 24Placa de válvulas        | 24Placa de válvulas      |                         |                            | 73 doblez de hierro     | 73 duplicações de ferro |
|                            |                          |                         |                            | 74 tapón                | 74 ficha                |