



CE-FENIX650CAR



CARGADOR / ARRANCADOR



12v / 24v

TENSIÓN



HASTA

100A

CORRIENTE
DE CARGA



480A

CORRIENTE
DE ARRANQUE



230v

TENSIÓN DE RED



2200w

POTENCIA



CARGA RÁPIDA
Y EFICIENTE



PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA



FUNCIÓN CARGADOR
+ ARRANCADOR



SECTOR DE CARGA
LENTA Y RÁPIDA



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA Y SEGURA



IDEAL PARA:



MOTO



TURISMO



FURGONETA



TRACTOR



EMBARCACIÓN



CAMIÓN

COMPATIBLE CON BATERÍAS:

Wet

MF

Pb-Ca

Gel

AGM

EFB

CARGADOR / ARRANCADOR DE ALTO RENDIMIENTO

El FENIX650CAR es un cargador y arrancador de baterías profesional de alto rendimiento.

Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos industriales y maquinaria pesada.

Combina carga potente y función de arranque para trabajos exigentes en el taller.

Construcción robusta y segura, ideal para uso intensivo y profesional.

TENSIÓN
(V)

12 / 24

CORRIENTE
DE CARGA (A)

100

CORRIENTE
DE ARRANQUE (A)

480

POTENCIA
(W)

2200

CARGA MIN/MAX
(Ah)

20 - 1050

CORRIENTE DE
ARRANQUE (V)

480



CE-FENIX650CAR



CARGADOR ARRANCADOR



El FENIX650CAR es un cargador y arrancador de baterías profesional de alto rendimiento.

Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos industriales y maquinaria pesada.

Combina carga potente y función de arranque para trabajos exigentes en taller.

Construcción robusta y segura, ideal para uso intensivo y profesional

- Cargador arrancador de batería es adecuado para cargar baterías AGM, PLOMO-ÁCIDO (MF, GEL, ACG, VRLA), EFB, Pb-Ca, etc., pero no para cargar baterías de litio.
- Corriente de carga hasta 40A
- Amperímetro integrado para control visual de la carga
- Protección térmica y fusibles de seguridad

Válido para:



Referencia

CE-FENIX650CAR
8430019060849

Tensión Hz

230v-50-60Hz

Potencia

2200W

Batería

12-24v

Carga efectiva

60-12v
70-24v

Carga máxima/ mínima

20-1050Ah

Corriente máxima

100A

Baterías

AGM MF- GEL -ACR-
VRLA - EFB- Pb-Ca

Corriente de arranque

480A

Potencia de arranque (W)

12000A

Dimensiones (cm)

62x44x32

Peso

23Kg



CE-FENIX650CAR



DESPIECE / EXPLODED VIEW • ENGLISH / ESPAÑOL

ORDER	ENGLISH	ESPAÑOL
1	HANDLE	ASA
2	FUSE	FUSIBLE
3	PLUS OUTPUT CLAMP	PINZA DE SALIDA POSITIVA (+)
4	FUSE COVER	TAPA DEL FUSIBLE
5	OUTPUT TERMINAL	TERMINAL DE SALIDA
6	MINUS OUTPUT CLAMP	PINZA DE SALIDA NEGATIVA (-)
7	LOCK CONNECTOR	CONECTOR DE BLOQUEO
8	FRONT PANEL	PANEL FRONTAL
9	FUSE POLE	PORTAFUSIBLE
10	CURRENT METER	AMPERÍMETRO
11	SWITCH	INTERRUPTOR
12	POWER SWITCH	INTERRUPTOR PRINCIPAL
13	FRONT COVER PLATE	PLACA FRONTAL
14	PLUG	ENCHUFE / CABLE DE ALIMENTACIÓN
15	FRONT COVER	CUBIERTA FRONTAL
16	WHEEL	RUEDA
17	SHUNT	RESISTENCIA SHUNT
18	RECTIFIER	RECTIFICADOR
19	PLASTIC PANEL	PANEL DE PLÁSTICO
20	FOOT WHEEL AXLE	EJE DE LA RUEDA
21	TRANSFORMER	TRANSFORMADOR
22	PROTECTOR	PROTECTOR TÉRMICO
23	BASE BOARD	BASE INFERIOR

