


DESPIECE / DESMONTAGEM / DÉCOUPE / EXPLODED VIEW.



LISTA DE COMPONENTES / LISTA DE COMPONENTES / LISTE DES COMPOSANTS / PART LIST

Pos.	Descripción/Descrição/Description/Description	Can./Qty.
1	Eje/Eixo/Axe/spindle	1
2	Sellador aceite/Selante de óleo/Huile d'étanchéité/oil seal 21x26x5	1
3	Caja cambios/caixa de velocidade/boîte de vitesses/gear box	1
4	Tornillo/Parafuso/Vis/flat screw ST5X35	4
5	Tornillo/Parafuso/Vis/flat screw M4X12	3
6	Selector velocidad/seletor de velocidade/sélecteur de vitesse/speed adjustable knob	1
7	Bola acero/bola de aço/bille d'acier/steel ball 4	2
8	Anillo/Anel/Anneau/circle 28	1
9	Muelle ajuste velocidad/Mola de ajuste de velocidade/Ressort de réglage de vitesse/speed adjustable spring	2
10	Árbol control velocidad/Eixo de controle de velocidade/Arbre de commande de vitesse/speed control pole	1
11	Rodamiento/Consequência/Palier/bearing 6003	1
12	Anillo/Anel/Anneau/ring 35	1
13	Anillo/Anel/Anneau/ring 28	1
14	Engranaje complejo/engrenagem complexa/engins complexes/deplex gear	1
15	Rodamiento/Consequência/Palier/bearing 698	1
16	Junta papel/papel cartão/papier cartonné/paper gasket	1
17	Rodamiento/Consequência/Palier/bearing 607	1
18	Eje dúplex/eixo duplex/axe duplex/duplex teece shaft	1
19	Llave/Chave/Clé/key 3x10	1
20	Muelle/Doca/Dock/sping 10	1
21	Engranaje helicoidal/Engrenagens helicoidais/Engrenage hélicoïdal/helical gear	1
22	Rodamiento/Consequência/Palier/bearing 688	1
23	Pasador/presilha/Goupille/pin 4x6	2
24	Tornillo/Parafuso/Vis/flat screw M3x12	3
25	Cubierta depósito aceite/Tampa do tanque de óleo/Couvercle de réservoir d'huile/oil storage cover	1
26	Junta papel/papel cartão/papier cartonné/paper gasket	1
27	Absorción/Absorção/Absorption/absorption	1
28	Tornillo/Parafuso/Vis/flat M4X35	4
29	Cubierta media/capa do meio/couverture du milieu/middle cover	1
30	Cuerpo inferior aluminio/Corpo inferior de alumínio/Corps inférieur en aluminium/down aluminum board	1
31	Rodamiento/Consequência/Palier/bearing 608	2
32	Rotor/Rotor/Rotor/rotor	1
33	Estátor/estator/stator/statot	1
34	Cuerpo superior aluminio/Corpo superior em alumínio/Corps supérieur aluminium/upper aluminum board	1
35	Tornillo hexagonal/Parafuso hexagonal/Vis hexagonale/hex screw M3X55	4
36	Base accionamiento motor/Base de acionamento do motor/Socle moteur/motor drive plant	1
37	Anillo frontal alojamiento/Carcaça do anel frontal/Boîtier de bague avant/front wind circle	1
38	Alojamiento motor/carcaça do motor/carter moteur/housing	1
39	Anillo posterior alojamiento/Carcaça do anel traseiro/Boîtier de bague arrière/back wind circle	1
40	Tornillo/Parafuso/Vis/flat screw ST4X16	6
41	Asa inferior izquierda/Punho esquerdo inferior/Poignée inférieure gauche/left down handle	1
42	Asa inferior derecha/alça inferior direita/poignée en bas à droite/right down handle	1
43	Ranura cable/slot de cabo/fente pour câble/wire slot	1
44	Protector ranura cable/Protetor de slot de cabo/Protecteur de fente de câble/wire slot cover	1
45	Soporte aluminio asas/Alças de apoio em alumínio/Poignées de support en aluminium/aluminum handle	1
46	Asa superior izquierda/Punho superior esquerdo/Poignée supérieure gauche/left upper handle	1
47	Tornillo/Parafuso/Vis/scREW ST3X8	3
48	Abrazadera pin/pino/braçadeiragoupille/pincepin clamp	1
49	Conexión batería/Conexão da bateria/Connexion batterie/battery pack socket	1
50	Aojamiento batería/Montagem da bateria/Montage de la batterie/back cover interface	1
51	Tornillo/Parafuso/Vis/flat screw ST5X20	6
52	Pulsador/Botão/Bouton/siwtch	1
53	Botón bloqueo/botão de bloqueio/bouton de verrouillage/press line board	1
54	Asa superior derecha/Punho superior direito/Poignée supérieure droite/right upper handle cover	1