


Frontal Grandes cantidades



Lista de piezas de recambio

Pos.	Denominación	Nº de ped.
3	Junta de boquilla	0414 353
4	Boquilla	0417 346
5	Tuerca tapón	0417 319
6	Tapa de aire	0414 366
9	Junta de depósito	0417 358
10	Tubo de subida	0417 357
11	Depósito 1.400 ml con tapa	0417 921
12	Viscosímetro grande	0050 342
13	Tubo de ventilación	0417 927
14	Tapa de válvula	
15	Membrana	