


M	IT Motore EN Motor DE Motor FR Moteur ES Motor PT Motor NL Motor FI Moottori DA Motor SV Motor NO Motor PL Silnik RU Двигатель BG Двигател HR Motor SR Motor EL Κινητήρας LV Dzinējs LT Variklis RO Motor SK Motor HU Motor ET Mootor CZ Motor SL Motor TR Motor
L	IT Linea di alimentazione EN Power supply line DE Versorgungsausgänge FR Ligne d'alimentation ES Línea de alimentación PT Linha de alimentação NL Voedingslijn FI Syöttölinja DA Forsyningsledning SE Matningsledning NO Strømlinje PL Linia zasilania RU Питающая линия BG Захранващо напрежение HR Linija za napajanje SR Linija za napajanje EL Γραμμή τροφοδοσίας LV Barošanas līnija LT Maitinimo linija RO Linia de alimentare SK Elektrické vedenie HU Töltővezeték ET Toitejuhe CZ Napájecí vedení SL Napajalni vod TR Güç besleme hattı
QS1	IT Interruttore generale EN Main power switch DE Leuchtender Hauptschalter FR Interrupteur général ES Interruptor general PT Interruptor geral NL Hoofdschakelaar FI Virtakatkaisin DA Hovedafbryder SE Huvudströmbrytare NO ON/OFF-bryter PL Wyłącznik główny RU Главный выключатель BG Главен прекъсвач HR Opći prekidač SR Glavni prekidač EL Γενικό διακόπτης LV Galvenais slēdzis LT Bendrasis jungiklis RO Întrerupător general SK Laser spínač HU Főkapcsoló ET Peatoitelüüti CZ Hlavní spínač SL Glavno stikalo TR Ana şalter
QS2	IT Interruttore laser EN Laser power switch DE Laser-Schalter FR Interrupteur Laser ES Interruptor láser PT Interruptor laser NL Laser schakelaar FI Laserkatkaisin DA Laserafbryder SE Laserbrytare NO Laser-bryter PL Laser wyłącznik główny RU Лазер выключатель BG Лазер прекъсвач HR Prekidač laser SR Laser prekidač EL Laser διακόπτης LV Laser slēdzis LT Laser jungiklis RO Întrerupător laser SK Hlavný svetelný spínač HU Lézer kapcsoló ET Laser peatoitelüüti CZ Laser spínač SL Laser stikalo TR Lazer şalter
HL1	IT Laser EN Laser DE Laser FR Laser ES Láser PT Laser NL Laser FI Laser DA Laser SE Laser NO Laser PL Laser RU Лазер BG Лазер HR Laser SR Laser EL Laser LV Laser LT Lazeris RO Laser SK Laser HU Lézer ET Laser CZ Laser SL NLaser TR Lazer
TC1	IT Trasformatore EN Transformer DE Transformator FR Transformateur ES Transformador PT Transformador NL Transformator FI Muuntaja DA Transformer SE ransformator NO Transformator PL Transformator RU Трансформатор BG Трансформатор HR Transformator SR Transformator EL Μετασχηματιστής LV Transformators LT Transformatorius RO Transformator SK Transformátor HU Transzformátor ET Trafo CZ Transformátor SL Transformator TR Transformator
S	IT Soft Start EN Soft Start DE Soft Start FR Démarreur progressif (Soft Start) ES Arranque suave PT Soft Start (Arranque suave) NL Soft Start FI Soft Start-käynnistys DA Soft Start SE Soft Start NO Soft Start PL Soft Start RU Устройство плавного пуска BG Плавен Старт HR Meki start SR Meki start EL Soft Start LV Maigais starts LT Sklandusis paleidimas SK Mäkký štart HU Finom indítás ET Pehme käiviti CZ Měkký start SL Mehek zagon TR Yumuşak Başlatma RO Soft Start



TR 1030 DB

(P)	(C)	(N)
001	TR1030DB-1	
002	TR1030DB-2	
003	TR1030DB-3	
004	TR1030DB-4	
005	TR1030DB-5	
006	TR1030DB-6	
007	TR1030DB-7	
008	TR1030DB-8	
009	TR1030DB-9	
010	TR1030DB-10	
011	TR1030DB-11	
012	TR1030DB-12	
013	TR1030DB-13	
014	TR1030DB-14	
015	TR1030DB-15	
016	TR1030DB-16	
017	TR1030DB-17	
018	TR1030DB-18	
019	TR1030DB-19	
020	TR1030DB-20	
021	TR1030DB-21	
022	TR1030DB-22	
023	TR1030DB-23	
024	TR1030DB-24	
025	TR1030DB-25	
026	TR1030DB-26	
027	TR1030DB-27	
028	TR1030DB-28	
029	TR1030DB-29	
030	TR1030DB-30	
031	TR1030DB-31	
032	TR1030DB-32	
033	TR1030DB-33	
034	TR1030DB-34	
035	TR1030DB-35	
036	TR1030DB-36	
037	TR1030DB-37	
038	TR1030DB-38	
039	TR1030DB-39	
040	TR1030DB-40	
041	TR1030DB-41	
042	TR1030DB-42	
043	TR1030DB-43	
044	TR1030DB-44	
045	TR1030DB-45	
046	TR1030DB-46	
047	TR1030DB-47	
048	TR1030DB-48	
049	TR1030DB-49	
050	TR1030DB-50	
051	TR1030DB-51	
052	TR1030DB-52	
053	TR1030DB-53	
054	TR1030DB-54	
055	TR1030DB-55	
056	TR1030DB-56	
057	TR1030DB-57	
058	TR1030DB-58	
059	TR1030DB-59	
060	TR1030DB-60	
061	TR1030DB-61	
062	TR1030DB-62	
063	TR1030DB-63	
064	TR1030DB-64	
065		
066		
067	TR1030DB-67	
068	TR1030DB-68	
069	TR1030DB-69	
070	TR1030DB-70	
071	TR1030DB-71	
072	TR1030DB-72	
073	TR1030DB-73	
074	TR1030DB-74	
075	TR1030DB-75	
076	TR1030DB-76	
077	TR1030DB-77	

(P)	(C)	(N)
078	TR1030DB-78	
079	TR1030DB-79	
080		
081	TR1030DB-81	
082	TR1030DB-82	
083		
084	TR1030DB-84	
085	TR1030DB-85	
086	TR1030DB-86	
087	TR1030DB-87	
088	TR1030DB-88	
089	TR1030DB-89	
090	TR1030DB-90	
091	TR1030DB-91	
092	TR1030DB-92	
093	TR1030DB-93	
094	TR1030DB-94	
095	TR1030DB-95	
096	TR1030DB-96	
097	TR1030DB-97	
098	TR1030DB-98	
099	TR1030DB-99	
100	TR1030DB-100	
101	TR1030DB-101	
102	TR1030DB-102	
103	TR1030DB-103	
104	TR1030DB-104	
105	TR1030DB-104	
106	TR1030DB-106	
107	TR1030DB-107	
108	TR1030DB-108	
109	TR1030DB-109	
110	TR1030DB-110	
111	TR1030DB-111	
112	TR1030DB-112	
113	TR1030DB-113	
114	TR1030DB-114	
115	TR1030DB-115	
116	TR1030DB-116	
117	TR1030DB-117	
118	TR1030DB-118	
119	TR1030DB-119	
120	TR1030DB-120	
121	TR1030DB-121	
122	TR1030DB-122	
123	TR1030DB-123	
124	TR1030DB-124	
125	TR1030DB-125	
126	TR1030DB-126	
127	TR1030DB-127	
128	TR1030DB-128	
129	TR1030DB-129	
130	TR1030DB-130	
131	TR1030DB-131	
132	TR1030DB-132	
133	TR1030DB-133	
134	TR1030DB-134	
135	TR1030DB-135	
136	TR1030DB-136	
137	TR1030DB-137	
138		
139	TR1030DB-139	
140	TR1030DB-140	
141	TR1030DB-141	
142	TR1030DB-142	
143	TR1030DB-143	
144	TR1030DB-144	
145	TR1030DB-145	
146	TR1030DB-146	
147	TR1030DB-147	
148	TR1030DB-148	
149	TR1030DB-149	
150		
151	TR1030DB-151	
152	TR1030DB-152	
153	TR1030DB-153	
154	TR1030DB-154	

(P)	(C)	(N)
155		
156	TR1030DB-156	
157	TR1030DB-157	
158	TR1030DB-158	
159	TR1030DB-159	
160	TR1030DB-160	
161	TR1030DB-161	
162		
163	TR1030DB-163	
164	TR1030DB-164	
165		
166		
167	TR1030DB-167	
168		
169	TR1030DB-169	
170		
171	TR1030DB-171	
172	TR1030DB-172	
173	TR1030DB-173	
174	TR1030DB-174	
175	TR1030DB-175	
176	TR1030DB-176	
177	TR1030DB-177	
178	TR1030DB-178	
179	TR1030DB-179	
180	TR1030DB-180	
181	TR1030DB-181	
182	TR1030DB-182	
183	TR1030DB-183	
184	TR1030DB-184	
185	TR1030DB-185	
186	TR1030DB-186	
187	TR1030DB-187	
188	TR1030DB-188	
189	TR1030DB-189	
190	TR1030DB-190	
191	TR1030DB-191	
192	TR1030DB-192	
193	TR1030DB-193	
194	TR1030DB-194	
195	TR1030DB-195	
196	TR1030DB-196	
197	TR1030DB-197	
198	TR1030DB-198	
199	TR1030DB-199	
200	TR1030DB-200	
201	TR1030DB-201	
202	TR1030DB-202	
203	TR1030DB-203	
204	TR1030DB-204	
205	TR1030DB-205	
206	TR1030DB-206	
207	TR1030DB-207	
208	TR1030DB-208	
209	TR1030DB-209	
210	TR1030DB-210	
211	TR1030DB-211	
212	TR1030DB-212	
213	TR1030DB-213	
214	TR1030DB-214	
215	TR1030DB-215	
216	TR1030DB-216	

NR. 1

