

PROGRAMMATEUR DE ROBINET "Clicker"

1 seul bouton

CARACTÉRISTIQUES:


- Paramétrage facile avec un simple touche.
- 12 programmes d'arrosage.
- Indicateur LED du programme d'arrosage en cours.
- Indicateur de batterie.
- Fonction "Delay".
- Compartiment étanche.
- Fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5V.
- Mécanisme interne de membrane.
- Pression minimale: 1 Bar.
- Frontal détachable.
- Inclu filtre métallique et deux anneaux de robinet de 1-2" et 3-4".
- Adaptateur Universal fourni.

2 ans de GARANTIE

LE CADRAN EXTÉRIEUR INDIQUE LE TEMPS D'ARROSAGE (en minutes)
LE CADRAN INTÉRIEUR INDIQUE LA FRÉQUENCE D'IRRIGATION (en heures)

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN RÉDUCTEUR DE PRESSION (non fourni)

Installation des piles:



Lorsque vous introduisez les piles :

La valve se ferme. Tous les LED clignotent une seule fois. Le LED OFF reste allumé 1 minute.



Lorsque vous appuyez sur le bouton:

À chaque pression du bouton central, la lumière LED change de position.



La valve s'ouvre au bout de 4 secondes.

Dans des conditions normales de travail:

Tous les LED sont éteints.

Lorsque vous appuyez sur le bouton central une fois:

Le panel de programmation affiche le programme saisi.

Lorsque le niveau des piles est faible:

La valve se referme. Le bouton central ne fonctionne pas. Les 14 LEDs s'allument consécutivement avec des intervalles d'une seconde en mode d'avertissement.

Fonction Delay : Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

Tous les LED s'allument. À chaque pulsation additionnelle, le début de l'arrosage sera retardé d'une heure. Une fois activée, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, attendez 5 secondes pour un retour à la normale.



Exemple d'utilisation de la fonction Delay.

Arrosage: 10 minutes toutes les 48 heures (8 heures et 20 heures).
Il est 18 heures. On introduit les piles. Nous appuyons sur le bouton une fois. Le LED nous indique la programmation d'arrosage actuelle. La valve s'ouvrira au bout de 4 secondes. Nous appuyons en continu le bouton pendant 3 secondes. La valve se referme, les 14 LEDs s'allument (fonction Delay activée). Appuyez sur le bouton 2 fois pour retarder l'arrosage de deux heures



Le panel de programmation s'ouvrira à 20:00 heures pendant 10 minutes et continuera à le faire toutes les 48 heures.