




Replacement bar	EN
Ersatzschwert	D
Porte-chaîne de rechange	F
Barra di ricambio	I
Espada de repuesto	ES
Vervangingszwaard	NL
KA2602	

EN

Original Instructions

Replacement bar for Kress chain saw KG367E.9

WARNING! KICKBACK may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, which may result in severe personal injury to saw operator or bystanders.

WARNING! Remove the battery before servicing and when changing accessories and attachments, such as saw chain and cover.

Before use, read the Instruction manual attached with the power tool.

DE

Originalbetriebsanleitung

Ersatzschwert für Kress-Kettensäge KG367E.9

WARNUNG! Rückschlag kann auftreten, wenn Nase oder Spitze des Schwertes einen Gegenstand berührt; dies kann zu schweren Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge.

WARNUNG! Entfernen Sie den Akkupack von der Säge, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und bevor Sie Zubehörteile und Anbauten wechseln – beispielsweise Sägekette und Abdeckung.

Lesen Sie vor dem Einsatz die dem Werkzeug beigelegte Bedienungsanleitung.

FR

Notice originale

Porte-chaîne de rechange pour la scie Kress KG367E.9

AVERTISSEMENT! Tout choc sur l'extrémité du porte-chaîne, pendant que travaillez, risque de provoquer un effet de retour en arrière, vous exposant, ainsi que les personnes se tenant près de vous, à de graves blessures. Assurez votre sécurité

AVERTISSEMENT! Retirer le boîtier de la batterie de la tronçonneuse, avant toute réparation et avant de changer une pièce, par exemple la chaîne ou le carter.

Lisez toutes les instructions du guide d'utilisation de votre machine-outil avant de mettre en route cette dernière.

2

IT

Istruzioni originali

Barra di ricambio per la motosega portatile Kress KG367E.9

ATTENZIONE! Si potrebbero verificare dei contraccolpi se la punta della barra di guida viene a contatto con un oggetto, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro.

ATTENZIONE! Rimuovere il pacco batteria prima di eseguire la manutenzione e durante la sostituzione degli accessori, come ad esempio la catena e il coperchio.

Prima dell'uso, leggere il Manuale di istruzione fornito con l'utensile.

ES

Manual original

Espada de repuesto para motosierra Kress KG367E.9

ADVERTENCIA: Al entrar en contacto con un objeto, la parte delantera o la punta de la espada puede causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado.

ADVERTENCIA: Extraiga la batería de la sierra antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o sustituir accesorios y componentes periféricos (como la cadena o la cubierta).

Lea el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de hacer uso de ella.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Vervangingszwaard voor Kress kettingzaag KG367E.9

WAARSCHUWING! Terugschlag is mogelijk als de neus of top van het zwaard in contact komt met een voorwerp, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig.

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij uit de zaag voor u aan de zaag werkt of als u toebehoren en hulpstukken vervangt, zoals de zaagketting en de beschermkap.

Lees voor gebruik de handleiding die met de machine geleverd is.

Kress 

Copyright © 2021 Positec. All Rights Reserved.
AR08043300