




Replacement chain	EN
Ersatzkette	D
Chaîne de rechange	F
Catena di ricambio	I
Cadena de repuesto	ES
Vervangingsketting	NL

KA2624

EN

Original Instructions

Replacement saw chain for Kress chain saw KG367E.9

WARNING! All saw chain can kick back, which may result in severe injury to saw operator or bystander. Operate our saw safely. Read and follow all warnings in your saws operator's manual.

WARNING! Remove the battery before servicing and when changing accessories and attachments, such as saw chain and cover.

Before use, read the Instruction manual attached with the power tool.

DE

Originalbetriebsanleitung

Ersatzkette für die Kress - Kettensäge KG367E.9

WARNUNG! Beim Einsatz sämtlicher Kettensägen kann Rückschlag auftreten; dies kann zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge. Lesen und befolgen Sie sämtliche Warnungen der Bedienungsanleitung zur Säge.

WARNUNG! Entfernen Sie den Akkupack von der Säge, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und bevor Sie Zubehörteile und Anbauten wechseln – beispielsweise Sägekette und Abdeckung.

Lesen Sie vor dem Einsatz die dem Werkzeug beigelegte Bedienungsanleitung.

FR

Notice originale

Chaîne de rechange pour la scie Kress KG367E.9

AVERTISSEMENT! Méfiez-vous des effets de retour en arrière lorsque vous travaillez avec une scie à chaîne. Vous vous exposez et vous exposez les autres à de graves blessures. Assurez votre sécurité. Lisez et respectez tous les avertissements rapportés dans le guide d'utilisation de votre machine-outil.

AVERTISSEMENT! Retirer le boîtier de la batterie de la tronçonneuse, avant toute réparation et avant de changer une pièce, par exemple la chaîne ou le carter.

Lisez toutes les instructions du guide d'utilisation de votre machine-outil avant de mettre en route cette dernière.

2

IT

Istruzioni originali

Catena di ricambio per la motosega portatile Kress KG367E.9

ATTENZIONE! Tutte le motoseghe portatili possono restituire un contraccolpo, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro. Leggere e attenersi a tutti gli avvisi presenti nel manuale utente della motosega.

ATTENZIONE! Rimuovere il pacco batteria prima di eseguire la manutenzione e durante la sostituzione degli accessori, come ad esempio la catena e il coperchio.

Prima dell'uso, leggere il Manuale di istruzione fornito con l'utensile.

ES

Manual original

Cadena de repuesto para motosierra Kress KG367E.9

ADVERTENCIA! Todas las cadenas para motosierra pueden causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado. Lea y respete todas las advertencias que aparecen en el manual del usuario de la sierra.

ADVERTENCIA! Extraiga la batería de la sierra antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o sustituir accesorios y componentes periféricos (como la cadena o la cubierta).

Lea el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de hacer uso de ella.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Vervangingsketting voor Kress kettingzaag KG367E.9

WAARSCHUWING! Alle zaagkettingen kunnen terugslag geven, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig. Volg alle waarschuwingen in de handleiding van de zaag op.

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij uit de zaag voor u aan de zaag werkt of als u toebehoren en hulpstukken vervangt, zoals de zaagketting en de beschermkap.

Lees voor gebruik de handleiding die met de machine geleverd is.

Kress 

Copyright © 2021 Positec. All Rights Reserved.
AR08043200