


**WORX**




**MAKERX<sup>®</sup>**







**WX746 WX746.X**



<b>EN</b>	<b>Original instructions</b>
<b>D</b>	<b>Originalbetriebsanleitung</b>
<b>F</b>	<b>Notice originale</b>
<b>I</b>	<b>Istruzioni originali</b>
<b>ES</b>	<b>Manual original</b>
<b>PT</b>	<b>Manual original</b>
<b>NL</b>	<b>Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing</b>
<b>DK</b>	<b>Original brugsanvisning</b>
<b>NOR</b>	<b>Opprinnelige Instruksjonene</b>
<b>SV</b>	<b>Bruksanvisning i original</b>
<b>PL</b>	<b>Instrukcja oryginalna</b>
<b>GR</b>	<b>ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>
<b>HU</b>	<b>Eredeti használati utasítás</b>
<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni originale</b>
<b>CZ</b>	<b>Původní návod k používání</b>
<b>SK</b>	<b>Pôvodný návod na použitie</b>
<b>SL</b>	<b>Izvirna navodila</b>
<b>RU</b>	<b>Оригинальное руководство по эксплуатации</b>

<b>EN</b>	<b>P06</b>
<b>D</b>	<b>P16</b>
<b>F</b>	<b>P27</b>
<b>I</b>	<b>P39</b>
<b>ES</b>	<b>P50</b>
<b>PT</b>	<b>P61</b>
<b>NL</b>	<b>P72</b>
<b>DK</b>	<b>P83</b>
<b>NOR</b>	<b>P93</b>
<b>SV</b>	<b>P103</b>
<b>PL</b>	<b>P113</b>
<b>GR</b>	<b>P124</b>
<b>HU</b>	<b>P136</b>
<b>RO</b>	<b>P147</b>
<b>CZ</b>	<b>P158</b>
<b>SK</b>	<b>P169</b>
<b>SL</b>	<b>P180</b>
<b>RU</b>	<b>P191</b>



**A****B****C****D****E****F**

**Users can view the electronic instructions at  
<https://eu.worx.com>.**

## **PRODUCT SAFETY**

### **GENERAL SAFETY WARNINGS**

 **WARNING** **Read all safety warnings and all instructions.** *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

### **SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

**EN**

**6**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



**WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this**

**appliance.**

## **ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GLUE GUNS**

A fire may result if the appliance is not used with care, therefore

- be careful when using the appliance in places where there are combustible materials;
- do not apply to the same place for a long time;
- do not use in presence of an explosive atmosphere;
- be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight;
- place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage;
- do not leave the appliance unattended when it is switched on.

This is a class III appliances and it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

## **SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK**

**a)Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**

**b)Do not short-circuit a battery pack. Do not**

**store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.** When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- d) Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) Keep battery pack clean and dry.**
- g) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- h) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- i) Do not maintain battery pack on charge**

**when not in use.**

- j) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- k) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
- l) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- m) Keep battery pack out of the reach of children.**
- n) Retain the original product literature for future reference.**
- o) Remove the battery from the equipment when not in use.**
- p) Dispose of properly.**
- q) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- r) Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

## **SYMBOLS**

	Read operator's manual
	Warning
	Wear eye protection
	Wear protective gloves
	Do not burn
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
 <b>Li-Ion</b> 	Li-Ion battery. This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.
	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

## COMPONENT LIST

- 
- 1. NOZZLE**
  - 2. CAP**
  - 3. TRIGGER**
  - 4. GLUE STICK HOLE**
  - 5. POWER BUTTON**
  - 6. GLUE STICK\***
- 

\* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

## TECHNICAL DATA

**Type WX746 WX746.X (746 - designation of machinery, representative of glue gun)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Rated voltage	20 V  Max. ***
Glue Stick Diameter	7.2mm
Nozzle Caliber	1.2 mm
Preheating Time	25 s
Temperature when heated	200° C
Runtime(2.0Ah)	more than 120 mins
Machine weight (bare tool)	120g

\*\* X=1-999, A-Z, M1-M9 there are only used for different customers, there are no safe relevant changes between these models.

\*\*\* Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

<b>Category</b>	<b>Model</b>	<b>Capacity</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Input: 20 V  10 A Max. Output: 20 V  10 A Max.
	WA7161	Input: 20 V  10 A Max. Output 1: 20 V  10 A Max. Output 2: 5 V  2 A (USB port)

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you

the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

MakerX series tools and 20V Hub/HubX are specially designed to work together, so do not attempt to use any other devices.

## OPERATING INSTRUCTIONS



**NOTE:** Before using the tool, read the instruction book carefully.

### INTENDED USE

The tool can be used for bonding wood, leather, plastics ,papers and other materials.

### ASSEMBLY

1. Insert the appropriate glue stick for the material being glued via the hole at the rear of the glue gun. Use 7.2mm mini glue sticks (See Fig. A)
2. Connect the gun and the hub. (See Fig. B)



**WARNING: Before operation, make sure the speed control button on the hub is at the "Min" position. (See Fig. C) and the surfaces to be glued must be clean, dry and free of grease.**

**NOTE :The speed control does not work with the glue gun. The speed control is for other tools, such as the MakerX Rotary Tool or Angle Grinder.**

### OPERATION

1. Confirm the speed control button is set to "Min". Grasp the tool by the grip. Press the on/off switch on the hub. Then press button on the tool for 3s until the it turns red ,which means the glue gun is heating. When the light turns green, the gun is ready for operation. Press the trigger for gluing. (See Fig. D,E,F) After applying the glue, immediately press the surfaces to be glued together.

**NOTE:** It is recommended to apply the glue on large surfaces or long work pieces in the form of points. On flexible materials, apply in lines.



**WARNING: Do not allow the hot glue or the nozzle tip to come into contact with persons or animals.If hot glue contacts with the skin, do not try to remove the glue from the skin,but put the affected area immediately under a stream of cold water for several minutes.**

2. Press the power button until the light goes out. Then press the on/off switch on the hub to turn off after use.

**NOTE:** In order to save energy, the glue gun switches off automatically after 10 minutes.

**NOTE:** Put down the glue gun in a safe way and allow it to cool down completely before packing it away after each use.

## MAINTENANCE

### Remove the battery before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

Store the accessories in a dry place.

**⚠ WARNING: Do not use inflammable solvents for cleaning the surfaces to be glued. For excess hardened glue, it can be removed with a blunt object. Do not use solvent for cleaning.**

## TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Causes	Possible Solution
No glue comes out	Glue stick is used up. Glue stick diameter is too large or small. Glue stick is not pushed to the end.	Insert a new glue stick. Use recommended glue sticks. Push the glue stick to the end when loading.
Glue stick falls out from the tool.	Glue stick diameter is too small.	Use recommended glue sticks.
There is glue leaking out without trigger pressed after use.	The temperature is still high in short time after use and will cause glue melted.	It is normal and will stop leaking out when the glue gun cools down.
Trigger is blocked for glue escaping toward the rear.	Glue stick diameter too small. Glue stick's melting temperature is too low.	Use recommended glue sticks.
Glue does not flow evenly.	Glue stick's melting temperature is too low. Glue is not heated long enough. Trigger is not pressed uniformly.	Wait for heating. Allow the glue gun time to heat up. Press trigger slowly and uniformly.

Adhesive surface only bonds on one side.	Adhesive already partially has cooled off before work-pieces have been bonded.	Bond work-pieces in a quicker way. Set gluing points instead of applying glue over surface.
Adhesive bond doesn't work after cooling.	Surface is greasy or too smooth. Surface is dusty. Unsuitable material or work-piece.	Roughen adhesive surface slightly. Clean the surface. Use specialized adhesive.
Glued tiles in moist locations are not adhesive.	Moisture spreads under bonding parts.	Suggest to use specialized adhesive suitable for moist locations
Glued shoe soles are not adhesive.	Moisture causes leather to puff up and creeps under bonding location.	Use specialized adhesive.
Strands are pulled out when removing the glue gun from the work-piece.	Trigger is still pressed after operation.  Nozzle has not been wiped off.	Discontinue pressing trigger before completing the operation.  Wipe off nozzle.
Work-piece melts.	Work-piece contains material that melts at a low temperature.	Use specialized adhesive.
Burns on fingers when applying adhesive.	Adhesive penetrates through paper/fabric/tissue	Do not hold work-piece in hand.  Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base.
	Metal work-piece has heated up.	Do not hold work-piece in hand.  Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base.  Clamp work-piece.

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION**



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

We,

**Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

On behalf of Positec declare that the product

Description **20V Hot Glue Gun**

Type **WX746 WX746.X(746-designation of machinery, representative of glue gun)**

Function: **Gluing**

Complies with the following Directives:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

EN

Standards conform to

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

15

The person authorized to compile the technical file,

Name **Marcel Filz**

Address **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

2021/05/10

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Die elektronischen Anleitungen sind abrufbar unter <https://eu.worx.com>.**

## **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SICHERHEITSHINWEISE**

**⚠️ WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Eine Missachtung der nachstehenden Hinweise kann einen Stromschlag, Feuer und/oder Verletzungen nach sich ziehen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

D

16

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes in einer sicheren Umgebung unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen und Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.



**WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich die**

**diesem Gerät beiliegende, abnehmbare Stromversorgungseinheit.**

## **ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR HEISSKLEBEPISTOLEN**

Bei unvorsichtiger Handhabung des Gerätes kann ein Brand entstehen, deshalb

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerät an Orten verwenden, an denen sich entzündbare Substanzen.
- Gerät nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Nicht in der Nähe leicht entzündbarer Gase oder Materialien arbeiten.
- Wärme kann zu brennbaren Teilen gelangen, die sich außer Sichtweite befinden.
- Gerät vor der Aufbewahrung vollständig abkühlen lassen.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Dies ist ein Gerät der Klasse III und darf nur mit Sicherheitsextra-Niederspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.

## **SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK**

**a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.**

**b) Akkupack nicht kurzschießen.**  
**Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschießen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten.** Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschießen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

**c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.**

**d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.**

**e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt**

**aufsuchen.**

**f) Akkupack sauber und trocken halten.**

**g) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.**

**h) Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.**

**i) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.**

**j) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.**

**k) Nur mit dem von Worx bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**

**l) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**

**m) Akkupacks von Kindern fernhalten.**

**n) Die originalen Produktunterlagen zum**

**späteren Nachschlagen aufbewahren.**

**o) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.**

**p) Ordnungsgemäß entsorgen.**

**q) Vermischen Sie keine Zellen verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.**

**r) Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.**

#### **SYMBOLE**

**D**

**20**

	Bedienungsanleitung lesen
	Warnung
	Tragen Sie eine Schutzbrille
	Schutzhandschuhe tragen
	Nicht verbrennen
	Wenn die Akkus unsachgemäß behandelt wird, können sie in den Wasserkreislauf gelangen und das Ökosystem schädigen. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht über den Hausmüll.



Li-Ion-Akku Dieses Produkt wurde mit einem Symbol 'getrennte Sammlung' für alle Akkupacks und Akkupack gekennzeichnet. Diese Abfälle werden dann recycelt oder demontiert, um die Umweltbelastung zu verringern. Akkupacks können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein, da sie schädliche Substanzen enthalten.



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

## KOMPONENTEN

- 1. DÜSE**
- 2. KAPPE**
- 3. AUSLÖSER**
- 4. ÖFFNUNG FÜR SCHMELZKLEBER**
- 5. EIN-/AUS-TASTE**
- 6. SCHMELZKLEBER\***

D

21

\* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

## TECHNISCHE DATEN

**Typ WX746 WX746.X (746 - Bezeichnung der Maschinen, Vertreter der Heißklebepistole)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Nennspannung	20 V --- Max. ***
Durchmesser Klebestick	7.2mm
Durchmesser Düse	1.2 mm
Vorheizzeit	25 s
Temperatur beim Heizen	200° C

Laufzeit(2.0Ah)	länger als 120 Min.
Gewicht (ohne Akku)	120g

\*\* X=1-999, A-Z, M1-M9 werden nur für verschiedene Kunden verwendet, es gibt keine sicherheitsrelevanten Veränderungen zwischen diesen Modellen.

\*\*\* Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Anfangsakkuspannung erreicht maximal 20 Volt. Nennspannung ist 18 Volt.

Kategorie	Modell	Kapazität
20V Hub/HubX	WA7160	Eingang: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Ausgang: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Eingang: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Ausgang 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Ausgang 2: 5 V $\equiv$ 2 A (USB-Anschluss)

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Zubehör in dem Geschäft kaufen, in dem Sie das Werkzeug verkaufen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte in der Zubehörverpackung. Das Ladenpersonal kann Ihnen behilflich sein und Ratschläge anbieten. Die Werkzeuge der MakerX-Serie und die 20V-Versorgungseinheit (HubX) sind speziell für die gemeinsame Verwendung konzipiert, weshalb von der Verwendung anderer Geräte dringend abzusehen ist.

D  
22

## BEDIENUNGSANLEITUNG



**HINWEIS:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen.

## VERWENDUNGSZWECK

Das Werkzeug kann zum Kleben von Holz, Leder, Kunststoff, Papier und anderen Materialien verwendet werden.

## MONTAGE

1. Führen Sie den zum Material passenden Klebestick von hinten in den Klebestift ein. Verwenden Sie 7,2-mm-Klebestifte (Siehe Abb.A)
2. Verbinden Sie die Heißklebepistole und die Nabe. (Siehe Abb. B)

**! WARNHINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass der Drehzahlregelungsknopf an der Nabe auf der Position „Min“ steht. (Siehe Abb. C) Die zu klebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.**

**HINWEIS:** Der Geschwindigkeitsregler funktioniert bei der Heißklebepistole nicht. Der Drehzahlregler ist für die Zusammenarbeit mit anderen MakerX-Werkzeugen, wie dem Multifunktionswerkzeug oder dem Winkelschleifer ausgelegt.

## BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Drehzahlregler in der Position „Min“ befindet. Fassen Sie dann das Werkzeug am Handgriff an. Drücken Sie den EIN/AUSSchalter an der Versorgungseinheit. Drücken Sie dann 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste am Gerät, bis sie rot leuchtet, was bedeutet, dass sich die Heißklebepistole aufheizt. Wenn das Licht grün leuchtet, ist die Heißklebepistole betriebsbereit. Drücken Sie zum Kleben den Auslöser. (Siehe Abb. D,E,F) Pressen Sie die zu verklebenden Materialien nach dem Auftragen des Klebstoffs sofort zusammen.

**HINWEIS:** Wir empfehlen, den Kleber auf großen Flächen oder langen Werkstücken in Form von Punkten aufzutragen. Bei flexiblen Materialien tragen Sie den Kleber in Linien auf.

 **WARNHINWEIS:** Schützen Sie Personen und Tiere vor dem heißen Klebstoff und der Düsen spitze. Wenn heißer Klebstoff die Haut berührt, halten Sie die betroffene Stelle sofort einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl.

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die Lampe erlischt. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter an der Nabe, um das Gerät nach dem Gebrauch auszuschalten.

**HINWEIS:** Der Klebestift schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

**HINWEIS:** Legen Sie den Klebestift nach Gebrauch sicher ab und lassen Sie ihn vollständig auskühlen, bevor Sie ihn wegpicken.

## WARTUNG

**Entfernen Sie das Akkupack aus dem Werkzeug, bevor Sie Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten daran durchführen.**

Es gibt keine vom Anwender zu wartenden Teile in diesem Elektrowerkzeug. Reinigen Sie Ihr Werkzeug niemals mit Wasser oder chemischen Lösungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch sauber. Lagern Sie Ihr Werkzeug immer an einem trockenen Platz. Sorgen Sie dafür, dass bei staubigen Arbeiten die Lüftungsöffnungen frei sind. Halten Sie alle Bedienelemente staubfrei. Gelegentlich sind durch die Lüftungsschlitzte hindurch Funken zu sehen. Dies ist normal und wird Ihr Werkzeug nicht beschädigen. Bewahren Sie das Zubehör stets an einem trockenen Ort auf.

 **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie keine brennbaren Lösungsmittel zum Reinigen der Klebestellen. Nachdem der Klebstoff fest geworden ist, können Sie ihn mit einem stumpfen Gegenstand entfernen.

## UMWELTSCHUTZ

 Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

## PROBLEMLÖSUNG

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösungsmöglichkeit
Es tritt kein Kleber aus	Klebestick aufgebraucht. Klebestickdurchmesser zu groß oder zu klein. Der Klebestift wurde nicht bis zum Ende eingeschoben.	Neuen Klebestick einführen. Verwenden Sie die empfohlenen Klebestifte. Schieben Sie den Klebestift beim Laden bis zum Ende ein.
Klebestick fällt aus dem Klebestift.	Klebestickdurchmesser zu klein.	Verwenden Sie die empfohlenen Klebestifte. Schieben Sie den
Nach dem Gebrauch tritt Kleber aus, ohne dass der Auslöser gedrückt wurde.	Die Temperatur ist einige Zeit nach dem Gebrauch noch hoch und sorgt dafür, dass der Kleber schmilzt.	Das ist normal und hört auf, wenn sich die Heißklebepistole abkühlt.
Der Auslöser ist blockiert, weil Kleber nach hinten ausgetreten ist.	Klebestickdurchmesser zu klein. Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig.	Verwenden Sie die empfohlenen Klebestifte. Schieben Sie den
Kleber fließt nicht gleichmäßig.	Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig. Der Kleber wurde nicht lange genug erhitzt. Der Auslöser wird nicht gleichmäßig gedrückt.	Aufheizzeit des Klebestifts abwarten.  Lassen Sie die Heißklebepistole lange genug aufheizen. Drücken Sie den Auslöser langsam und gleichmäßig.

Klebefläche hält nur an einer Stelle.	Kleber bereits teilweise vor dem Zusammenfügen der Bauteile abgekühlt.	Werkstücke schneller zusammenfügen. Statt flächigem Kleberauftrag Klebepunkte oder Raupen setzen.
Klebung löst sich nach dem Erkalten.	Klebefläche fettig oder zu glatt. Klebefläche staubig. Werkstückmaterial nicht geeignet.	Klebefläche entfetten oder etwas aufrauen. Klebefläche säubern. Spezialkleber verwenden.
Geklebte Kacheln in Feuchträumen lösen sich ab.	Feuchtigkeit unterwandert Klebestelle.	Es wird empfohlen, einen speziellen Klebstoff zu verwenden, der für Feuchträume geeignet ist.
Geklebte Schuhsohlen lösen sich ab.	Feuchtigkeit lässt Leder quellen und unterwandert Klebestelle.	Spezialkleber verwenden.
Am Ende des Kleberauftrags entstehen beim Abheben des Klebestifts von der Klebestelle „Fäden“.	Der Auslöser wird nach dem Gebrauch noch gedrückt.  Austrittsdüse nicht abgestreift.	Hören Sie auf, den Auslöser zu drücken, bevor Sie den Vorgang beenden.  Am Ende des Kleberauftrags beim Abheben des Klebestifts von der Klebestelle Düse am Werkstück abstreifen.
Werkstück schmilzt.	Werkstück besteht aus niedrigschmelzendem Werkstoff, z. B. Styrolschaum.	Spezialkleber verwenden.

Verbrennungen an den Fingern beim Verkleben.	Kleber schlägt beim Auftrag auf Papier durch.	Werkstück nicht in der Hand halten. Verklebung auf hitzebeständiger Silikonunterlage durchführen.
	Erhitztes Werkstück aus Metall.	Werkstück nicht in der Hand halten. Verklebung auf hitzebeständiger Silikonunterlage durchführen. Werkstück festspannen.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

D  
26

Wir,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne,  
Germany

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,  
Name **Marcel Filz**  
Anschrift **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne,**  
**Germany**

Erklären im Namen von Positec, dass das Produkt

Beschreibung **20-V-Heißklebepistole**

Typ **WX746 WX746.X (746**

**- Bezeichnung der Maschinen,  
Vertreter der Heißklebepistole)**

Funktionen **Kleben**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

**2014/30/EU, 2011/65/EU &**

**(EU)2015/863**

Werte nach

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233,**

**EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC**

**63000**

2021/05/10

Allen Ding

Stellvertretender Chefingenieur,

Prüfung und Zertifizierung

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou

Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Les utilisateurs peuvent consulter les instructions électroniques à l'adresse <https://eu.worx.com>.**

## **LA SÉCURITÉ DES PRODUITS MESURES DE SECURITE**

**⚠ ATTENTION: Lire toutes les instructions et tous les avertissements liés à la sécurité.**

*Lire toutes les instructions. Si les instructions ne sont pas respectées, il existe un risque de décharges électriques, d'incendie et/ou de blessures graves.*

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il entraîne. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



**Avertissement : pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil.**

## **INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PISTOLETS À COLLE**

Un incendie peut se produire si l'appareil n'est pas utilisé avec soin, par conséquent,

- Faites attention lorsque vous utilisez cet appareil dans les endroits où se trouvent des substances.
- Ne jamais diriger l'appareil sur un unique point pendant une trop longue période.
- Ne pas travailler à proximité de gaz ou de matériaux facilement inflammables.
- La chaleur peut se propager par conduction à des pièces combustibles ou inflammables hors du champ de vision ou de la vue de l'opérateur.
- Laisser refroidir complètement l'appareil avant de le ranger. La buse encore brûlante ou échauffée peut causer des dégâts.
- Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance

C'est un appareil de classe III et il doit être alimenté uniquement avec une tension de sécurité extrêmement basse correspondant au

marquage sur l'appareil.

## **MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE**

- a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.**
- b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques.** Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.
- c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.**
- d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.**

- e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.**
- f) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.**
- g) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.**
- h) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.**
- i) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.**
- j) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.**
- k) N'utilisez pas d'autre chargeur que**

**celui spécifié par Worx. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil.**

- I) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.**
- m) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.**
- n) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- o) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- p) Respectez les procédures de mise au rebut.**
- q) Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un appareil.**
- r) Protégez la batterie des micro-ondes et des hautes pressions.**

#### **SYMBOLES**

	Lire le manuel
	Avertissement

	Porter une protection pour les yeux
	Portez des gants de protection
	Ne pas brûler
	Les piles peuvent entrer dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne jetez pas les piles utilisées avec les déchets ménagers non triés.
 	La batterie Li-Ion. Ce produit a été identifié par un symbole «Collection séparée» pour toutes les batteries et pour toutes les paquets de batterie. Il sera ensuite recyclé ou démantelé afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les paquets de batterie peuvent être dangereuses pour l'environnement et la santé humaine car elles contiennent des substances dangereuses.
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

F

32

## LISTE DES COMPOSANTS

- 1. BUSE**
- 2. CAPUCHON**
- 3. GÂCHETTE**
- 4. REMPLISSAGE BÂTONNET DE COLLE**
- 5. BOUTON D'ALIMENTATION**
- 6. BÂTON DE COLLE\***

\* Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Type WX746 WX746.X (746 - désignation des machines, modèle de pistolet à colle)

	WX746 WX746.X **
Tension	20 V  Max. ***
Diamètre du bâton de colle	7.2mm
Diamètre de la buse	1.2 mm
Temps de préchauffage	25 s
Température lorsqu'il est chauffé	200° C
Durée d'utilisation(2.0Ah)	plus de 120 min
Poids (Outil nu)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9, la seule différence entre ces modèles est que les clients visés sont différents. Il n'y a pas de changement concernant la sécurité.

\*\*\* La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

Catégorie	Model	Capacité
20V Hub/HubX	WA7160	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie: 20 V  10 A Max.
	WA7161	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie 1: 20 V  10 A Max. Sortie 2: 5 V  2 A (Port USB)

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires dans le magasin qui vous a vendu l'outil. Reportez-vous à l'emballage de l'accessoire pour plus de détails. Le personnel du magasin peut vous aider et vous conseiller.

Les outils de la série MakerX et le Hub / HubX 20 V sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble, alors n'essayez pas d'utiliser d'autres appareils.

## FONCTIONNEMENT



**REMARQUE:** Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement le mode d'emploi.

## UTILISATION CONFORME

L'outil peut être utilisé pour coller du bois, du cuir, des plastiques, des papiers et d'autres matériaux.

## **ASSEMBLAGE**

1. Enfoncez le bâtonnet de colle approprié pour le matériau de l'arrière dans le bâton de colle. Utilisation de bâtonnets de colle de 7,2 mm. (Voir Fig. A)
2. Connectez le pistolet à l'adaptateur. (Voir Fig. B)

 **AVERTISSEMENT : Avant l'utilisation, assurez-vous que le bouton de commande de vitesse sur l'adaptateur est sur la position « Min » (Voir Fig. C) et que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de graisse.**

**REMARQUE : la commande de vitesse ne fonctionne pas avec le pistolet à colle. Le bouton de contrôle de la vitesse est prévu pour être utilisé avec d'autres outils MakerX, comme l'outil rotatif ou la meule angulaire.**

## **FONCTIONNEMENT**

1. Vérifiez que le bouton de contrôle de vitesse est réglé sur « Min ». Saisissez l'outil par la poignée. Appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt du hub. Appuyez ensuite sur le bouton de l'outil pendant 3 s jusqu'à ce qu'il soit rouge, ce qui signifie que le pistolet à colle chauffe. Lorsque le voyant est vert, le pistolet est prêt à être utilisé. Appuyez sur la gâchette pour coller. (Voir Fig.D,E,F) Exercez une pression sur les matériaux à coller immédiatement après avoir appliqué la colle.

**REMARQUE :** Il est recommandé d'appliquer la colle sur de grandes surfaces ou de longues pièces sous forme de points. Sur les matériaux souples, appliquez sous forme de cordon.

 **AVERTISSEMENT : Protégez les personnes et les animaux de la colle chaude et de la pointe de la buse. Au cas où de la colle brûlante entrerait en contact avec la peau, mettez l'endroit brûlé immédiatement sous un jet d'eau froide pendant quelques minutes.**

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'adaptateur pour l'éteindre après son utilisation..

**REMARQUE :** Au bout de 10 minutes, le bâton de colle s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

**REMARQUE :** Après son utilisation, poser le bâton de colle en toute sécurité et le laisser complètement refroidir avant de le ranger.

## **ENTRETIEN**

**Retirer la batterie de l'outil avant de procéder à un réglage, une réparation ou un entretien.**

Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans cet outil. Ne jamais utiliser d'eau ou de nettoyeurs chimiques pour nettoyer l'outil. Nettoyer avec un chiffon sec. Toujours conserver l'outil motorisé dans un endroit sec. Maintenir les fentes de ventilation du moteur propres. Empêcher que les commandes de marche soient couvertes de sciure. Il est normal que des étincelles soient visibles dans les fentes de ventilation, cela n'endommagera pas l'outil motorisé.

Rangez les accessoires dans un endroit sec.

**AVERTISSEMENT :N'utilisez pas de solvants inflammables pour nettoyer les surfaces collées.Une fois la colle séchée, vous pouvez l'éliminer à l'aide d'un objet non pointu.**

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Remède
Aucune colle ne sort	Le bâtonnet de colle est usé. Le diamètre du bâtonnet de colle est trop grand ou trop petit. Le bâton de colle n'est pas poussé jusqu'au bout.	Introduire un nouveau bâtonnet de colle. Utilisez les bâtons de colle recommandés. Poussez le bâton de colle jusqu'au bout lors du chargement.
Le bâtonnet de colle tombe du bâton.	Le diamètre du bâtonnet de colle est trop petit.	Utilisez les bâtons de colle recommandés.
De la colle s'écoule sans que la gâchette ne soit actionnée après utilisation.	La température est encore élevée peu de temps après l'utilisation et fait fondre la colle.	Ceci est normal et s'arrêtera lorsque le pistolet à colle sera refroidi.

La gâchette est bloquée et de la colle s'écoule à l'arrière.	Le diamètre du bâtonnet de colle est trop petit. La température de fusion du bâtonnet de colle est trop basse.	Utilisez les bâtons de colle recommandés.
La colle ne coule pas régulièrement.	La température de fusion du bâtonnet de colle est trop basse. La colle n'a pas été pas chauffée suffisamment. La gâchette n'est pas bien enfoncée.	Attendre la fin du temps de chauffe du bâton de colle.. Attendez que le pistolet à colle chauffe. Appuyez sur la gâchette lentement et uniformément.
La surface de collage ne tient qu'à un seul endroit.	La colle est déjà refroidie avant l'assemblage des composants.	Assembler les pièces plus rapidement. Ne pas appliquer la colle sur la surface entière mais seulement sur des points ou des lignes de collage.
La colle se desserre après avoir refroidi.	Surface de collage grasse ou trop lisse. Surface de collage poussiéreuse. Matériau de la pièce inapproprié.	Dégraisser la surface de collage ou la rendre quelque peu raboteuse. Nettoyer la surface de collage. Utiliser une colle spéciale.
Des carreaux collés dans les endroits humides se détachent.	L'humidité passe dessous l'endroit de collage.	Il est recommandé d'utiliser un adhésif spécialisé adapté aux endroits humides

Des semelles de chaussures collées se détachent.	L'humidité gonfle le cuir et s'infiltra dans l'endroit de collage.	Utiliser une colle spéciale.
A la fin du processus de collage, des « filaments » se produisent lorsqu'on soulève le bâton de colle sur l'endroit de collage.	<p>La gâchette n'a pas été relâchée à la fin du collage.</p> <p>La buse de sortie n'a pas été essuyée.</p>	<p>Relâchez la gâchette avant la fin du collage.</p> <p>Frotter la buse contre la pièce juste avant de soulever le bâton de colle.</p>
La pièce fond.	La pièce consiste en un matériau fondant à température basse, par ex. en mousse styrène.	Utiliser une colle spéciale.
Brûlures des doigts lors de l'opération de collage.	<p>La colle appliquée sur du papier/tissu le transperce.</p> <p>Pièce réchauffée en métal.</p>	<p>Ne pas tenir la pièce dans la main.</p> <p>Effectuer l'opération de collage sur une surface en silicone résistant à la chaleur.</p> <p>Ne pas tenir la pièce dans la main.</p> <p>Effectuer l'opération de collage sur une surface en silicone résistant à la chaleur.</p> <p>Serrer la pièce à travailler.</p>

## EPROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Positec déclare que le produit

Description **Pistolet à colle chaude 20V**

Modèle **WX746 WX746.X (746 - désignation des machines, modèle de pistolet à colle)**

Fonction **Coller**

Est conforme aux directives suivantes:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Et conforme aux normes

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom **Marcel Filz**

Adresse **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Gli utenti possono consultare le istruzioni in formato digitale sul sito <https://eu.worx.com>.**

## **SICUREZZA DEL PRODOTTO ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

 **AVVERTENZA:** Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.**

L'apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sotto la supervisione o seguono le istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini senza supervisione.

 **ATTENZIONE:** Per la ricarica della batteria, utilizzare solo l'alimentatore

**separato fornito con questo apparecchio.**

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER LE PISTOLE A COLLA**

Se l'apparecchio non viene utilizzato con attenzione potrebbe svilupparsi un incendio, pertanto

- Prestare attenzione quando si utilizza questa apparecchiatura in luoghi nei quali ci sono materiali combustibili;
- Non dirigere a lungo la macchina su uno stesso punto.
- Non lavorare nelle vicinanze di gas oppure né di materiali facilmente infiammabili.
- Il calore può passare su parti infiammabili che si trovano fuori del campo visivo.
- Lasciar raffreddare completamente la macchina prima di conservarla. La bocchetta calda può provocare danni.
- Non utilizzare la macchina senza custodia. Questo è un apparecchio di classe III e deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

## **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PACCO BATTERIA**

**a) Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.**

**b) Non cortocircuitare un pacco batteria.**

**Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici.**

Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.

**c) Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.**

**d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.**

**e) In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.**

**f) Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e**

**asciutti.**

- g) Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.**
- h) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.**
- i) Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.**
- j) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.**
- k) Ricaricare solo con il caricatore specificato da Worx. Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura.**
- l) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.**
- m) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.**
- n) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.**

- o) Rimuovere la batteria  
dall'apparecchiatura, se non in uso.**
- p) Smaltire adeguatamente.**
- q) Non mischiare batterie di diverse marche,  
capacità, dimensioni o tipologia nello  
stesso dispositivo.**
- r) Tenere la batteria lontano da microonde e  
alta pressione.**

#### SIMBOLI

	Leggere il manuale.
	Attenzione
	Indossare protezione per gli occhi
	Indossare guanti protettivi
	Non bruciare
	Le batterie potrebbero entrare nel ciclo dell'acqua se non siano smaltite in modo inappropriate, il che può essere pericoloso per l'ecosistema. Non smaltire le batterie usate come rifiuti urbani non differenziati.
 	Batteria agli ioni di litio Questo prodotto è contrassegnato da un simbolo relativo alla "raccolta separata" per tutti i pacchi batteria e il pacco batteria. Quindi, sarà riciclata o smantellata per ridurre l'impatto sull'ambiente. I pacchi batteria possono essere pericolosi per l'ambiente e per la salute umana poiché contengono sostanze pericolose.



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

## ELENCO DEI COMPONENTI

- 1. BOCCHETTA**
- 2. CAPPUCIO**
- 3. GRILLETTO DI AZIONAMENTO**
- 4. RIEMPIIMENTO STICK COLLA**
- 5. PULSANTE DI ALIMENTAZIONE**
- 6. STICK COLLA\***

\*Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.

1

44

## DATI TECNICI

**Tipo WX746 WX746.X (746 - designazione del macchinario, rappresentativo della pistola a colla)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Tensione nominale	20 V Max. ***
Diametro stick colla	7.2mm
Calibro per ugelli	1.2 mm
Tempo di preriscaldamento	25 s
Temperatura dopo il riscaldamento	200° C
Tempo di funzionamento(2.0Ah)	più di 120 minuti
Peso (Utensile nudo)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 solo per clienti diversi, non ci sono cambiamenti rilevanti sicuri tra questi modelli.

\*\*\* Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20 Volt. La tensione nominale è di 18 Volt.

Categoria	Tipo	Capacità
20V Hub/HubX	WA7160	Ingresso: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Uscita: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Ingresso: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Uscita 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Uscita 2: 5 V $\equiv$ 2 A (porta USB)

Ti consigliamo di acquistare gli accessori nello stesso negozio dove compri l'utensile. Fare riferimento alla confezione degli accessori per ulteriori dettagli. Il personale del negozio può aiutarti e offrire consulenza.

Gli strumenti della serie MakerX e Hub/HubX da 20V sono appositamente progettati per il funzionamento congiunto, pertanto evitare l'utilizzo di altri dispositivi.

## ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO



**NOTA:** Leggere scrupolosamente il manuale delle istruzioni prima di usare l'attrezzo.

## USO CONFORME ALLE NORME

L'utensile può essere utilizzato per l'incollaggio di legno, pelle, plastica, carta e altri materiali.

I

45

## MONTAGGIO

1. Inserire nella penna incollatrice, dal lato posteriore, lo stick colla adatto al materiale. Utilizzare mini stick di colla da 7,2 mm. (Vedere Figura. A)
2. Collegare la pistola e il mozzo. (Vedere Figura. B)



**AVVERTENZA: prima di mettere in funzione, accertarsi che il pulsante di controllo della velocità sul mozzo si trovi in posizione "Min". (Vedere Fig. C) e le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.**

**NOTA: il controllo della velocità non funziona con la pistola a colla. Il controllo della velocità è progettato per funzionare con altri strumenti MakerX come lo strumento rotativo o la smerigliatrice angolare.**

## FUNZIONAMENTO

1. Verificare che il pulsante di controllo della velocità sia impostato su "Min". Afferrare lo strumento tramite l'impugnatura. Premere l'interruttore on/off (accensione/ spegnimento sull'unità di controllo). Poi premere il pulsante sull'utensile per 3 secondi fino a quando non diventa rosso, il che significa che la pistola a colla si sta riscaldando. Quando la spia diventa verde, significa che la pistola è pronta per l'uso. Premere il grilletto per applicare la

colla. (Vedere Figura.D,E,F) Subito dopo l'applicazione della colla premere uno sull'altro i materiali da incollare.

**NOTA:** si consiglia di applicare la colla su grandi superfici o pezzi lunghi in forma di punti. Su materiali flessibili, applicare la colla a linee.

 **WARNING: Proteggere persone ed animali dalla colla bollente e dalla punta della bocchetta. Se la colla bollente venisse a contatto con la pelle, tenere per alcuni minuti la parte interessata sotto un getto d'acqua fredda..**

2. Premere il pulsante di alimentazione finché la luce non si spegne.

Successivamente premere l'interruttore di accensione/spegnimento sul mozzo per lo spegnimento dopo l'uso.

**NOTA BENE:** La penna incollatrice si spegne automaticamente dopo 10 minuti per risparmiare elettricità.

**NOTA BENE:** Dopo l'impiego riporre la penna incollatrice in modo sicuro e lasciarla raffreddare completamente prima di conservarla.

## MANUTENZIONE

**Rimuovere il pacco batteria dall'utensile prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.**

All'interno dell'attrezzo non ci sono parti riparabili da parte dell'utente. Non usare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'attrezzo. Pulire con un panno asciutto. Immagazzinare sempre gli attrezzi elettrici in luoghi asciutti. Tenere pulite le aperture di ventilazione del motore. Tenere puliti dalla polvere tutti i controlli operativi. La formazione di scintille all'interno delle aperture di ventilazione, è un fenomeno normale che non crea danni all'attrezzo.

Conservare gli accessori in un luogo asciutto.

 **AVVERTENZA: Per la pulizia dei punti di incollaggio non utilizzare solventi infiammabili. Dopo che la colla è diventata solida, può essere rimossa con un oggetto smussato.**

## TUTELA AMBIENTALE

 I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

## RISOLUZIONE GUASTI

Problema	Cause possibili	Possibile soluzione
----------	-----------------	---------------------

La colla non viene erogata	Stick colla consumato. Diametro dello stick colla troppo grande o troppo piccolo. Lo stick di colla non è stato spinto fino in fondo.	Inserire un nuovo stick colla. Utilizzare stick di colla consigliati. Spingere lo stick di colla fino in fondo durante il caricamento.
Stick colla cade dalla penna incollatrice.	Diametro dello stick colla troppo piccolo.	Utilizzare stick di colla consigliati.
Si verificano fuoriuscite di colla senza premere il grilletto dopo l'uso.	La temperatura è ancora alta nel breve tempo dopo l'uso e provoca la fusione della colla.	Si tratta di un fenomeno normale e smetterà di fuoriuscire quando la pistola a colla si sarà raffreddata.
Il grilletto è bloccato a causa della fuoriuscita di colla dal retro.	Diametro dello stick colla troppo piccolo. Temperatura di fusione dello stick colla troppo bassa.	Utilizzare stick di colla consigliati.
La colla non esce uniformemente.	Temperatura di fusione dello stick colla troppo bassa.  La colla non si è riscaldata a sufficienza. Il grilletto non è stato premuto in modo uniforme.	Attendere il tempo di riscaldamento della penna incollatrice.  Lasciare il tempo necessario alla pistola a colla per riscaldarsi. Premere il grilletto lentamente e in modo uniforme.
Superficie incollata tiene solo in un punto.	Colla già parzialmente raffreddata prima dell'assemblaggio dei componenti.	Assemblare più velocemente i pezzi in lavorazione. Invece di un'applicazione della colla sull'intera superficie applicare punti di colla o strisce.

L'incollatura si stacca dopo il raffreddamento.	Superficie da incollare grassa o troppo liscia. Superficie da incollare polverosa. Materiale del pezzo in lavorazione non adatto.	Rimuovere il grasso dalla superficie da incollare oppure irruvidirla un po. Pulire la superficie da incollare. Utilizzare una colla speciale.
Piastrelle incollate in ambienti umidi si staccano.	L'umidità si infiltra nel punto di incollatura.	Suggeriamo di utilizzare un adesivo specifico adatto a luoghi umidi
Suole delle scarpe incollate si staccano.	L'umidità fa gonfiare la pelle e si infiltra nel punto di incollatura.	Utilizzare una colla speciale.
Al termine dell'applicazione della colla si formano «fili» al sollevamento della penna incollatrice dal punto di incollatura.	Il grilletto rimane premuto dopo l'operazione  Bocchetta di uscita non raschiata.	Interrompere la pressione del grilletto prima di completare l'operazione. Far strisciare la bocchetta sulla superficie di lavoro.
Il pezzo in lavorazione si scioglie.	Il pezzo in lavorazione è costituito da materiale a basso punto di fusione, ad es. schiuma di stirolo.	Utilizzare una colla speciale.
Ustioni alle dita durante l'incollatura..	Durante l'applicazione la colla passa attraverso la carta/tessuto.  Pezzo in lavorazione di metallo riscaldato.	Non tenere in mano il pezzo in lavorazione. Effettuare l'incollatura su base di silicone resistente al calore.  Non tenere in mano il pezzo in lavorazione. Effettuare l'incollatura su base di silicone resistente al calore. Bloccare in posizione il pezzo in lavorazione.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOI,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

A nome di Positec si dichiara che il prodotto

Descrizione **Pistola termica a colla 20V**

Codice **WX746 WX746.X (746 - designazione del macchinario, rappresentativo della pistola a colla)**

Funzioni **Applicazione della colla**

È conforme alle seguenti direttive,

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Conforme a,

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome **Marcel Filz**

Indirizzo **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

1

49

2021/05/10

Allen Ding

Vice capo ingegnere, testing e certificazione

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



**Los usuarios pueden consultar las instrucciones electrónicas en <https://eu.worx.com>.**

## **SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

**⚠ ADVERTENCIA: Lea todos los consejos e instrucciones de seguridad.** Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

**Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.**

**ES**

**50**

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción con referencia al uso de este dispositivo de manera segura y que entiendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento de uso no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión de un adulto.

**⚠ ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilizar únicamente la unidad de**

**suministro desconectable suministrada con el aparato.**

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA PISTOLAS DE PEGAMENTO**

Se puede producir un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por tanto

- Tenga cuidado cuando maneje este aparato en lugares donde haya materiales combustibles;
- No dirigir el aparato durante tiempo prolongado al mismo punto.
- No trabajar próximo a gases o materiales inflamables.
- El calor puede llegar a alcanzar partes inflamables no visibles.
- Antes de guardar el aparato dejarlo enfriar completamente, ya que una boquilla caliente podría causar daños.
- No dejar funcionando un aparato sin vigilancia.

Este es un electrodoméstico de clase III y solo debe ser alimentado con un voltaje de seguridad extra bajo correspondiente a la marca en el electrodoméstico.

## **Advertencias de seguridad para la batería**

**a)No desmonte, abra o destruya las pilas**

**o las baterías recargables.**

**b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos.** Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

**c) No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.**

**d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.**

**e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.**

- g) Mantenga las baterías limpias y secas.**
- h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.**
- i) Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.**
- j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.**
- k) Despues de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
- n) Recargue solo con el cargador indicado por Worx. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo.**
- o) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.**
- p) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.**
- q) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla**

**en otro momento.**

- r) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.**
- s) Deshágase del producto correctamente.**
- t) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.**
- r) Mantener la batería lejos de microondas y alta presión.**

#### SÍMBOLOS

ES

54

	Leer el manual
	Advertencia
	Utilizar protección ocular
	Utilizar guantes de protección
	No quemar
	Las baterías pueden entrar en el ciclo del agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías usadas como residuos municipales sin clasificar.

 	Batería de ión de litio. Este producto se ha marcado con un símbolo relacionado con la "colección separada" para todos los paquetes de baterías y paquetes de baterías. Luego se reciclará o desmontará para reducir el impacto en el medio ambiente. Los paquetes de baterías pueden ser peligrosos para el medio ambiente y para la salud humana, ya que contienen sustancias peligrosas.
	Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

## LISTA DE COMPONENTES

- 1. BOQUILLA**
- 2. CAPUCHÓN**
- 3. GATILLO**
- 4. CARGADOR DE BARRA DE ADHESIVO**
- 5. BOTÓN DE ENCENDIDO**
- 6. BARRA DE ADHESIVO\***

\* Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tipo WX746 WX746.X (746 - designación de maquinaria, representativa de pistola de pegamento)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Tensión nominal	20 V  Max. ***
Diámetro de la barra de adhesivo	7.2mm
Calibre de boquilla	1.2 mm
Tiempo de precalentamiento	25 s
Temperatura cuando está calentada	200° C

Tiempo de funcionamiento(2.0Ah)	más de 120 min.
Peso (Sin batería)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 solo se utilizan para diferentes clientes, no hay cambios relevantes seguros entre estos modelos.

\*\*\* Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios.

Categoría	Tipo	Capacidad
20V Hub/HubX	WA7160	Entrada: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Salida: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Entrada: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Salida 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Salida 2: 5 V $\equiv$ 2 A (Puerto USB)

Le recomendamos que compre sus accesorios en la misma tienda que compró la herramienta. Consulte el paquete de accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda puede ayudarlo y ofrecerle asesoramiento.

Las herramientas de la serie MakerX y el Hub/HubX de 20 V están diseñadas especialmente para trabajar juntas, no intentar usar otros dispositivos.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



**NOTA:** Antes de usar la herramienta lea el manual de instrucciones detenidamente.

### USO INDICADO

La herramienta se puede usar para pegar madera, cuero, plásticos, papeles y otros materiales.

### MONTAJE

1. Inserte por detrás en el GluePen la barra de adhesivo apropiada al material a pegar. Usar minivaritas de pegamento de 7,2 mm. (Ver Fig.A)
2. Conectar el pistola y el conectador. (Ver Fig.B)



**ADVERTENCIA: Antes de poner en funcionamiento, asegurarse de que el botón de control de velocidad del conector esté en la posición "Mín.". (Véase la Fig. C) y las superficies que se van a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa.**

**NOTA: El control de velocidad no funciona con la pistola de pegamento. El control de velocidad está diseñado para trabajar con otras**

**herramientas MakerX, como la Herramienta Rotatoria o la Amoladora.**

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Confirmar que el botón de control de velocidad está en "Mín". Agarrar la herramienta por la empuñadura. Pulsar el interruptor de encender/apagar del conector. Presionar entonces el botón de la herramienta durante 3 s hasta que se ponga rojo, lo que significa que la pistola de pegamento se está calentando. Cuando la luz se vuelve verde, la pistola está preparado para el funcionamiento. Presionar el gatillo para pegar. (Ver Fig. D,E,F) Una vez aplicado el adhesivo presione inmediatamente los materiales a pegar.

**NOTA:** En superficies grandes o piezas de trabajo largas se recomienda aplicar el pegamento en forma de puntos. En materiales de flexibles, aplicar en líneas..

 **ADVERTENCIA: Proteja a las personas y animales del adhesivo y de la punta de la boquilla calientes. Si el adhesivo caliente llega a tocar su piel, refrigerere inmediatamente la zona afectada durante algunos minutos bajo chorro de agua fría.**

2. Pulsar el botón de encendido hasta que se apague la luz. Entonces pulsar el interruptor de encender/apagar en el conector para apagar, después del uso.

**OBSERVACIÓN:** El GluePen se desconecta automáticamente después de 10 minutos para ahorrar energía.

**OBSERVACIÓN:** Después de su uso, deposite de forma segura el Glue-Pen y espere a que se enfrie totalmente antes de guardarlo.

**ES**

**57**

## **MANTENIMIENTO**

**Antes de realizar cualquier actividad de ajuste, servicio o mantenimiento, extraiga la batería de la herramienta.**

No posee piezas en su interior que deban ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica un funcionamiento normal que no dañará su herramienta. Guardar los accesorios en un lugar seco.

 **ADVERTENCIA: No utilice disolventes combustibles para limpiar las áreas a pegar. Una vez que el adhesivo se ha endurecido puede Ud. desprenderlo con un objeto sin filo.**

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Síntoma	Causas posibles	Solución posible
---------	-----------------	------------------

No sale pegamento.	Barra de adhesivo consumida. Diámetro demasiado grande o pequeño de barra de adhesivo. La varita de pegamento no está empujada al extremo.	Introducir una barra de adhesivo nueva. Usar varitas de pegamento recomendadas. Empujar la varita de pegamento al extremo cuando se cargue.
La barra de adhesivo se sale del GluePen.	Diámetro demasiado pequeño de la barra de adhesivo.	Usar varitas de pegamento recomendadas.
Fuga pegamento sin presionar el gatillo después del uso.	La temperatura todavía es un poco alta poco después del uso y provocará que el pegamento esté derretido.	Es normal y dejará de fugar cuando el pegamento se enfríe.
El gatillo está bloqueado para que el pegamento escape hacia la parte trasera.	Diámetro demasiado pequeño de la barra de adhesivo. Temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo.	Usar varitas de pegamento recomendadas.
El adhesivo no sale uniformemente.	Temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo. El pegamento no se ha calentado suficiente. El gatillo no se ha presionado uniformemente.	Permitir que se caliente más tiempo.  Dejar tiempo a la pistola de pegamento para que se caliente. Presionar el gatillo lenta y uniformemente.
Unión deficiente.	El adhesivo se ha enfriado ya parcialmente antes de juntar las piezas.	Unir más rápidamente las piezas.  En lugar de sobre toda la superficie aplicar el adhesivo por puntos o en cordón..

La unión se desprende al enfriarse.	Superficie de contacto con grasa o demasiado lisa. Superficie de contacto con polvo. Material de la pieza incompatible.	Desengrasar o dar más asperezas a la superficie de contacto. Limpiar la superficie de contacto.. Emplear un adhesivo especial.
Los azulejos pegados se desprenden en recintos húmedos.	La humedad se infiltra por el punto de unión.	Se sugiere usar adhesivo especial adecuado para lugares húmedos
Las suelas de los zapatos se desprenden.	La humedad hace que el cuero se hinche y se infiltre por el punto de unión.	Emplear un adhesivo especial.
Al terminar de aplicar el adhesivo se forman "hilachas" al retirar el GluePen.	El gatillo todavía está presionado después del funcionamiento.  Adhesivo sin desprender de la boquilla.	Dejar de pulsar el gatillo antes de completar la operación.  Limpiar la boquilla en la pieza de trabajo al alzar el Glue-Pen de la zona de pegado..
El material de la pieza se derrite.	La pieza de trabajo se compone de un material de baja fusión, p. ej., poliestireno expandido.	Emplear un adhesivo especial.
Quemaduras en los dedos al pegar.	El adhesivo se infiltra al pegar papel/tejidos.  Pieza de metal precalentada.	No mantener en la mano la pieza de trabajo.. Pegar sobre una base de silicona resistente al calor.  No mantener en la mano la pieza de trabajo.. Pegar sobre una base de silicona resistente al calor. Sujetar la pieza en un mordaza.

## **PROTECCION AMBIENTAL**



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

**Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación.

Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou  
Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Los que reciben,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne,  
Germany

**ES**

**60**

En nombre de Positec declaran que el producto

**Descripción Pistola de pegamento caliente 20 V**

Modelo **WX746 WX746.X (746 - designación de maquinaria, representativa de pistola de pegamento)**  
Funciones **Pegado**

Cumple con las siguientes Directivas:

**2014/30/EU, 2011/65/EU &**

**(EU)2015/863**

Cumple las normativas

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

La persona autorizada para componer el archivo técnico,

Firma **Marcel Filz**

Dirección **Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796**

**Os utilizadores podem consultar as instruções eletrónicas em <https://eu.worx.com>.**

## **SEGURANÇA DO PRODUTO INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**AVISO: Leia todos os avisos e instruções.** A não observância destas instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

**Guarde estas instruções para referência futura.**

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento caso lhes tenha sido dada supervisão ou instrução relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção que cabe ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão

**ADVERTÊNCIAS: Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de**

**alimentação amovível fornecida com este aparelho.**

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA PISTOLAS DE COLA**

Se o aparelho não for utilizado com cuidado poderá originar incêndio, por isso

- Tenha cuidado quando utilizar este aparelho em locais onde existam materiais combustíveis
- Não apontar o aparelho durante muito tempo para a mesma posição.
- Não trabalhar nas proximidades de gases ou materiais inflamáveis.
- O calor pode alcançar partes inflamáveis, que se encontram fora da área de visão.
- Deixar o aparelho esfriar completamente antes do acondicionamento. O bocal quente pode causar danos.
- Não deixar o aparelho funcionar sem vigilância.

Este é um aparelho da classe III e deve ser alimentado apenas com uma voltagem de segurança extra baixa correspondente à marcação no aparelho.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A BATERIA**

**a) Não desmonte, abra ou corte as células**

**da bateria.**

- b) Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores.** Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.
- c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.**
- d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.**
- e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos. Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.**

- f) Mantenha a bateria limpa e seca.**
- g) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.**
- h) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o procedimento de carga correcto.**
- i) Não mantenha a bateria a carregar quando não for utilizada.**
- j) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria diversas vezes para obter o desempenho máximo.**
- k) Recarregue apenas com o carregador especificado pela Worx. Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento.**
- l) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.**
- m) Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.**
- n) Preserve as informações originais do produto para futura referência.**

- o) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.**
- p) Elimine-a de forma adequada.**
- q) Não misture pilhas de diferente fabrico, capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.**
- r) Mantenha a bateria longe de fornos micro-ondas e altas pressões.**

## SÍMBOLOS

	Leia o manual.	
	AVISO	PT 65
	Usar protecção ocular	
	Usar luvas de proteção	
	Não queimar	
	As baterias poderão entrar no ciclo hídrico caso sejam descartadas indevidamente, o que pode representar perigo para o ecossistema. Não elimine as baterias usadas como resíduos municipais não separados.	
 <b>Li-Ion</b>	Bateria de iões de lítio Este produto foi marcado com um símbolo relacionado com a "recolha separada" de todos os conjuntos de baterias e o conjunto de bateria. Será reciclada ou desmantelada para reduzir o impacto no meio ambiente. Os conjuntos de baterias podem ser perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana, uma vez que contêm substâncias perigosas.	



Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclar os. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

## **LISTA DE COMPONENTES**

- 1. BOCAL**
- 2. TAMPA**
- 3. TRIGGER**
- 4. ENCHIMENTO DA CANETA DE COLA**
- 5. BOTÃO PARA LIGAR/DESLIGAR**
- 6. BASTÃO DE COLA\***

\* Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.

PT

66

## **DADOS TÉCNICOS**

**Tipo WX746 WX746.X (746 - designação da máquina, representativa da pistola de cola)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Tensão nominal	20 V  Max. ***
Glue Stick Diameter	7.2mm
Calibre do injetor	1.2 mm
Tempo de pré-aquecimento	25 s
Temperatura depois de aquecida	200° C
Tempo de funcionamento(2.0Ah)	mais de 120 minutos
Peso da máquina( Ferramenta nua)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9, são utilizados apenas para clientes diferentes, não há alterações relevantes seguras entre esses modelos.

\*\*\* Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 20 volts. A tensão nominal é de 18 volts.

Categoría	Tipo	Capacidade
20V Hub/HubX	WA7160	Entrada: 20 V --- 10 A Max. Saída: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Entrada: 20 V --- 10 A Max. Saída 1: 20 V --- 10 A Max. Saída 2: 5 V --- 2 A (Porta USB)

Recomendamos que você compre seus acessórios na mesma loja que vendeu a ferramenta. Consulte a embalagem dos acessórios para mais detalhes. O pessoal da loja pode ajudá-lo e oferecer opinião.

As ferramentas da série MakerX e Hub/HubX de 20V são especialmente concebidas para funcionarem em conjunto, pelo que não deve tentar utilizá-las com outros dispositivos.

## INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



**NOTA:** Antes de utilizar a ferramenta, leia atentamente o livro de instruções.

## UTILIZAÇÃO CONFORME AS DISPOSIÇÕES

A ferramenta pode ser utilizada para colar madeira, couro, plásticos, papéis e outros materiais.

PT

67

## MONTAGEM

1. Introduzir o bastão de cola apropriado para o material, pelo lado de trás da caneta de cola. Utilize bastões de cola mini com 7,2mm . (Ver Fig. A)
2. Ligue a pistola ao alimentador. (Ver Fig.B)

**ADVERTÊNCIA: Antes da operação, verifique se o botão de controlo de velocidade no alimentador está na posição "Min", (Ver Fig. C) e as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e desengorduradas.**

**NOTA: O controlo de velocidade não funciona com a pistola de cola. O controlo de velocidade foi concebido para trabalhar com outras ferramentas MakerX como a Ferramenta Rotativa ou a Rebarbadora Angular.**

## FUNCIONAMENTO

1. Confirme que o botão de controlo da velocidade está ajustado para a posição "Min". Pegue na ferramenta pela pega. Prima o botão para ligar/desligar (on/ of) no alimentador. Em seguida, pressione o botão na ferramenta durante 3 segundos até que fique vermelho, o que significa

que a pistola de cola está a aquecer. Quando a luz ficar verde, a pistola está pronta para funcionar. Pressione o gatilho para colar. (Ver Fig.D,E,F) Pressionar os materiais a serem colados entre si, imediatamente após a aplicação da cola.

**NOTA:** Recomenda-se que em grandes superfícies ou peças longas a cola seja aplicada sob a forma de vários pontos. Em materiais flexíveis, aplique em linhas..

 **ADVERTÊNCIA: Proteger pessoas e animais contra a cola quente e contra a ponta do bocal.Se cola quente entrar em contacto com a pele, mantenha imediatamente a área afectada durante vários minutos sob um jacto de água fria.**

2. Pressione o botão para ligar/desligar até que a luz se apague. Em seguida pressione o interruptor para ligar/desligar no alimentador para desligar no fim da utilização.

**NOTA:** A caneta de cola se desliga automaticamente após 10 minutos, para poupar energia.

**NOTA:** Após a utilização, deverá depositar a caneta de cola em local seguro e permitir que arrefeça completamente, antes de guardá-lo.

**PT**

## **MANUTENÇÃO**

**68**

**Remova o conjunto de pilhas da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, reparação ou manutenção.**

A ferramenta não têm peças susceptíveis de ser substituídas pelo utilizador. Nunca utilize água ou produtos químicos para limpar a sua ferramenta. Limpe-a com um pano macio. Guarde sempre a sua ferramenta num local seco. Mantenha as ranhuras de ventilação do motor devidamente limpas. Mantenha todos os controlos operacionais livres de pó. Se observar a ocorrência de faíscas nas ranhuras de ventilação, isso é normal e não danificará a sua ferramenta.

Guarde os acessórios num local seco.

 **ADVERTÊNCIA: Não utilizar solventes inflamáveis para limpar os locais a serem colados.Depois que a cola estiver dura, ela poderá ser removida com um objecto obtuso.**

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Possíveis Causas	Possível Solução
Não sai cola.	O bastão de cola está gasto. Diâmetro do bastão de cola grande demais ou pequeno demais. O bastão de cola não está empurrado até ao fim.	Introduzir um novo bastão de cola. Utilize os bastões de cola recomendados. Empurre o bastão de cola até ao fim ao carregar.
O bastão de cola cai para fora da caneta de cola.	Diâmetro do bastão de cola pequeno demais.	Utilize os bastões de cola recomendados.
Há cola a escorrer sem que o gatilho seja pressionado após a utilização.	A temperatura ainda é alta pouco tempo após o fim da utilização, o que faz derreter a cola.	Isso é normal e terminará quando a pistola de cola arrefecer.
O gatilho está bloqueado mas a cola escapa-se para trás.	Diâmetro do bastão de cola pequeno demais. A temperatura de fusão do bastão de cola é baixa demais.	Utilize os bastões de cola recomendados.
A cola não flui uniformemente.	A temperatura de fusão do bastão de cola é baixa demais. A cola não foi aquecida durante tempo suficiente. O gatilho não está premido uniformemente.	Aguardar o tempo de aquecimento da caneta de cola.  Aguarde que a pistola de cola aqueça. Pressione o gatilho lentamente e de um modo uniforme
A superfície de cola só está segura um ponto.	A cola já se arrefeceu parcialmente antes da união das peças.	Juntar as peça mais rapidamente. Em vez de aplicar a cola de forma plana, aplique pontos de cola ou cordões de cola.

A união colada se solta depois de arrefecer.	A superfície colada está muito gordurosa ou é lisa demais. A superfície a ser colada está muito poeirenta. O material da peça não é apropriado.	Desengordurar a superfície a ser colada ou torná-la mais áspera. Limpar a superfície a ser colada. Usar uma cola especial.
Os ladrilhos colados se soltam em recintos húmidos.	A humidade penetra no local colado.	Sugerimos a utilização de uma cola especial adequada para locais húmidos
As solas coladas se soltam.	A humidade dilata o couro e penetra no local colado.	Usar uma cola especial.
No final da aplicação da cola se formam "fios" ao elevar a caneta de cola do local a ser colado.	O gatilho continua a ser pressionado depois da operação.  O bocal de saída não foi limpado.	Deixe de premir o gatilho antes de concluir a operação.  Ao levantar a caneta de cola do local de colagem, limpar o bico na peça
A peça a ser colada derrete.	A peça a ser colada é de material com baixa temperatura de fusão, por ex. espuma de estireno.	Usar uma cola especial.
Queimaduras nos dedos ao colar.	A cola passa pelo papel / tecido durante a aplicação da cola.  Peça de metal aquecida.	Não segurar a peça a ser colada nas mãos. Executar a aplicação sobre uma base de silicone resistente ao calor.  Não segurar a peça a ser colada nas mãos. Executar a aplicação sobre uma base de silicone resistente ao calor. Fixar a peça a ser colada.

## **PROTECÇÃO AMBIENTAL**

 Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nós,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Em nome da Positec, declara que o produto

Descrição **Pistola de cola quente 20V**

Tipo **WX746 WX746.X (746 - designação da máquina, representativa da pistola de cola)**

Função **Colagem**

Cumpre as seguintes Directivas:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

**PT**

**71**

Normas em conformidade com

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,

Nome **Marcel Filz**

Endereço **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Engenheiro-chefe adjunto, Teste e Certificação

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Gebruikers kunnen de elektronische  
gebruiksaanwijzingen bekijken op <https://eu.worx.com>.**

## **VEILIGHEID VAN HET PRODUCT VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

**WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.** Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.**

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of de nodige instructies betreffende het veilige gebruik van het apparaat hebben ontvangen en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet gebeuren door kinderen zonder toezicht.



**WAARSCHUWING: Voor het opladen van de batterij, gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die met dit apparaat meegeleverd werd.**

## **AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LIJMPISTOLEN**

Wordt het apparaat niet met zorg gebruikt, kan dit brand tot gevolg hebben, dus:

- Wees voorzichtig bij gebruik van dit apparaat in omgevingen met brandbare materialen
- Richt het apparaat niet langdurig op dezelfde plaats.
- Werk niet in de buurt van licht ontvlambare gassen of materialen.
- De warmte kan eventueel onzichtbare brandbare delen bereiken.
- Laat het vóór het opbergen apparaat volledig afkoelen.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter als het is ingeschakeld.

Dit is een apparaat van klasse III en moet alleen worden gevoed met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

# **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK**

- a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.**
- b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden.** Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
- c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.**
- d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.**
- e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een**

arts.

- f) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.**
- g) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.**
- h) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.**
- i) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.**
- j) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie.**
- k) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van Worx. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd.**
- l) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.**
- m) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.**
- n) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.**

- o) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.**
- p) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat .**
- q) Gebruik geen cellen van verschillende fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen binnen een apparaat.**
- r) Houd de accu uit de buurt van microgolven en hoge druk.**

#### SYMBOLEN

NL

76

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Waarschuwing
	Draag een veiligheidsbril
	Draag beschermende handschoenen
	Niet verbranden
	Als de batterij niet correct wordt gebruikt, kan deze de waterkringloop binnendringen en schade aan het ecosysteem veroorzaken. Gooi gebruikte batterijen niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval.



Li-Ion



Lithium-ionbatterij, die is gelabeld met de symbolen die horen bij "gescheiden inzameling" van alle batterijpakketten en batterijpakketten. Het wordt vervolgens gerecycled of verwijderd om de milieu-impact te verminderen. Batterijpakketten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid omdat ze schadelijke stoffen bevatten.



—

Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen. Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recycelen van elektrische apparatuur.

## ONDERDELENLIJST

- 1. MONDSTUK**
- 2. DOP**
- 3. TREKKER**
- 4. LIJMSTICKVULLING**
- 5. AAN-/UITKNOP**
- 6. LIJMSTICK\***

\* Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WX746 WX746.X** (746 - machine aanduiding, representatief voor het lijmpistool)

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Spanning	20 V Max. ***
Diameter lijmstick	7.2mm
Kaliber sputmond	1.2 mm
Tijd voorverwarmen	25 s
Temperatuur indien verhit	200° C
Looptijd(2.0Ah)	Langer dan 120 min.

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 zijn alleen voor verschillende klanten, er zijn geen veiligheidsgerelateerde wijzigingen tussen deze modellen.

\*\*\* Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt. Nominale spanning is 18 volt.

Categorie	Typ	Hoedanigheid
20V Hub/HubX	WA7160	Invoer: 20 V --- 10 A Max. Uitgang: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Invoer: 20 V --- 10 A Max. Uitgang 1: 20 V --- 10 A Max. Uitgang 2: 5 V --- 2 A (USB poort)

We raden u aan om accessoires te kopen in de winkel waar het gereedschap wordt verkocht. Zie het accessoirepakket voor meer informatie. Winkel personeel kan u helpen en adviseren.

MakerX-serie gereedschappen en 20V Hub/HubX zijn speciaal ontworpen om samen te werken, probeer dus geen andere apparaten te gebruiken.

NL

78

## BEDIENINGSINSTRUCTIES



**OPMERKING:** lees het instructieboekje aandachtig voor gebruik van het gereedschap.

### BEOOGD GEBRUIK

Het gereedschap kan worden gebruikt voor het lijmen van hout, leer, plastic, papier en andere materiaal.

### MONTAGE

1. Steek de bij het materiaal passende lijmstick van achteren in de lijmpen. Gebruik mini lijmsticks van 7,2 mm (Zie Afb. A)
2. Sluit het pistool aan op de hub. (Zie Afb. B)



**WAARSCHUWING:** Let erop dat de snelheidsregelaar op de hub in de "Min"-stand staat (zie afb. C) en dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog en vrij van smeer zijn.

**OPMERKING:** de snelheidsregelaar werkt niet met het lijmpistool. De snelheidsregelknop is ontworpen om met andere MakerX-gereedschap te werken, zoals rotatiegereedschap of de haakse slijper.

### BEDIENING

1. Bevestig dat de snelheidsregelknop is ingesteld op "Min". Pak het gereedschap bij de grip.Druk op de aan/uit-schakelaar op de hub.Houd de knop voor het gereedschap 3 seconden ingedrukt totdat deze rood wordt waarmee wordt aangegeven dat het lijmpistool aan het verhitten is. Het pistool is gereed als het lampje groen gaat branden. Haal de trekker over om te lijmen (Zie Afb. D,E,F) Druk de vast te lijmen materialen na het aanbrengen van de lijm meteen samen.

**OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om het lijmpistool puntsgewijs te gebruiken op grote oppervlakken of lange werkstukken. Breng lijnen aan op flexibel materiaal.

 **WAARSCHUWING: Bescherm personen en dieren tegen de hete lijm en de punt van de sputmond.Wanneer hete lijm met de huid in aanraking komt, houdt u de desbetreffende plaats onmiddellijk enkele minuten onder een koude waterstraal.**

2. Houd de aan-/uitknop net zolang ingedrukt totdat het lampje uit gaat. Schakel dan de aan-/uitschakelaar op de hub na gebruik uit.

**OPMERKING:** De lijmpen wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld om energie te sparen.

**OPMERKING:**Leg de lijmpen na gebruik veilig neer en laat deze volledig afkoelen voordat u de lijmpen opbergt.

NL

79

## ONDERHOUD

**Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.**

Dit gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan of moet uitvoeren. Gebruik nooit water of chemische reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van uw elektrische gereedschap. Veeg het schoon met een droge doek. Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op een droge plek. Houd de ventilatiegleuven van de motor schoon. Houd alle bedieningselementen vrij van stof. Er kunnen vonken zichtbaar zijn in de ventilatiegleuven. Dit is normaal en leidt niet tot beschadiging van uw gereedschap.Bewaar de accessoires op een droge plaats.

 **WAARSCHUWING: Gebruik geen brandbare oplosmiddelen voor het reinigen van de plaatsen die moeten worden gelijmd.Nadat de lijm hard geworden is, kunt u deze met een stomp voorwerp verwijderen.**

## PROBLEMEN OPLOSSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Er komt geen lijm uit.	Lijmstick verbruikt. Lijmstickdiameter te groot of te klein. De lijmstick is er niet helemaal tot het eind ingedrukt.	Nieuwe lijmstick insteken. Gebruik aanbevolen lijmsticks. Duw de lijmstick helemaal tot het einde tijdens het laden.
Lijmstick valt uit de lijmpen.	Lijmstickdiameter te klein.	Gebruik aanbevolen lijmsticks.
Er lekt lijm uit het pistool zonder dat de trekker werd overgehaald.	De temperatuur is nog te hoog net na gebruik en zal lijm doen smelten.	Dit is normaal en zal stoppen als het lijmpistool is afgekoeld.
De trekker zit vast omdat er lijm via de achterkant uit lekt.	Lijmstickdiameter te klein. Smelttemperatuur van lijmstick te laag.	Gebruik aanbevolen lijmsticks.
Lijm stroomt niet gelijkmatig.	Smelttemperatuur van lijmstick te laag. De lijm is niet lang genoeg verhit. De trekker is niet gelijkmatig ingedrukt.	Opwarmtijd van lijmpen afwachten.  Geef het lijmpistool tijd om te verhitten. Haal de trekker langzaam en gelijkmatig over.
Lijmoppervlak houdt slechts op één plaats.	Lijm deels al voor het samenvoegen van de delen afgekoeld.	Werkstukken sneller samenvoegen. Lijm niet op het hele oppervlak aanbrengen, maar puntsgewijs of in strepen.
Lijmverbinding raakt na afkoeling los.	Lijmoppervlak vet of te glad. Lijmoppervlak stoffig. Werkstukmateriaal niet geschikt.	Lijmoppervlak ontvetten of licht opruwen. Lijmoppervlak schoonmaken. Speciale lijm gebruiken.

Vastgelijmde tegels in vochtige ruimten raken los.	Vocht kruipt onder lijmplaats.	Het wordt aanbevolen om speciale lijm te gebruiken geschikt voor vochtige locaties.
Gelijmde schoenzolen raken los.	Vocht laat leer opzwollen en kruipt onder lijmplaats.	Speciale lijm gebruiken.
Tijdens het aanbrengen van lijm ontstaan bij het optillen van de lijmpen van de lijmplaats „draden”.	De trekker wordt nog steeds overgehaald na gebruik.  Uitgangsmondstuk niet verwijderd.	Laat de trekker los voordat het werk is voltooid.  Lijmplaats mondstuk aan het werkstuk afvegen.
Werkstuk smelt.	Werkstuk bestaat uit bij lage temperatuur smeltend materiaal, bijv. styreenschuim.	Speciale lijm gebruiken.
Verbrandingen aan vingers tijdens lijmen.	Lijm slaat door bij aanbrengen op papier/weefsel.	Werkstuk niet in de hand houden.  Lijmbewerking op hittebestendige siliconenondergrond uitvoeren.
	Verhit werkstuk van metaal.	Werkstuk niet in de hand houden.  Lijmbewerking op hittebestendige siliconenondergrond uitvoeren.  Werkstuk vastspannen.

NL

81

## BESCHERMING VAN HET MILIEU



Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recycelen van elektrische producten.

## **CONFORMITEITVERKLARING**

Wij,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Namens Positec verklaar ik dat het product

Beschrijving **20V Pistool voor hete lijm**

Type **WX746 WX746.X (746 - machine aanduiding, representatief voor het lijmpistool)**

Functie: **Lijmen**

Voldoet aan de volgende richtlijnen,

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Normen voldoen aan,

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,

Naam **Marcel Filz**

Adres **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Plaatsvervangend Chief Ingenieur, Testen en Certificering

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Brugere kan se den elektroniske vejledning på <https://eu.worx.com>.**

## **PRODUKTSIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER**

**⚠ ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.** *Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.*

**Gem alle advarsler og instruktioner for fremtidig reference.**

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledd eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

DK

83

**⚠ ADVARSEL: Til genopladning af batteriet, må du kun bruge den aftagelige forsyningseenhed, der følger med dette apparat.**

## **EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL LIMPISTOLEN**

Der kan opstå en brand, hvis apparatet ikke bruges korrekt. Du skal derfor:

- Vær forsiktig, når du bruger dette apparat på steder med brandfarlige materialer
- Maskinen må ikke rettes mod det samme sted i længere tid.
- Undgå arbejde i nærheden af let antændelige gasser eller materialer.
- Varme kan nå hen til brændbare dele, som befinner sig uden for almindelig synsvidde.
- Maskinen skal være helt kold, før den stilles til opbevaring. Den varme dyse kan anrette skader.
- Maskinen skal altid være under opsyn, når den benyttes.

Dette er et apparat af klasse III, og det skal kun forsynes med ekstra lav sikkerhedsspænding svarende til markeringen på apparatet.

## **SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL BATTERISÆT**

**a) Sekundærelementer eller batterisæt må ikke skilles ad, åbnes eller knuses.**

**b) Et batterisæt må ikke kortsluttes.**

**Batterisæt må ikke opbevares  
lemfældigt i en kasse eller skuffe,**

**hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af ledende genstande.** Når batterisættet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteripoler kan medføre forbrændinger eller brand.

**c) Batterisæt må ikke udsættes for varme eller ild. Må ikke opbevares i direkte sollys.**

**d) Batterisæt må ikke udsættes for mekaniske stød.**

**e) I tilfælde af at et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjne. Hvis der er sket kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, hvorefter der søges lægehjælp.**

**f) Opbevar batterisæt på et rent og tørt sted.**

**g) Aftør batterisættets poler med en tør klud, hvis de bliver snavsede.**

**h) Batterisæt skal oplades før anvendelsen. Anvend altid den**

**korrekte oplader, og læs producentens  
anvisninger eller brugervejledning for,  
hvordan batterierne oplades korrekt.**

- i) Et batterisæt må ikke efterlades til  
opladning i længere tid, hvis det ikke  
anvendes.**
- j) Efter længere opbevaringsperioder kan  
det være nødvendigt at oplade eller  
aflade batterisættet flere gange for at  
op den optimale ydelse.**
- k) Genoplad kun med laderen specificeret  
af Worx. Anvend ingen anden oplader  
end den, der specifikt er beregnet til  
brug med udstyret.**
- l) Brug kun det korrekte batteri til  
udstyret.**
- m) Batterisættet skal opbevares  
utilgængeligt for børn.**
- n) Opbevar den originale  
produktlitteratur til fremtidig brug.**
- o) Batterisættet skal fjernes fra udstyret,  
når det ikke er i brug.**
- p) Bortskaffes på en miljørigtig måde.**
- q) Bland ikke batterier af forskellig  
fremstilling, kapacitet, størrelse eller  
type i enheden.**

# r) Hold batteriet væk fra mikrobølgeovne og højt tryk.

## SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen
	Advarsel
	Bær øjenværn
	Bær beskyttelseshandsker
	Må ikke brændes
	Batterier kan påvirke vandmiljøet, hvis de ikke bortslettes korrekt, hvorved de kan udgøre en fare for økosystemet. Bortslette ikke batterierne som almindeligt affald.
 Li-Ion	Lithium-ion batteri. Dette produkt er mærket med et symbol i forbindelse med "separat indsamling" af alle batterier og batteripakker. Det genanvendes eller fjernes for at reducere miljøbelastningen. Batteriet kan være skadeligt for miljøet og menneskers sundhed, fordi det indeholder skadelige stoffer.
	Affald af elektriske produkter må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

DK

87

## AGGREGATELEMENTER

### 1. DYSE

### 2. HÆTTE

---

**3. UDLØSER**

---

**4. ISÆTNING AF LIMSTIFT**

---

**5. TÆND/SLUK-KNAP**

---

**6. LIMSTIFT\***

---

\* Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen.

**TEKNISKE DATA**

**Type WX746 WX746.X (746 - maskinbetegnelse, repræsentativ for limpistol)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Nominel Spænding	20 V --- Max. ***
Diameter lijmstick	7.2mm
Dysekaliber	1.2 mm
Forvarmningstid	25 s
Temperatur ved opvarmning	200° C
Driftstid(2.0Ah)	Over 120 minutter
Maskinen (Bare værktøjer)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 er kun til forskellige kunder, der er ingen sikkerhedsrelaterede ændringer mellem disse modeller.

\*\*\* Spænding målt uden arbejdsbelastning. Batteriets oprindelige spænding når maksimalt 20 volt. Den nominelle spænding er 18 volt.

<b>Kategori</b>	<b>Typen</b>	<b>Kapacitet</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Indgang: 20 V --- 10 A Max. Udgang: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Indgang: 20 V --- 10 A Max. Udgang 1: 20 V --- 10 A Max. Udgang2: 5 V --- 2 A (USB-port)

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

MakerX-serien af værktøjer og 20 V Hub/HubX er beregnet til brug med hinanden. De må ikke bruges med andre enheder.

**DK**

**88**

## BETJENINGSVEJLEDNING



**NOTER:** Før du bruger dette værktøj, læs instruktionsbogen omhyggeligt.

### BEREGNET ANVENDELSESMRÅDE:

Værktøjet kan bruges til limning af træ, læder, plastik, papir og andre materialer.

### MONTERING

1. Før limstiften, der passer til materialet, ind i klæbestiften bagfra. Bruges med 7,2 mm mini-limstifter (Se figur A)
2. Forbind pistolen og hub'en. (Se figur B)

**ADVARSEL:** **Før brug, skal du sørge for, at hastighedsknappen på hub'en står på "Min". (Se fig. C) og de overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for fedt.**

**BEMÆRK:** **Hastighedsknappen virker ikke med limpistolen**

**Hastighedsknappen er designet til brug med andre MakerX-værktøjer, såsom drejeværktøjer og vinkelslibere.**

### DRIFT

1. Bekræft, at hastighedsknappen står på "Min". Hold værktøjet på grebet. Tryk tænd/sluk-knappen på hub'en. Hold derefter knappen på værktøjet nede i 3 sekunder, indtil den bliver rød, hvilket betyder, at limpistolen varmer op. Når lyset bliver grønt, er pistolen klar til brug. Tryk på aftrækkeren for, at lime. (Se figur D,E,F) Pres de materialer, der skal limes sammen, sammen, så snart limen er blevet påført.

**BEMÆRK:** Det anbefales, at påføre limen i klatter på store overflader eller lange arbejdsemner. På fleksible materialer skal limen påføres i linjer.

**ADVARSEL: Beskyt personer og dyr mod varm lim og dysespidsen.  
Hvis der alligevel er kommet varm lim på huden, holdes det pågældende sted et par minutter under koldt vand.**

2. Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil lyset går ud. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen på hub'en for, at slukke apparatet efter brug.

**BEMÆRK:** Klæbestiften slukker automatisk efter 10 minutter for at spare på energien.

**BEMÆRK:** Stil klæbestiften sikkert fra efter brug og sørge for, at den er helt afkølet, før den pakkes væk

## **VEDLIGEHOLDELSE**

### **Fjern batteriet før du udfører justeringer, service eller vedligeholdelse.**

Der findes ingen servicerbare dele i dit værktøj. Brug aldrig vand eller kemiske rengøringsmidler til rengøring. Må kun rengøres med en tør klud. Opbevares på et tørt sted. Hold motorens ventilationsåbninger rene. Lejlighedsvis kan du se grister gennem ventilationshullerne. Dette er normalt og vil ikke skade dit elværktøj. Blækflasker skal opbevares på et køligt og mørkt sted.

 **ADVARSEL:** **Anvend ikke brændbare oplosningsmidler til rengøring af limstederne. Når limen er blevet hård, kan den fjernes med en uskarp genstand.**

## **FEJLFINDING**

**DK**  
**90**

<b>Symptom</b>	<b>Mulige årsager</b>	<b>Mulig løsning</b>
Der kommer ikke lim ud	Limstift brugt op. Limstiftdiameter for stor eller for lille. Limpinden er ikke trykket helt til enden.	Før ny limstift ind. Brug de anbefalede limstifter. Tryk limpinden helt til enden, når den sættes i.
Limstift falder ud af klæbestift.	Limstiftdiameter for lille.	Brug de anbefalede limstifter.
Lim lækker ud efter brug, uden at der trykkes på aftrækkeren.	Temperaturen er stadig høj lige efter brug, som smelter limen.	Det er normalt og limen holder op med at lække, når limpistolen har kølet ned.
Udløseren er tilstoppet med lim, der slipper ud på bagenden.	Limstiftdiameter for lille. Smeltetemperatur for limstift for lav.	Brug de anbefalede limstifter.
Lim strømmer ikke jævnt.	Smeltetemperatur for limstift for lav. Limen opvarmes ikke længe nok. Udløseren trykkes ikke ensartet ned.	Vent på klæbestiftens opvarmningstid.  Giv limpistolen tid til at varme op. Tryk langsomt og ensartet på aftrækkeren.
Limflade holder kun et sted.	Lim er allerede til dels afkølet før sammenføjning af dele.	Saml emner hurtigere. Anbring lim i form af punkter eller larver i stedet for flade striber.

Sammenlimning løsner sig efter afkøling.	Limflade er fedtet eller for glat. Limflade støvet. Emnemateriale ikke egnet.	Affedt limflade eller gør den en smule ru. Rengør limflade. Brug speciallim.
Limede kakler løsner sig i fugtige rum.	Fugt trænger ind under klæbested.	Det anbefales, at bruge et særligt klæbemiddel, der er egnet til fugtige steder
Limede skosåler løsner sig.	Fugt får læder til at kvælde og trænger ind under limsted.	Brug speciallim.
For enden af limpåføringen opstår der „tråde“, når klæbestift fjernes fra limsted.	Udløseren er stadig trykket ned efter brug.  Udgangsdyse ikke strøget af.	Hold op med, at trykke på udløseren, før du er færdig med brug.  Skal du tørre dysen af på emnet, mens du løfter limstiften fra limstedet.
Emne smeltet.	Emne består af lavsmeltende materiale som f.eks. styrolskum.	Brug speciallim.
Fingre kan blive forbrændt, hvis limopgave ikke udføres rigtigt.	Lim slår igennem ved kontakt med papir/stof.  Opvarmet emne af metal.	Hold ikke emne i hånden. Gennemfør limarbejde på varmeresistent silikoneunderlag.  Hold ikke emne i hånden. Gennemfør limarbejde på varmeresistent silikoneunderlag. Spænd emne fast.

DK

91

## MILJØBESKYTTELSE



Elektrisk affald må ikke smides ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Du bedes venligst genbruge affaldet hvis muligt.

Forhør dig hos din lokale kommune eller din forhandler vedrørende genbrug.

## KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,

Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

På vegne af Positec erklæres at produktet

Beskrivelse **20 V varm limpistol**

Type **WX746 WX746.X (746 - maskinbetegnelse, repræsentativ for limp-  
istol)**

Funktion **Limning**

er i overensstemmelse med følgende direktiver:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Standarder i overensstemmelse med

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,

Navn **Marcel Filz**

Adresse **Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Vicechef; Ingeniør, Test & Certificering

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Brukere finner elektroniske instruksjoner på  
<https://eu.worx.com>.**

## **PRODUKTSIKKERHET SIKKERHETSINSTRUKSER**

**⚠️ ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.** Hvis du unnlater å følge instruksjonene under, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

**Ta vare på advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.**

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanse- eller sinnsevner, eller som ikke har erfaring eller kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn

NOR

93

**⚠️ ADVARSEL: For å lade batteriet, må du bare den avtakbare forsyningseenheten som følger med dette apparatet.**

## **YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LIMPISTOLER**

Det kan oppstå brann hvis apparatet ikke brukes med omtanke, så

- Vær forsiktig når du bruker dette apparatet på steder der det er brennbare materialer;
- Maskinen må ikke rettes mot ett enkelt sted i for lang tid av gangen.
- Ikke arbeid i nærheten av lett antennelige gasser og materialer.
- Varmen kan komme bort i brennbare deler som er utenfor synlig område.
- La maskinen avkjøle helt før den oppbevares. Den varme dysen kan føre til skader.
- Ikke bruk maskinen uten oppsyn.

Dette er en klasse III-apparat og må kun tilføres sikkerhetsslavspenning som tilsvarer merkingen på apparatet.

## **SIKKERHETSANVISNINGER FOR BATTERIPAKKE**

- a) Ikke demonter, åpne eller riv opp sekundære celler eller batteripakker.**
- b) Ikke kortslutt en celle eller en batteripakke. Ikke oppbevar celler eller batteripakke løst i en boks eller skuff hvor de kan kortslutte hverandre eller bli kortsluttet av andre**

**metallgjenstander.** Når batteripakken ikke er i bruk skal den holdes adskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter. Kortslutning av batteriet kan forårsake skader eller brann.

- c) Ikke utsett celler eller batteripakke for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.**
- d) Ikke utsett celler eller batteripakke for mekanisk støt.**
- e) Hvis du opplever cellelekkasje, ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Dersom kontakt har oppstått, vask området med rikelige mengder vann og oppsøk medisinsk hjelp.**
- f) Hold batteripakken ren og tørr.**
- g) Tørk batteripakkekontaktene med en ren, tørr klut hvis de blir skitne.**
- h) Batteripakken må lades før bruk.  
Bruk denne instruksjonen og korrekt ladeprosedyre.**
- i) Ikke ha batteripakken til ladning når den ikke er i bruk.**
- j) Etter en lang lagringsperiode kan**

**det være nødvendig å lade og utlade batteripakken flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.**

**k) Bruk kun batterilader spesifisert av Worx. Bruk ikke andre ladere enn de som er levert for bruk med utstyret.**

**l) Tikke bruk batteripakker som ikke er beregnet for bruk sammen med utstyret.**

**m) Hold batteripakken utenfor barns rekkevidde.**

**n) Ta vare på den originale bruksanvisningen for fremtidig bruk**

**o) Ta ut batteriene fra utstyret når det ikke er i bruk**

**p) Kvitt deg med produktet på forsvarlig måte.**

**q) Ikke bland batterier av forskjellig produksjon, kapasitet, størrelse eller type i enheten.**

**r) Hold batteriet unna mikrobølger og høyt trykk.**

---

#### SYMBOLER

---



Les manualen.

	Advarsel
	Bruk øyevern
	Bruk vernehansker
	Ikke brenn
	Batterier kan ende opp i vann hvis de ikke kastes på riktig måte, som kan være farlig for økosystemet. Ikke kast brukte batterier som usortert husholdningsavfall.
 <b>Li-Ion</b>	Lithiumionbatteri. Som er merket med symbolene knyttet til "separat samling" av alle batteripakker og batteripakker. Det blir deretter resirkulert eller fjernet for å redusere miljøbelastningen. Batteripakken kan være skadelig for miljøet og menneskers helse fordi det inneholder skadelige stoffer.
	Avfall fra elektroniske produkter må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Resirkuler den på et sted med fasiliteter. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering.

NOR

97

## APPARATELEMENTER

- 1. DYSE**
- 2. HETTE**
- 3. AVTREKKER**
- 4. LIMPINNEÅPNING**
- 5. PÅKNAPP**
- 6. LIMPINNE\***

\* Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår delvis ikke i leveransen.

## TEKNISKE DATA

### Type WX746 WX746.X (746 - betegnelse på enhet, representativ for limpistol)

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Oppgitt spennin	20 V $\frac{---}{---}$ Max. ***
Limpinnemillimeter	7.2mm
Dysekaliber	1.2 mm
Forhåndsoppvarmingstid	25 s
Temperatur etter oppvarming	200° C
Brukstid(2.0Ah)	over 120 minutter
Vekt (bare verktøy)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 er kun for forskjellige kunder, det er ingen sikkerhetsrelaterte endringer mellom disse modellene.

\*\*\* Spennin målt uten belastning. Innledende batterispennin når maksimalt 20 volt. Nominell spennin er 18 volt.

NOR

98

<b>Kategori</b>	<b>Type</b>	<b>Kapasitet</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Inngang: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgang: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max.
	WA7161	Inngang: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgang 1: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgang 2: 5 V $\frac{---}{---}$ 2 A (USB port)

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Henviser til tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelpe og råd.

Verktøy i MakerX-serien og 20V Hub/HubX er spesialdesignet for å fungere sammen, så prøv ikke å bruke andre enheter.

## DRIFTSINSTRUKSER



**Merk:** Les nøye gjennom instruksjonsboka før du bruker verktøyet.

## FORMÅLMESSIG BRUK

Redskapet kan brukes på ved, lær, plast, papir og andre materialer.

## **MONTERING**

1. Sett inn passende limpинне for det materialet som skal limes via hullet bak på limpistolen. Bruk 7,2 mm minilimpинне (Se Fig A.)
2. Kople limpistolen og navet. (Se Fig B.)



**ADVARSEL: Før bruk, sørg for at hastighetskontrollen på navet er satt til "Min"-stilling- (Se Fig C) overflatene som skal limes må være rene, tørre og fettfrie.**

**MERK: Hastighetskontrollen fungerer ikke med limpistolen.**

**Hastighetskontrollen er laget for å virke med andre MakerX-redskaper, som RotaryTool eller Vinkelkutteren.**

## **BRUK**

1. Bekreft hastighetskontrollknappen er satt til "Min". Grip verktøyet i håndtaket. Trykk på på/av-bryteren på navet. Trykk deretter knappen på enheten i tre sekunder inntil den blir rød, som betyr at limpistolen varmes opp. Når lyset blir grønt, er limpistolen klar til bruk. Trykk på avtrekkeren for fordeling av lim (Se Fig D,E,F) Etter påføring av lim, press overflatene sammen med det samme.

**MERK:** Det anbefales å bruke limet i store klatter når det skal brukes på store overflater. På fleksible materialer bør du dosere limet i linjer.

**ADVARSEL: La ikke varmt lim eller dysetuppen komme i kontakt med personer eller dyr. Dersom du skulle få varmt lim på huden, må du ikke forsøke å fjerne limet fra huden, men holde huden under rennende kaldt vann i flere minutter.**

2. Trykk av/på-knappen inntil lyset slås av. Trykk av/på-knappen på navet umiddelbart etter bruk.

**MERK:** For å spare strøm, slår limpistolen seg automatisk av etter ti minutter.

**MERK:** Legg fra deg limpistolen på en trygg måte og la den avkjøles fullstendig før den blir lagt bort etter hver bruk.

NOR

99

## **VEDLIKEHOLD**

**Fjern batteriet før det utføres noen form for justering, service eller vedlikehold.**

Det er ingen brukernyttige deler i det elektriske verktøyet. Bruk aldri vann eller kjemiske rensemidler for å rense verktøyet. Tørk av med en tørr klut. Du må alltid lagre verktøyet på en tørr plass. Hold alltid motorens ventilasjonskanaler rene. Hold alle betjeningskontrollene fri for støv. Hvis du ser gnister i ventilasjonskanalene, er dette normalt og vil ikke skade verktøyet. Oppbevar tilbehørene på et tørst sted.

**ADVARSEL: Bruk ikke lettantennelige løsemidler for å rengjøre overflatene som skal limes. Overherdet lim kan fjernes ved hjelp av en sikling eller liknende. Bruk ikke løsemidler til rengjøring.**

## FEILSØKING

Symptom	Mulige årsaker	Mulig løsning
Det kommer ikke lim ut	Limpinnen er oppbrukt. Limpinnediameteren er for stor eller for liten. Limpinnen er ikke trykket langt nok inn.	Sett inn en ny limpинne. Bruk anbefalte limpinner. Trykk limpinnen helt inn ved påfyll.
Limpinnen faller ut av enheten.	Limpinnens diameter er for liten.	Bruk anbefalte limpinner.
Uten at avtrekkeren blir trykket inn, etter bruk, lekker det lim ut.	Temperaturen er fremdeles høy en kort tid etter bruk og fører til at limet smelter.	Det er helt normalt og fortsetter å lekke mens limpistolen avkjøles.
Avtrekkeren er blokker for at limet skal renne ut bak.	Limpinnens diameter er for liten Limpinnens smeltetemperatur er for lav.	Bruk anbefalte limpinner.
NOR 100	Limet flyter ikke jevnt.	Vent på oppvarmingen. La limpistolen få tid til å varme seg opp. Trykk avtrekkeren sakte og jevnt innover.
Sammenlimte overflater fester kun på en side.	Sammenlimte deler har allerede kjølt noe av før disse har fått festet.	Lim sammen arbeidsdeler på en hurtigere måte. Bruk limpunkter i stedet for å spre limet over overflaten.
Limet binder ikke etter avkjøling.	Overflaten er for fettet eller for glatt. Overflaten er støvet. Materialene eller arbeidsstykken er upassende.	Grovrasp arbeidsstykken forsiktig. Rengjør overflaten. Bruk spesiallim.
Limte overflater på fuktige steder kleber ikke.	Fuktighet sprer seg mellom arbeidsstykken.	Bruk spesiallim som passer for de fleste områder.

Limte skosåler er ikke klebebare.	Fuktighet får læret til å blåse seg opp og krølle seg sammen under klebingen.	Bruk spesiallim.
Strenger av lim blir trukket utover når du fjerner limpistolen fra arbeidsstykket.	Avtrekkeren er fremdeles inntrykket etter bruk. Dysen har ikke blitt tørret av.	Slutt å trykke avtrekkeren før du fullfører handlingen. Tørr av dysen.
Arbeidsstykket smelter.	Arbeidsstykket inneholder materiale som smelter ved lavere temperaturer.	Bruk spesiallim.
Jeg får brannsår på fingrene når jeg påfører lim.	Limet trenger gjennom papiret/tekstilene/stoffet	Ikke hold arbeidsstykket i hendene. Påfør lim mens arbeidstykket er plassert på en varmebestandig silikondekke eller flate.
	Arbeidsstykket av metall har blitt varmt.	Ikke hold arbeidsstykket i hendene. Påfør lim mens arbeidstykket er plassert på en varmebestandig silikondekke eller flate. Fest arbeidsstykket med en tvinge.

NOR

101

## MILJØVERNTILTAK



Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljlist for resirkuleringsråd.

## SAMSVARERKLÆRING

Vi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

På vegne av Positec erklær at produktet

Beskrivelse **20V Varmelimepistol**

Type **WX746 WX746.X (746 - betegnelse på enhet, representativ for limpistol)**

Funksjon **Liming**

Samsvarer med følgende direktiver:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Standardene samsvarer med

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen,

Navn **Marcel Filz**

Adresse **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10  
Allen Ding  
Visesjefingeniør, Testing og Sertifisering  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Användare kan se de elektroniska bruksanvisningarna på <https://eu.worx.com>.**

## **PRODUKTSÄKERHET SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

**⚠️ WARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar och -instruktioner.** Läs alla instruktioner. Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

**Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.**

Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner beträffande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka faror det innebär. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

**⚠️ WARNING: För att ladda batteriet ska bara den avtagbara matningsenheten som medföljer denna apparat användas.**

## **YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR LIMPISTOLER**

Brand kan uppstå om apparaten inte används försiktigt, så därför:

- Var försiktig när du använder denna apparat på platser där det finns brännbart material;
- Rikta inte verktyget under en längre tid mot ett och samma ställe.
- Hantera inte i närheten av lätt flambara gaser eller material.
- Värmen kan nå dolda, brännbara delar.
- Låt verktyget svalna fullständigt innan det läggs bort. Ett hett munstycke kan orsaka skada.
- Verktyget får inte användas utan uppsikt.

Det här är en apparat av klass III och den ska endast anslutas till extra låg spänning som motsvarar märkningen på apparaten.

Det här är en apparat av klass III och den ska endast anslutas till extra låg spänning som motsvarar märkningen på apparaten.

## **SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIET**

- a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.**
- b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte**

**batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslutas eller skadas av ledande material.** När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de förorsaka brandrisk.

**c) Exponera inte batteriet för eld eller värme. Undvik förvaring i direkt solljus.**

**d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.**

**e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon.** Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp.

**f) Håll batteriet rent och torrt.**

**g) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.**

**h) Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.**

**i) Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.**

- j) Efter lång tids användning kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batterieet många gånger för att nå maximal prestanda.**
- k) Ladda endast med laddare av varumärket Worx. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här batteriet.**
- l) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.**
- m) Håll batteriet borta från barn.**
- n) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.**
- o) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.**
- p) Kassera batteriet på rätt sätt.**
- q) Blanda inte celler från olika tillverkning, kapacitet, storlek eller typ inom en enhet.**
- r) Håll batteriet borta från mikrovågor och högt tryck.**

## SYMBOLER

	Läs handboken.
	Varning
	Använd skyddsglasögon
	Använd skyddshandskar
	Bränn inte
	Om det inte hanteras ordentligt kan batteriet gå in i vattencykeln och kan skada ekosystemet. Kassera ej använda batterier som osorterat kommunalt avfall.
 	Li-Ion Litiumjonbatteri, som har blivit märkt med symbolerna i samband med "separat samling" av alla batteripack och batteripaket. Det återvinnas eller tas bort för att minska miljöpåverkan. Batterier kan vara skadliga för miljön och människors hälsa eftersom de innehåller skadliga ämnen.
	Uttjänade elektriska maskiner får inte kasseras som hushållsavfall. Använd återvinningsfaciliteter om det finns tillgängligt. Kontrollera med din återförsäljare eller vilka lokala föreskrifter som föreligger.

SV

107

## KOMPONENTER

- 1. MUNSTYCKE**
- 2. LOCK**
- 3. AVTRYCKARE**
- 4. HÅL FÖR LIMSTIFT**
- 5. STRÖMKNAPP**

## 6. LIMSTIFT\*

\*Avbildat eller beskrivet tillbehör ingår delvis inte i leveransomfånget.

### TEKNISK INFORMATION

**Typ WX746 WX746.X (746 - beteckning för maskiner, representativ för limpistol)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Märkspänning	20 V $\frac{---}{---}$ Max. ***
Diameter för limstift	7.2mm
Munstyckets kaliber	1.2 mm
Förvärmningstid	25 s
Temperatur vid uppvärmning	200° C
Körtid(2.0Ah)	mer än 120 minuter
Maskinens vikt(Naken verktyg)	120g

**SV**

**108**

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 är endast för olika kunder, det finns inga säkerhetsrelaterade förändringar mellan dessa modeller.

\*\*\* Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 20 V. Nominell spänning är 18 V.

<b>Kategori</b>	<b>Typ</b>	<b>Kapacitet</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Inmatning: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgång: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max.
	WA7161	Inmatning: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgång 1: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Utgång 2: 5 V $\frac{---}{---}$ 2 A (USB-port)

Vi rekommenderar att du köper tillbehör från butiken där verktygen säljs. Se tillbehörs paketet för mer information. Butikspersonal kan hjälpa dig och ge dig råd. MakerX-serieverktyg och 20V Hub/HubX är speciellt utformade för att arbeta tillsammans, så undvik att använda andra enheter.

### BRUKSANVISNING



**OBS:** Innan du använder verktyget, läs noga igenom

bruksanvisningen.

## ÄNDAMÅLENLIG ANVÄNDNING

Verktyget kan användas för limning av trä, läder, plast, papper och andra material.

### MONTERING

1. För in lämpligt limstift för materialet som limmas via hålet på baksidan av limpistolen. Använd 7,2 mm mini limstift (Se Figur A)
2. Anslut limpistolen till navet. (Se Figur B)

 **VARNING:** Se till att kontrollknappen för hastighet på navet befinner sig i "Miniläget". (Se Figur C) och de ytorna som ska

limmas måste vara rena, torra och fria från fett.

**OBS!** Hastighetskontrolldelen fungerar inte med limpistolen.

Hastighetskontrolldelen är utformad för att fungera med andra MakerX-verktyg, t.ex. roterande verktyg eller vinkelslip.

### DRIFT

1. Bekräfta att hastighetsknappen är inställt på "Minsta". Ta tag i verktyget med greppet. Tryck på av/på-knappen på navet. Tryck sedan på knappen på verktyget i 3 sekunder tills det tänds rött, vilket innebär att limpistolen värmits upp. När lampen blir grön är pistolen redo att användas. Tryck på avtryckaren för limning. (Se Figur D,E,F) Efter applicering av limmet, ska ytorna omedelbart tryckas ihop som ska limmas.

**OBS!** Det rekommenderas att man lägger limmet på stora ytor eller långa arbetsstycken i form av punkter. På flexibla material, applicera i rader.

 **VARNING:** Låt inte hett lim eller munstyckets spets komma i kontakt med personer eller djur. Om het lim kommer i kontakt med huden, ska man inte försöka ta bort limmet från huden, utan sätt det drabbade området omedelbart under kallt rinnande vatten i flera minuter.

2. Tryck på strömknappen tills lampen släcks. Tryck sedan på/av-strömknappen på navet för att stänga av efter användning.

**OBS!** För att spara energi, slår limpistolen automatiskt av efter 10 minuter.

**OBS!** Lägg ner limpistolen på ett säkert sätt och låt den svalna helt innan du packar den efter varje användning.

### UNDERHÅLL

**Avlägsna batteripaketet från verktyget innan du utför någon typ av justering, service eller underhåll.**

Det finns inga delar som kan repareras av användaren i verktyget. Använd aldrig vatten eller kemiska medel för att rengöra verktyget. Torka rent med en torr trasa. Förvara alltid verktyget på en torr plats. Håll motorns ventileringsöppningar rena.

Håll alla arbetskontroller fria från damm. Ser du gnistor i ventileringsöppningarna, är det normalt och kommer inte att skada till verktyg.

Förvara tillbehören på en torr plats.

**WARNING: Använd inte lättantändliga lösningsmedel för rengöring av ytor som ska limmas. För överflödigt härdat lim, kan det tas bort med ett trubbigt föremål. Använd inte lösningsmedel för rengöring.**

## FELSÖKNING

Symptom	Möjliga orsaker	Möjlig lösning
Inget lim kommer ut	Limstiftet är förbrukat. Diametern på limstiftet är för stor eller liten. Limstiftet pressas inte till slutet.	Sätt i ett nytt limstift. Använd rekommenderat limstift. Skjut limstiftet till slutet när du laddar det.
Limstiftet lossnar från verktyget.	Diametern på limstiftet är för liten.	Använd rekommenderat limstift.
Lim läcker ut utan att avtryckaren tryckts efter användning.	Temperaturen är fortfarande hög efter en kort tid och kommer att orsaka att limmet börjar smälta.	Detta är normalt och slutar läcka när limpistolen svalnat.
Avtryckaren är blockerad för att lim läcker ut bakåt.	Diametern på limstiftet är för liten. Limstiftets smälttemperatur är för låg.	Använd rekommenderat limstift.
Limmet flyter inte jämnt.	Limstiftets smälttemperatur är för låg. Limmet värms inte upp tillräckligt länge. Avtryckaren har inte tryckts jämnt.	Vänta på uppvärmning. Ge limpistolen tid att värmas upp. Tryck långsamt och jämnt på avtryckaren.

SV

110

Den självhäftande ytan limmar endast på ena sidan.	Limmet har redan delvis svalnat innan arbetsstyckena har limmats.	Limma arbetsstycken på ett snabbare sätt. Ställ in punkter för limmet istället för att lägga lim över ytan.
Limning fungerar inte efter kylning..	Ytan är fet eller allt för slät. Ytan är dammig. Olämpligt material eller arbetsstycke.	Rugga upp limytan något. Rengör ytan. Använd speciallim.
Limmade kakelplattor på fuktiga platser är inte självhäftande.	Fukt sprids under de limmade delarna.	Föreslår att man använder speciallim som är lämpligt för fuktiga platser
Limmade skosulor är inte självhäftande.	Fukt får läder att puffas upp och krypa in under platsen för limning.	Använd speciallim.
Trådar dras ut när du man plockar bort limpistolen från arbetsstycket.	Avtryckaren är fortfarande intryckt efter användning. Munstycket har inte torkats av.	Upphör med att trycka på avtryckaren innan du slutför arbetet. Torka av munstycket. .
Arbetsstycket smälter.	Arbetsstycket innehåller material som smälter vid låg temperatur.	Använd speciallim.
Bränner på fingrarna när du använder lim.	Lim tränger igenom papper/tyg/ mjukpapper	Håll inte arbetsstycket i handen. Lägg på lim på arbetsstycket placerat på en värmebeständig silikonplatta eller bas.
	Arbetsstycke i metall har värmts upp.	Håll inte arbetsstycket i handen. Lägg på lim på arbetsstycket placerat på en värmebeständig silikonplatta eller bas. Kläm fast arbetsstycket.

## MILJÖSKYDD

 Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsrätten.

## DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

We,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

På Positecs vägnar förklara att produkten

Beskrivning **20V Het limpistol**

Typ **WX746 WX746.X (746 - beteckning för maskiner, representativ för limpistol)**

Funktion: **Limpning**

Uppfyller följande direktiv,

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

SV

112

Standarder överensstämmer med

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen,

Namn **Marcel Filz**

Adress **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Vice chefsingenjör, tester och certifiering

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Użytkownicy mogą zapoznać się z elektronicznymi instrukcjami na stronie <https://eu-worx.com>.**

## **BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

** OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje.** Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

**Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.**

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani wykonywać dozwolonej dla użytkownika konserwacji bez nadzoru.



## **OSTRZEŻENIE: Aby naładować akumulator należy używać tylko zasilacza do-starczonego wraz z tym urządzeniem**

### **DODATKOWE INSTRUKCJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA PISTOLETÓW KLEJOWYCH**

Jeżeli urządzenie nie jest używane z należytą starannością, występuje ryzyko wybuchu pożaru, z tego powodu

- zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia w miejscu, w którym znajdują się materiały łatwopalne;
- nie opalać jednego miejsca przez dłuższy okres czasu;
- urządzenia nie używać w środowisku wybuchowym;
- pamiętaj, że ciepło z urządzenia może dotrzeć do materiałów łatwopalnych, będących nawet poza zasięgiem wzroku;
- nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest stale włączone.

To urządzenie należy do klasy III i może być zasilane tylko niskim napięciem bezpieczeństwa zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.

# **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKUMULATORA**

- a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.**
- b) Nie zwieraj ogniva lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarciu przez inne metalowe przedmioty.** Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.**
- d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia**

**mechaniczne.**

- e) W razie wycieku z ogniwą, nie dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.**
- f) Utrzymuj ogniwą i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.**
- g) Jeśli zaciski ogniw lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.**
- h) Ogniwą pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.**
- i) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.**
- j) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać**

**optymalną wydajność.**

- k) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent Worx.**
- l) Nie używaj ogniska lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.**
- m) Trzymaj ogniska i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.**
- n) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.**
- o) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.**
- p) Zużyte ogniska i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.**
- q) Nie używaj w urządzeniu ognisk różnych producentów, pojemności i wymiarów.**
- r) Akumulatora nie należy zbliżać do źródeł promieniowania mikrofalowego ani narażać na wysokie ciśnienie.**

## SYMBOLE

	Przeczytać instrukcję
	Ostrzeżenie
	Używać ochrony wzroku
	Należy zakładać okulary ochronne
	Nie wrzucać do ognia
	W przypadku niewłaściwej obsługi bateria może przedostać się do obiegu wody i spowodować uszkodzenie ekosystemu. Nie wyrzucaj zużytych baterii jako nieposortowanych odpadów komunalnych.
 	Akumulator litowo-jonowy, który został oznaczony symbolami związanymi z "oddzielną zbiórką" wszystkich zestawów akumulatorów i akumulatorów. Następnie jest poddawany recyklingowi lub usuwany, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Akumulatory mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ponieważ zawierają szkodliwe substancje.
	Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

PL

118

## LISTA KOMPONENTÓW

- 1. DYSZA**
- 2. CAP**
- 3. SPUST**
- 4. ŁADOWNICA**
- 5. PRZYCISK ZASILANIA**

## **6. WKŁAD KLEJĄCY\***

**\* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.**

### **DANE TECHNICZNE**

**Typ WX746 WX746.X (746 - oznaczenie maszyny, reprezentuje pistolet klejowy)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Napięcie	20 V $\equiv$ Max. ***
Średnica wkładu do klejenia	7.2mm
Kaliber dyszy	1.2 mm
Czas wstępnego podgrzewania	25 s
Temperatura po ogrzaniu	200° C
Czas przebiegu(2.0Ah)	większy niż 120 min
Masa urządzenia(Gołe narzędzie)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 są tylko dla różnych klientów, nie ma żadnych zmian związanych z bezpieczeństwem między tymi modelami.

\*\*\* Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalną wartość 20 V. Napięcie nominalne wynosi 18 V.

<b>Kategoria</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Pojemność</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Wpisz: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Wyjście: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Wpisz: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Wyjście 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Wyjście 2: 5 V $\equiv$ 2 A (USB port)

Zalecamy zakup akcesoriów w sklepie, w którym sprzedawane są narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pakiet akcesoriów. Personel sklepu może ci pomóc i doradzić.

Narzędzia serii MakerX i 20V Hub/HubX zaprojektowano z myślą o ich współpracy, zatem nie należy podejmować prób podłączania innych urządzeń.

## **INSTRUKCJE OBSŁUGI**



**Uwaga:** Przed użyciem narzędzia przeczytać uważnie instrukcję obsługi.

## **UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM**

Narzędzie może być używane do łączenia drewna, skóry, tworzyw sztucznych, papieru i innych materiałów.

## **MONTAŻ**

1. Laskę kleju dostosowanego do obrabianego materiału wprowadzić do urządzenia od tyłu.Używaj pretów klejowych mini, 7,2 mm (Patrz Rys. A)
2. Połącz pistolet i urządzenie (Patrz Rys.B)

**OSTRZEŻENIE:** Przed pracą upewnij się, czy przycisk kontroli prędkości w urządzeniu jest w pozycji "Min.". (Patrz Rys. C) i powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i wolne od smaru..

**UWAGA:** Przycisk kontroli prędkości nie działa z pistoletem klejowym. Sterowanie prędkością jest przeznaczone do pracy z innymi narzędziami MakerX, jak narzędzie obrotowe lub szlifierka kątowa.

**PL**

**120**

## **KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA**

1. Sprawdź, czy przycisk sterowania prędkością jest ustawiony na „Min”. Chwyć narzędzie za uchwyty.Następnie wcisnij przycisk na narzędziu na 3 s, aż zapali się na czerwono, co oznacza, że pistolet klejowy nagrzewa się. Gdy lampka przełączy się na zielono, pistolet jest gotowy do pracy. Wcisnij wyzwalacz w celu klejenia. (Patrz Rys.D,E,F) Po naniesieniu kleju należy natychmiast ścisnąć klejone elementy.

**UWAGA:** Zaleca się nanoszenie kleju na duże powierzchnie lub długie elementy w formie punktowej. Na materiały elastyczne nanoś w liniach.

**OSTRZEŻENIE:** Należy chronić osoby i zwierzęta przed kontaktem z gorącym klejem i końcówką dyszy.Jeżeli gorący klej zetknie się ze skórą, należy natychmiast podstawić oparzone miejsce na kilka minut pod strumień zimnej wody.

2. Wcisnij przycisk zasilania, aż lampka zgaśnie. Wcisnij włącznik/wyłącznik w urządzeniu w celu wyłączenia po użyciu.

**WSKAZÓWKA:** Sztyft do klejenia wyłącza się po 10 min. automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii.

**WSKAZÓWKA:** Po użyciu sztyft do klejenia należy ustawić w bezpiecznej pozycji, a dopiero po zupełnym ostygnięciu można go umieścić w opakowaniu.

## **KONSERWACJA**

**Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek regulacji, serwisowania lub kon-**

## **serwacji należy wyjąć akumulator.**

W narzędziu nie ma żadnych części, które wymagałyby serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy używać wody czy środków czyszczących do czyszczenia narzędzia z napędem elektrycznym. Czyścić suchą szmatką. Zawsze należy przechowywać narzędzie w suchym miejscu. Utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne silnika. Utrzymywać wszystkie urządzenia sterujące w czystości. W otworach wentylacyjnych mogą pojawiać się iskry, jest to normalne i nie spowoduje uszkodzenia narzędzia.

Elementy wyposażenia dodatkowego należy przechowywać w suchym miejscu.

**OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać łatwopalnych rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni klejonych. Utwardzony klej można usunąć tępym narzędziem.**

## **ROZWIĄZYwanie PROBLEMÓW**

<b>Objawy</b>	<b>Możliwa przyczyna</b>	<b>Możliwe rozwiązanie</b>
Klej nie wydostaje się	Klej się skończył. Zbyt duża lub zbyt mała średnica laski kleju. Szyft klejowy nie jest wcisnięty do końca.	Włożyć nową laskę kleju. Stosuj zalecane sztyfty klejowe. Podczas ladowania wepchnij sztyft klejowy do końca.
Laska kleju wypada z urządzenia.	Zbyt mała średnica laski.	Stosuj zalecane sztyfty klejowe..
Klej wypływa bez wyzwalacza wcisniętego po użyciu.	Temperatura jest dalej wysoka w krótki czas po użyciu i powoduje topnienie kleju.	Jest to normalne i ustanie, gdy pistolet ostygnie.
Wyzwalacz jest zablokowany, bo klej ucieka do tyłu.	Zbyt mała średnica laski. Temperatura topnienia kleju jest za niska.	Stosuj zalecane sztyfty klejowe.
Klej nie wycieka równomiernie.	Temperatura topnienia kleju jest za niska. Klej nie jest podgrzewany wystarczająco długo. Wyzwalacz nie jest wciskany równomiernie.	Odczekać, aż urządzenie osiągnie właściwą temperaturę.  Daj pistoletowi czas na nagrzanie się. Wcisnij wyzwalacz powoli i równomiernie.

Klej połączył powierzchnie tylko częściowo.	Klej wystygł częściowo przed połączeniem elementów.	Elementy przyciskać szybciej. Nie smarować całej powierzchni klejem. Kleić punktowo lub ściegami.
Sklejone miejsca puszczają po schłodzeniu..	Powierzchnia przeznaczona do klejenia jest tłusta lub zbyt gładka. Powierzchnia przeznaczona do klejenia jest zakurzona. Materiał elementu przeznaczonego do klejenia nie jest odpowiedni..	Odtłuszczyć powierzchnię lub zmatowić. Oczyścić powierzchnię. Zastosować specjalny rodzaj kleju.
Płytki w wilgotnych pomieszczeniach odklejają się.	Wilgoć wdzięria się pod warstwę kleju.	Sugerujemy stosowanie specjalnego kleju, odpowiedniego do miejsc wilgotnych
Klejone podeszwy odklejają się.	Wilgoć powoduje napęcznienie skóry i wdzięria się pod warstwę kleju.	Zastosować specjalny rodzaj kleju.
Po zakończeniu nanoszenia kleju i podniesieniu sztyftu ciągną się »nitki« kleju.	Wyzwalacz jest dalej wcisnięty po pracy.  Niewytarta dysza wylotowa.	Zaprzestać wciskania wyzwalacza przed ukończeniem pracy.  wytrzeć dyszę o materiał
Element klejony topi się.	Klejony element składa się niskotopliwych materiałów, na przykład pianki styrolowej.	Zastosować specjalny rodzaj kleju.
Oparzenia skóry rąk powstałe podczas klejenia.	Klej przenika przez papier / tkaninę podczas nakładania.  Podgrzany element metalowy.	Nie należy trzymać klejonego elementu w ręku. Procesu klejenia dokonywać na żaroodpornej podkładce silikonowej.  Nie należy trzymać klejonego elementu w ręku. Procesu klejenia dokonywać na żaroodpornej podkładce silikonowej. Osadzić element w zacisku.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

 Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne,  
Germany

W imieniu firmy Positec zaświadczam,  
że produkt

Opis **Pistolet klejowy na gorąco, 20 V**

Typ **WX746 WX746.X (746 - oznaczenie maszyny, reprezentuje pistolet klejowy)**

Funkcja **Klejenie**

Jest zgodny z następującymi dyrektywami,  
**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Normy są zgodne z  
**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,  
Nazwa **Marcel Filz**

Adres **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne,**  
**Germany**



2021/05/10  
Allen Ding  
Zastępca głównego inżyniera,  
testowanie i certyfikacja  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou  
Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PL

123

**Οι χρήστες μπορούν να δουν  
τις ηλεκτρονικές οδηγίες στη διεύθυνση  
<https://eu.worx.com>.**

## **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και όλες τις οδηγίες.** Η μη τήρηση των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να έχει σα συνέπεια ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαϊάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.**

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το σκοπό της επαναφόρτισης της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.**

## **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ**

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, επομένως

- Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όταν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά
- Μην κατευθύνετε το μηχάνημα για αρκετή ώρα πάνω στην ίδια θέση.
- Μην εργάζεσθε κοντά σε εύ"λεκτα αέρια ή υλικά.
- Η θερμότητα μπορεί να "τάσει σε εύ"λεκτα μέρη, που βρίσκονται εκτός του πεδίου όρασης
- Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα α"ήστε το να κρυώσει εντελώς. Το καυτό ακρο"ύσιο μπορεί να προενήσει Λημιά.
- Μη χειρίζεσθε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Αυτή η συσκευή ανήκει στην κατηγορία III και πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με ασφαλές χαμηλότερο τάση που αντιστοιχεί στο σήμα στη συσκευή.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

- a) Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση, το άνοιγμα ή το κόψιμο στοιχείων μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών.**
- b) Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε συστοιχίες μπαταριών. Οι συστοιχίες μπαταριών δεν πρέπει να φυλάσσονται ανοργάνωτα σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν η μία την άλλη ή να βραχυκυκλωθούν από αγώγιμα υλικά.**  
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, φροντίστε να τη φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιού, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά είδη, που μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των δύο ακροδεκτών. Αν τοποθετήσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας τον ένα δίπλα στον άλλο, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- c) Μην αφήσετε τη συστοιχία μπαταριών εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία ή φωτιά. Αποφύγετε**

**την αποθήκευσή της σε σημείο άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.**

**d) Μην αφήσετε τη συστοιχία μπαταριών να υποστεί μηχανικό πλήγμα.**

**e) Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πλύνετε το προσβεβλημένο σημείο με άφθονο νερό και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού.**

**f) Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να είναι πάντα καθαρή και στεγνή.**

**g) Αν λερωθούν οι ακροδέκτες της συστοιχίας μπαταριών, σκουπίστε τους με καθαρό στεγνό πανί.**

**h) Η συστοιχία μπαταριών χρειάζεται φόρτιση πριν από τη χρήση της. Πρέπει να ανατρέχετε πάντοτε στην παρούσα οδηγία και να χρησιμοποιείτε τη σωστή διαδικασία φόρτισης.**

**i) Μην αφήνετε τη συστοιχία μπαταριών να φορτίζεται όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.**

- j) Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών αρκετές φορές για να επιτευχθούν οι μέγιστες επιδόσεις της.**
- k) Για επαναφόρτιση χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που καθορίζει η Worx. Μη χρησιμοποιήστε άλλον φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται αποκλειστικά για χρήση μαζί με τον εξοπλισμό.**
- l) Μη χρησιμοποιήστε άλλη συστοιχία μπαταριών που δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση μαζί με τον εξοπλισμό.**
- m) Φυλάξτε τη συστοιχία μπαταριών μακριά από σημεία όπου μπορεί να τη βρουν τα παιδιά.**
- n) Φυλάξτε τα αρχικά ενημερωτικά έντυπα του προϊόντος γιατί μπορεί να τα χρειαστείτε στο μέλλον.**
- o) Όταν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, πρέπει να την αφαιρείτε από τον εξοπλισμό.**
- p) Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.**

- q) Μην αναμειγνύετε τις μπαταρίες  
ή διαφορετική κατασκευή,  
χωρητικότητα, μέγεθος ή τύπο μέσα  
στον εξοπλισμό.**
- r) Φυλάτε την μπαταρία μακριά από  
συσκευές μικροκυμάτων και υψηλή  
πίεση.**

## ΣΥΜΒΟΛΑ

	Διαβάστε το εγχειρίδιο	
	Προειδοποίηση	CR
	Χρησιμοποιήστε μέσα προστασίας της όρασής σας	129
	Φοράτε προστατευτικά γάντια	
	Απαγορεύεται η καύση	
	Εάν γίνει εσφαλμένη απόρριψη των μπαταριών μπορεί να εισέλθουν στον κύκλο του νερού με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το οικοσύστημα. Μην απορρίπτετε τις άχρηστες μπαταρίες ως μη ταξινομημένα αστικά απορρίμματα.	
	Μπαταρία ιόντων λιθίου. Το προϊόν αυτό διαθέτει επισήμανση σενός συμβόλου που αφορά την «ξεχωριστή συλλογή» για όλες τις συστοιχίες μπαταριών και για τη συστοιχία μπαταριών του προϊόντος αυτού. Στη συνέχεια θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι συστοιχίες μπαταριών μπορούν να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία καθότι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.	



Απόβλητα σχετικά με ηλεκτρισμό δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα απόβλητα του νοικοκυριού. Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε στον τοπικό σας δήμο ή στους πωλητές για συμβουλές ανακύκλωσης.

## ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- 1. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ**
- 2. ΚΑΠΑΚΙ**
- 3. ΔΙΑΚΟΠΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗ**
- 4. ΟΠΗ ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑΣ**
- 5. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟ-/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**
- 6. ΣΤΙΚ ΚΟΛΛΑΣ\***

\* Η τυπική συσκευασία που σας παραδίδεται δεν περιλαμβάνει όλα τα εικονιζόμενα ή περιγραφόμενα παρελκόμενα.

GR

130

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Τύπος WX746 WX746.X (Ο χαρακτηρισμός μηχανημάτων 746 είναι αντιπροσωπευτικός για το πιστόλι θερμόκολλας)**

	WX746 WX746.X **
Ονομαστική τάση	20 V  Max. ***
Διάμετρος στικ κόλλας	7.2mm
Διαμέτρημα ακροφυσίου	1.2 mm
Χρόνος προθέρμανσης	25 s
Θερμοκρασία όταν θερμανθεί	200° C
Χρόνος λειτουργίας(2.0Ah)	more than 120mins
Βάρος (μόνο το εργαλείο)	120g

\*\* X=1-999, A-Z, M1-M9 χρήση μόνο για διαφορετικούς πελάτες, δεν υπάρχουν ασφαλείς σχετικές διαφορές μεταξύ αυτών των μοντέλων.

\*\*\* Τάση μετρηθείσα χωρίς φορτίο. Η αρχική τάση της μπαταρίας φτάνει έως 20 volt. Η ονομαστική τάση είναι 18 volt.

<b>Κατηγορία</b>	<b>Μοντέλο</b>	<b>Χωρητικότητα</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Είσοδος: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Έξοδος: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Είσοδος: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Έξοδος 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Έξοδος 2: 5 V $\equiv$ 2 A (θύρα USB)

Συνιστούμε να αγοράσετε τα παρελκόμενά σας από το κατάστημα που πήρατε και το εργαλείο. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη συσκευασία του παρελκόμενου. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας προσφέρει τις ανάλογες συμβουλές.

Τα εργαλεία της σειράς MarkerX και οι υποδοχές Hub/HubX 20V έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούνται μαζί, συνεπώς μη χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την κόλληση ξύλου, δέρματος, πλαστικών, χαρτιών και άλλων υλικών.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγάγετε το κατάλληλο στικ κόλλας για το υλικό που θα κολληθεί μέσω της οπής στο πίσω μέρος του πιστολιού θερμόκολλας. Χρησιμοποιήστε μικρά στικ κόλλας 7,2 χιλ. (Δείτε την Εικ. A)
2. Συνδέστε το πιστόλι και την υποδοχή. (Δείτε την Εικ. B)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν τη λειτουργία εξασφαλίστε ότι το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στην υποδοχή βρίσκεται στη θέση «Min» (Ελάχ.). (Δείτε την Εικ. C) και οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς γράσο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ο έλεγχος ταχύτητας δεν λειτουργεί με το πιστόλι θερμόκολλας. Ο έλεγχος ταχύτητας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με άλλα εργαλεία MakerX όπως είναι το περιστρεφόμενο εργαλείο ή ο γωνιακός λειαντήρας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου ταχύτητας έχει ρυθμιστεί στο «Min». Πάστε το εργαλείο από τη λαβή. Πιέστε τον διακόπτη on/off στην

υποδοχή. Κατόπιν πιέστε το κουμπί στο εργαλείο για 3 δευτ. μέχρι να γίνει κόκκινο, κάτι που δείχνει ότι το πιστόλι θερμόκολλας θερμαίνεται. Όταν το φως γίνει πράσινο, το πιστόλι είναι έτοιμο για λειτουργία.

Πατήστε τη σκανδάλη για την κόλληση. (Δείτε την Εικ. D, E, F) Μετά την εφαρμογή της κόλλας πιέστε αμέσως τις επιφάνειες που θα κολληθούν μαζί. (Βλ. Εικ. D,E,F) Σλε�, нанасяне на лепилото притиснете веднага залеп- ваните детайли един към друг.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συστήνεται να εφαρμόζετε σημειακά την κόλλα σε μεγάλες επιφάνειες ή μακριά τεμάχια εργασίας. Στα ευλύγιστα υλικά εφαρμόζετε την σε γραμμές.

**! ПРОЕДОПОИСН: Пазете хора и животни от горещото лепило и върха на дюзата. Ако горе- що лепило попадне върху кожата, незабавно охладете мястото с обилна струя студена вода.**

2. Πατήστε το κουμπί ισχύος μέχρι το φως να σβήσει. Κατόπιν πατήστε το διακόπτη on/off στην υποδοχή για απενεργοποίηση μετά τη χρήση.

**УПЪТВАНЕ:** За да пести енергия, след 10 минути писалката за лепене се изключва автоматично.

**УПЪТВАНЕ:** След ползване оставяйте писалката за лепене на безопасно място и преди да я приберете, изчакайте да изстине напълно.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**Αφαιρέστε την μπαταρία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ρύθμιση, επισκευή ή συντήρηση.**

Το μηχανικό σας εργαλείο δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που να επιδέχονται εργασίες συντήρησης από τον χρήστη. Ποτέ μη χρησιμοποιήστε νερό ή χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το μηχανικό σας εργαλείο. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με στεγνό πανί. Πρέπει πάντοτε να φυλάσσετε το μηχανικό σας εργαλείο σε χώρο χωρίς υγρασία. Οι σχισμές εξαερισμού του μοτέρ πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Πρέπει να ξεσκονίζετε τακτικά όλα τα κουμπιά λειτουργιών. Περιστασιακά μπορείτε να βλέπετε σπινθήρες μέσα από τις σχισμές εξαερισμού. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο που δεν θα προκαλέσει ζημιά στο μηχανικό σας εργαλείο. Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό μέρος.

**! ПРОЕДОПОИСН: Не използвайте леснозапалими разтворители за по- чистване на залепваните повърхности. След като лепилото се втвърди, можете да го отстраните с тъп предмет.**

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η κόλλα δεν βγαίνει	Το στικ κόλλας έχει τελειώσει. Η διάμετρος στικ κόλλας είναι πολύ μεγάλη ή μικρή. Το στικ κόλλας δεν ωθείται μέχρι το τέλος.	Εισαγάγετε ένα νέο στικ κόλλας. Χρησιμοποιήστε τα προτεινόμενα στικ κόλλας. Ωθήστε το στικ κόλλας μέχρι το τέλος κατά τη φόρτωση.
Το στικ κόλλας πέφτει έξω από το εργαλείο.	Η διάμετρος στικ κόλλας είναι πολύ μικρή.	Χρησιμοποιήστε τα προτεινόμενα στικ κόλλας.
Υπάρχει διαρροή κόλλας χωρίς να έχει πιεστεί η σκανδάλη μετά τη χρήση.	Η θερμοκρασία συνεχίζει να είναι υψηλή για λίγο χρόνο μετά τη χρήση και προκαλεί τήξη της κόλλας.	Αυτό είναι φυσιολογικό και η διαρροή θα σταματήσει μόλις το πιστόλι θερμόκολλας κρυώσει.
Η σκανδάλη είναι μπλοκαρισμένη και η κόλλα διαφεύγει προς τα πίσω.	Η διάμετρος στικ κόλλας είναι πολύ μικρή. Η θερμοκρασία τήξης του στικ κόλλας είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε τα προτεινόμενα στικ κόλλας.
Η κόλλα δεν ρέει ομοιόμορφα.	Η θερμοκρασία τήξης του στικ κόλλας είναι πολύ χαμηλή. Η κόλλα δεν θερμαίνεται για αρκετή ώρα. Η σκανδάλη δεν πιέζεται ομοιόμορφα.	Περιμένετε να ζεσταθεί. Επιτρέψτε το πιστόλι θερμόκολλας να ζεσταθεί. Πιέστε τη σκανδάλη αργά και ομοιόμορφα.
Η επιφάνεια κόλλας ενώνεται μόνο στη μια πλευρά.	Η κόλλα έχει ήδη κρυώσει μερικώς προτού συνδεθούν τα τεμάχια επεξεργασίας.	Συνδέστε τα τεμάχια επεξεργασίας γρηγορότερα. Κάνετε τελείες κόλλησης αντί να βάζετε κόλλα σε όλη την επιφάνεια.

Η ένωση κόλλας δεν είναι αποτελεσματική μετά την ψύξη.	Η επιφάνεια είναι λιπαρή ή πολύ λεία. Η επιφάνεια έχει σκόνη. Ακατάλληλο υλικό ή τεμάχιο επεξεργασίας.	Τραχύνετε την επιφάνεια κόλλας ελαφρά. Καθαρίστε την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένη κόλλα.
Τα κολλημένα πλακίδια σε συνθήκες υγρασίας δεν έχουν κολληθεί.	Η υγρασία εξαπλώνεται κάτω από τα τμήματα σύνδεσης.	Συστήνεται να χρησιμοποιείτε ειδική κόλλα κατάλληλη για συνθήκες υγρασίας
Οι κολλημένες σόλες υποδημάτων δεν έχουν κολληθεί.	Η υγρασία κάνει το δέρμα να φουσκώνει και έτσι εισέρχεται κάτω από τη θέση σύνδεσης.	Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένη κόλλα.
Οι ίνες τραβιούνται έξω όταν απομακρύνετε το πιστόλι θερμόκολλας από το τεμάχιο επεξεργασίας.	Η σκανδάλη παραμένει πατημένη μετά τη λειτουργία. Το ακροφύσιο δεν έχει σκουπιστεί.	Σταματήστε να πατάτε τη σκανδάλη προτού ολοκληρώσετε τη λειτουργία. Σκουπίστε το ακροφύσιο.
Το τεμάχιο επεξεργασίας λιώνει.	Το τεμάχιο επεξεργασίας περιέχει υλικά που λιώνουν σε χαμηλή θερμοκρασία.	Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένη κόλλα.
Εγκαύματα στα δάχτυλα όταν εφαρμόζετε κόλλα.	Η κόλλα διεισδύει μέσα από το χαρτί/ το ύφασμα	Μην κρατάτε το τεμάχιο επεξεργασίας στο χέρι. Βάζετε κόλλα έχοντας τοποθετήσει το τεμάχιο επεξεργασίας επάνω σε ένα πέλμα ή μια βάση σιλικόνης που είναι θερμοάντοχα.
	Το μεταλλικό τεμάχιο επεξεργασίας έχει ζεσταθεί.	Μην κρατάτε το τεμάχιο επεξεργασίας στο χέρι. Βάζετε κόλλα έχοντας τοποθετήσει το τεμάχιο επεξεργασίας επάνω σε ένα πέλμα ή μια βάση σιλικόνης που είναι θερμοάντοχα. Σφίξτε το τεμάχιο επεξεργασίας.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Η απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να τα δίνετε για ανακύκλωση όπου υπάρχουν οι ανάλογες εγκαταστάσεις.

Ζητήστε συμβουλές περί ανακύκλωσης από τις τοπικές σας αρχές ή από το κατάστημα λιανικής πώλησης του εξοπλισμού σας.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Εκ μέρους της Positec δηλώνουμε ότι το προϊόν

Περιγραφή **Πιστόλι Θερμόκολλας 20V**

Τύπος **WX746 WX746.X (Ο χαρακτηρισμός μηχανημάτων 746 είναι αντιπροσωπευτικός για το πιστόλι θερμόκολλας)**

Λειτουργία: **Κόλληση**

συμμορφώνεται προς τις Οδηγίες που ακολουθούν:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

GR

135

Πρότυπα συμμόρφωσης

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση να συντάξει τοτεχνικό αρχείο,

Όνομα **Marcel Filz**

Διεύθυνση **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

2021/05/10

Allen Ding

Βοηθός Αρχιμηχανικός,

Δοκιμές & Πιστοποίήσεις

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**A felhasználók az elektronikus utasításokat a <https://eu.worx.com> weboldalon tekinthetik meg.**

## **TERMÉKBIZTONSÁG BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK**

** FIGYELEM Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és valamennyi utasítást.**

*A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.*

HU

136

**Órizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre.**

A készüléket használhatják 8 év fölötti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan személyek felügyelet mellett, illetve ha elmagyarázták nekik az eszköz biztonságos használat, és tisztában vannak a veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



**FIGYELEM: Az akkumulátort csak a mellékelt, eltávolítható töltőegységgel**

**töltsé fel.**

## **TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS RAGASZ-TÓPISZTOLYOKHOZ**

Amennyiben a készüléket elővigyázatlanul használják, tűzeset veszélye állhat fenn, ezért:

- legyen óvatos, ha a készüléket gyúlékony anyagok közelében használja;
- ne irányítsa ugyanarra a helyre a kimenetet hosszabb időn át;
- ne használja robbanásveszélyes légkörben;
- ne feledkezzen el, hogy a készülék által fejlesztett hő a munkavégzés pillatnatában nem látható, gyúlékony anyagokra is átterjedhet;
- használat után helyezze a tartóállványára a készüléket, és tárolás előtt várja meg a készülék lehűlését
- soha nem hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.

Ez egy III. osztályú készülék, és csak biztonsági extralow feszültséggel működtethető, ami a készüléken található jelölésnek megfelel.

## **AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

**a) Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.**

- b) Ne zárja rövidre az akkumulátort.** Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsuktól, pénzérméktől, kulcsuktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés- és tűzveszélyes.
- c) Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.**
- d) Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.**
- e) Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mosza le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.**
- f) Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.**
- g) Ha az akkumulátor pólusaira**

- szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.**
- h) Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.**
- i) Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.**
- j) Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.**
- k) Csak a Worx által javasolt töltővel töltse fel. Kizárolag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja.**
- l) Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.**
- m) Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.**
- n) Órizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.**
- o) Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.**

- p) Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.**
- q) Ne helyezzen be különböző gyártóktól származó, illetve eltérő kapacitású, méretű vagy típusú akkukat a készülékbe.**
- r) Tartsa távol az akkumulátort mikrohullámoktól és nagy nyomástól.**

#### SZIMBÓLUMOK

HU

140

	Olvassa el az üzemeltetői kézikönyvet.
	Figyelmeztetés
	Viseljen fülvédőt
	Viseljen védőszemüveget
	Ne dobja tűzbe
	Ha nem megfelelően kezelik, az akkumulátor beléphet a vízkörbe, és károsíthatja az ökoszisztemát. Ne dobja a használt elemeket nem rendezett hulladékként.
 <b>Li-Ion</b>	Lítium-ion akkumulátor, amelyet az összes elemcsomag és az akkumulátorcsomag "külön gyűjtésének" jelzésével jelöltek. Ezután újrahasznosítják vagy eltávolítják a környezeti hatás csökkentése érdekében. Az akkumulátorcsomagok ártalmas lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mert káros anyagokat tartalmaznak.



A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

## AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

- 1. FÚVÓKA**
- 2. KUPAK**
- 3. RAVASZ**
- 4. RAGASZTÓRÚD BETÖLTÉS**
- 5. BEKAPCSOLÓGOMB**
- 6. RAGASZTÓRÚD\***

\*Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.

HU

141

## MŰSZAKI ADATOK

**WX746 WX746.X típus (746 – készülék jelölése, a ragasztópisztolyt jelöli)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Nevleges feszultseg	20 V  Max. ***
Ragasztórúd átmérője	7.2mm
Fej átmérője	1.2 mm
Előmelegítés ideje	25 s
Hőmérséklet felhevítve	200° C
Üzemidő(2.0Ah)	több mint 120 perc
A készülék súlya (Meztelen eszköz)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 csak különféle vásárlókra vonatkozik, ezek között a modellök között nincs biztonsági változás.

\*\*\* Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 20 volt. A névleges feszültség 18 volt.

Kategória	Típus	Kapacitás
20V Hub/HubX	WA7160	Bemenet: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Kimenet: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max.
	WA7161	Bemenet: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Kimenet 1: 20 V $\frac{---}{---}$ 10 A Max. Kimenet 2: 5 V $\frac{---}{---}$ 2 A (USB port)

Javasoljuk, hogy kiegészítőket vásároljon az üzletből, ahol az eszközöket értékesítik. További részletek a kiegészítő csomagban találhatók. Az áruház munkatársai segítséget és tanácsot adhatnak Önnek.

A MakerX szerszámsorozat és a 20 V Hub/HubX speciális tervezésük alapján együtt használandók, ezért ne próbáljon meg bármely más eszközt használni.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



**MEGJEGYZÉS:** Mielőtt a szerszámot használná, olvassa el figyelmesen az utasításokat.

HU

142

### RENDELTTETÉS

A szerszám fa, bőr, műanyag, papír és más anyagok ragasztására alkalmas.

### ÖSSZESZERELÉS

1. Vezesse be hátulról az anyaghöz illő ragasztórudat a ragasztótollba.7,2 mm-e mini ragasztórudakat használjon. (lásd a A ábrát)
2. Csatlakoztassa a pisztolyt a bázishoz. (lásd a B ábrát)



**FIGYELMEZTETÉS: Működés előtt győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó gomb a bázison „Min” állásba vagy állítva (lásd a C ábrát). Emellett a ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.**

**MEGJEGYZÉS: A sebességszabályozás a ragasztópisztollyal nem működik. A sebességszabályozó más MakerX szerszámokkal, például a forgószerszámmal vagy a sarokcsiszolóval használható.**

### MŰKÖDTETÉS

1. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó gomb a "Min" helyzetben áll. Vegye kézbe a készüléket a fogantyújánál fogva. Ezután nyomja meg a gombot a szerszámon 3 másodpercig, amíg pirosra nem vált – ez azt jelenti, hogy a ragasztópisztoly éppen melegszik. Ha a jelzőfény zöldre vált, a pisztoly készen áll a használatra. A ragasztáshoz nyomja le a ravraszt. (lásd a D,E,F ábrát) A ragasztóanyag felvitelle után azonnal nyomja össze az összeragasztandó munkadarabokat.

**MEGJEGYZÉS:** Nagy felületeken vagy hosszú munkadarabokon a ragasztót ajánlott pontok formájában felvinni. Rugalmas anyagokon csíkokban vigye fel.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS: Óvja meg a személyeket és az állatokat a forró ragasztóanyagtól és a fűvőka végétől. Ha a forró ragasztóanyag a bőrrel érintkezésbe kerül, tartsa az érintett testrészt azonnal néhány percre hideg vízsugár alá.**

2. Nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a jelzőfény kialszik. Ezután nyomja meg a főkapcsolót a bázison a kikapcsoláshoz használat után.

**MEGJEGYZÉS:** A ragasztótól az energiatakarékkosság érdekében 10 perc elteltével lekapcsol.

**MEGJEGYZÉS:** A ragasztótollat használat után biztonságos módon tegye le és hagyja teljesen kihülni, mielőtt elrakja.

## KARBANTARTÁS

**Bármilyen állítás, javítás vagy karbantartási művelet előtt vegye ki a szerszámból az akkumulátort.**

A szerszám nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket a szerszám tisztításához. Törölje tisztára egy száraz ronggyal. A szerszámot mindenkor száraz helyen tárolja. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait. mindenkor szabályozóeszközöt tartson pormentesen. A szellőzőnyílásokon keresztül néha szikrák láthatók. Ez természetes, nem okoz kárt az elektromos kéziszerszámban.

Tárolja a tartozékokat száraz helyen.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS: A ragasztási felületek tisztításához ne használjon éghető oldószeret. Miután a ragasztóanyag kikeményedett, egy tompa tárggyal el lehet távolítani.**

## HIBAELHÁRÍTÁS

Tünet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem jön ki ragasztó.	A ragasztórúd már elhasználódott. A ragasztórúd átmérője túl nagy vagy túl kicsi. A ragasztórúd nincs teljesen benyomva.	Toljon be egy új ragasztórudat. Az ajánlott ragasztórudakat használja. Betöltéskor teljesen tolja be a ragasztórudat.

A ragasztórúd kiesik a ragasztótollból.	A ragasztórúd átmérője túl kicsi.	Az ajánlott ragasztórudakat használja.
Használat után a ravaasz lenyomása nélkül is folyik ki a ragasztó.	Röviddel a használat után még magas a hőmérséklet, és a ragasztó megolvad.	A jelenség normális – miután a ragasztópisztoly lehűlt, a szivárgás megszűnik.
A ravaasz beragadt, mert a ragasztó hátrafelé távozik.	A ragasztórúd átmérője túl kicsi. A ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony.	Az ajánlott ragasztórudakat használja.
A ragasztó egyenetlenül folyik.	A ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony. Nem melegedett elég ideig a ragasztó. Nem egyenletesen nyomta le a ravaasz.	Várja ki a ragasztótoll felfűtési idejét.  Hagyjon elég időt arra, hogy a ragasztópisztoly felmelegedjen. Lassal és egyenletesen nyomja le a ravaasz.
A ragasztási felület csak egy ponton tart.	A ragasztó részben már a részek összeillesztése előtt lehűlt..	Gyorsabban illessze össze a munkadarabokat. Az egész felületet kitöltő ragasztóréteg helyett vigyen fel ragasztó pontokat vagy csíkokat
A ragasztás a kihűlés után szétválik	A ragasztási felület zsíros vagy túl sima volt. A ragasztási felület poros. A munkadarab anyaga nem alkalmas a ragasztásra.	Zsírtalanítsa, vagy kissé durvítsa fel a ragasztási felületet. Tisztítsa meg a ragasztási felületet. Használjon különleges ragasztót.
A felragasztott csempék nedves helyeken leválnak..	A nedvesség bejut a ragasztási felület alá.	Érdemes lehet speciális, nyirkos helyen is használható ragasztót használni.
A ragasztott cipőtalp leválik.	A nedvesség feldagasztja a bőrt és bejut a ragasztási felület alá.	Használjon különleges ragasztót.

A ragasztófelvitel végén a ragasztótollnak a ragasztási felületről való leemelésekor „szálak” keletkeznek.	A ravaasz működés után is lenyomva maradt. A fúvókát nem húzta le.	A használat befejezése után ne nyomja tovább a ravaasz.  Tisztítsa le a fúvókát, ehhez húzza azt végig a munkadarabon.
A munkadarab megolvad.	A munkadarab alacsony hőmérsékleteken megolvadó anyagból, pl. sztirolhabból áll.	Használjon különleges ragasztót.
A ragasztás során az ujjakon égési sebek keletkeznek.	A ragasztó a papírra való feltételkor átüt a papíron./ A ragasztó a szövetre való feltételkor átüt a szöveten.	Ne tartsa a kezében a munkadarabot. Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon alátétet.
	A felhevített munkadarab fémből van.	Ne tartsa a kezében a munkadarabot. Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon alátétet. Fogja be a munkadarabot.

HU

145

## KÖRNYEZETVÉDELEM



A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

A gyártó:

Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

A Positec nevében kijelenti, hogy a termék

Leírás      **20 V-os forró ragasztópisztoly**

**WX746 WX746.X típus (746 – készülék jelölése, a ragasztópisztolyt jelöli)**

Rendeltetés: **Ragasztás**

Megfelel a következő irányelveknek:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Az alábbi normáknak:

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Név      **Marcel Filz**

Cím      **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10

Allen Ding

Helyettes főmérnök, Tesztelés és minősítés

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Utilizatorii pot vizualiza instrucțiunile în format electronic la <https://eu.worx.com>.**

## **SECURITATEA PRODUSULUI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**⚠ AVERTISMENT: Citești toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile.**  
Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la soc electric, incendiu și/sau accidentare gravă.

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiuniile pentru consultări ulterioare.**

Acest echipament poate fi utilizat de copiii cu vârstă minimă de 8 ani sau de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu echipamentul. Procedura de curățare și procedura de întreținere efectuată de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.

**⚠ AVERTISMENT: În scopul reîncărcării acumulatorului, utilizați numai unitatea**

**de alimentare detasabilă furnizată cu acest aparat.**

## **INFORMAȚII SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU PISTOALELE DE LIPIT**

Dacă acest aparat electric nu este utilizat în mod circumspect, apare riscul unui incendiu, și de aceea:

- aveți grijă când utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile;
- nu îndreptați aparatul spre același loc pe o durată mai lungă;
- nu utilizați aparatul în atmosfere cu risc de explozie;
- fiți conștienți de faptul că prin transmiterea căldurii produse de aparat, se pot aprinde și materialele inflamabile care nu se observă pe moment;
- așezați aparatul pe suportul lui după utilizare și așteptați răcirea lui completă înainte de a-l depozita undeva;
- nu lăsați nesupravegheat aparatul pornit.

Acesta este un aparat din clasa III și trebuie alimentat doar la o tensiune de siguranță foarte scăzută corespunzătoare marcajului de pe aparat.

## **AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACUMULATOR**

- a) Nu demontați, deschideți sau rupeți celulele sau acumulatorul.**
- b) Nu scurtcircuitați un acumulator.**  
**Nu depozitați acumulatoarele la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare.** Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l la distanță de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.
- c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.**
- d) Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.**
- e) În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belșug și solicitați asistență medicală.**
- f) Mențineți acumulatorul curat și uscat.**

- g) Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.**
- h) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucții și utilizați procedura de încărcare corectă.**
- i) Nu lăsați acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizați.**
- j) După perioade extinse de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- k) Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de Worx. Nu utilizați niciun alt încărcător în afară de cel conceput specific pentru utilizarea cu acest echipament.**
- l) Nu utilizați acumulatoare care nu sunt concepute pentru utilizarea cu acest echipament.**
- m) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.**
- n) Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări**

- ulterioare.**
- o) Scoateți acumulatorul din echipament dacă nu îl utilizați.**
- p) Depuneți acumulatorul la deșeuri în mod corespunzător.**
- q) Nu introduceți în aparat acumulatoare care provin de la producători diferiți sau cu capacitați, dimensiuni sau tipuri diferite.**
- r) Țineti acumulatorul departe de microunde și presiune ridicată.**

#### SIMBOLURI

RO

151

	Consultați manualul
	Avertisment
	Purtați echipament de protecție pentru ochi
	Purtați mănuși de protecție
	Nu ardeți
	Dacă nu este manipulată corect, bateria poate intra în ciclul de apă și poate provoca daune ecosistemului. Nu aruncați bateriile uzate ca deșeuri municipale nesortate.



Acumulator litiu-ion, care a fost etichetat cu simbolurile asociate cu "colectarea separată" a tuturor acumulatorilor și acumulatorilor. Acesta este apoi reciclat sau eliminat pentru a reduce impactul asupra mediului. Bateriile pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane deoarece conțin substanțe nocive.



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

## **LISTĂ DE COMPOONENTE**

- 1. DUZĂ**
- 2. CAPAC**
- 3. TRĂGACI**
- 4. ALIMENTARE CU ADEZIV**
- 5. BUTON DE PORNIRE**
- 6. BATON ADEZIV\***

RO

152

**\*Nu toate accesoriiile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.**

## **DATE TEHNICE**

**Tip WX746 WX746.X (746 - denumirea aparatului, reprezentativă pentru pistolul de lipit)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Tensiune	20 V --- Max. ***
Diametru baton de adeziv	7.2mm
Calibrul duză	1.2 mm
Timp de preîncălzire	25 s
Temperatura la încălzire	200° C
Timp de funcționare(2.0Ah)	more than 120mins

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 sunt destinate doar clientilor diferiti, nu exista modificari legate de siguranta intre aceste modele.

\*\*\* Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a bateriei atinge maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18 volți.

Categorie	Tip	Capacitate
20V Hub/HubX	WA7160	Intrare: 20 V --- 10 A Max. Rezultat: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Intrare: 20 V --- 10 A Max. Rezultat 1: 20 V --- 10 A Max. Rezultat 2: 5 V --- 2 A (USB port)

Vă recomandăm să achiziționați accesoriu din magazinul în care sunt vândute instrumentele. Consultați pachetul accesoriu pentru mai multe detalii. Personalul magazinului vă poate ajuta și consilia.

Unele din seria MakerX și Hub/HubX de 20V sunt special concepute pentru a lucra împreună, deci nu încercați să utilizați alte dispozitive.

## INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE



**NOTĂ:** Înainte de utilizarea sculei, citiți manualul de instrucții cu atenție.

## UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI

Unealta poate fi folosită pentru lipirea lemnului, a pielii, a materialelor plastice, a hârtiei și a altor materiale.

## ASAMBLARE

1. Introduceți din partea posterioară în creionul de lipit batonul de adeziv potrivit materialului. Folosiți batoane de lipici de 7.2mm (Consultați Fig.A)
2. Conectați pistolul și butucul. (Consultați Fig. B)

**AVERTISMENT: Înainte de utilizare, asigurați-vă că butonul de control al vitezei de pe butuc se află în poziția „Min”. (A se vedea Fig. C) și suprafetele care trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără grăsimi.**

**OBSERVAȚIE: Controlul vitezei nu funcționează cu pistolul de lipit.**

**Controlul vitezei este conceput pentru a funcționa cu alte unele MakerX, cum ar fi instrumentul rotativ sau polizorul unghiular.**

## **OPERAȚIUNE**

1. Confirmați că butonul de control al vitezei este setat pe „Min”. Apucați unealta de mâner. Apăsați comutatorul de pornire/oprire de pe butuc. Apoi apăsați butonul de pe unealtă timp de 3 secunde până când devine roșu, ceea ce înseamnă că pistolul de lipit se încălzește. Când lumina devine verde, pistolul este gata de funcționare. Apăsați trăgaciul pentru lipire. (Consultați Fig.D,E,F) După aplicarea adezivului presați imediat împreună materialele care trebuie lipite.

**OBSERVAȚIE:** Se recomandă aplicarea lipiciului pe suprafețe mari sau piese prelucrate lungi sub formă de puncte. Pe materiale flexibile, aplicați în linii.

**AVERTISMENT: Feriți persoanele și animalele de contactul cu adezivul fierbinte și vârful duzei. Dacă adezivul fierbinte a atins pielea, puneți neîntârziat zona respectivă timp de câteva minute sub jet de apă rece.**

2. Apăsați butonul de pornire până când lumina se stinge. Apoi apăsați comutatorul de pornire/oprire de pe butuc pentru a opri după utilizare.

**INDICAȚIE:** Creionul de lipit se deconectează automat după 10 minute, pentru a economisi energie.

**INDICAȚIE:** După utilizare puneți jos în condiții de siguranță creionul de lipit și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l ambala și depozita.

**RO**

**154**

## **ÎNTREȚINERE**

**Scoateți acumulatorul din unealta înainte de a efectua orice ajustări, operațiuni de service sau întreținere.**

Interiorul uneltei electrice nu conține piese care pot fi depanate de către utilizator. Nu utilizați niciodată apă sau agenți chimici de curățare pentru curățarea uneltei electrice. Ștergeți unealta cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna unealta într-un loc uscat. Mențineți fantele de aerisire a motorului curate. Feriți de praf toate comenziile de lucru. Ocazional, puteți observa scânteie prin fantele de aerisire. Acest lucru este normal și nu va defecta unealta electrică.

Depozitați accesoriiile într-un loc uscat.

**AVERTISMENT: Nu folosiți solvenți inflamabili pentru curățarea locurilor de lipire. După ce adezivul s-a întărit, îl puteți îndepărta cu un obiect teșit.**

## DEPANAREA

Simptom	Cauze posibile	Soluție posibilă
Lipiciul nu ieșe	Batonul de adeziv s-a consumat. Introduceți un baton de adeziv nou. Diametrul batonului de adeziv este prea mare sau prea mic. Batonul de lipici nu este împins până în capăt.	Introduceți un baton de adeziv nou. Utilizați batoane de lipici recomandate. Împingeți batonul de lipici până la capăt atunci când încărcătați.
Batonul de adeziv cade afară în creionul de lipit.	Diametrul batonului de adeziv este prea mic.	Utilizați batoane de lipici recomandate.
Există adeziv care se scurge fără a apăsa trăgaciul după utilizare.	Temperatura este încă ridicată la scurt timp după utilizare și va provoca topirea adezivului.	Acest lucru este normal și scurgerea va înceta când pistolul de lipit se răcește.
Trăgaciul este blocat pentru a nu scăpa lipici spre partea din spate.	Diametrul batonului de adeziv este prea mic. Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută.	Utilizați batoane de lipici recomandate.
Adezivul nu curge uniform.	Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută. Adezivul nu este încălzit suficient de mult. Trăgaciul nu este apăsat uniform.	Așteptați până când trece timpul de încălzire al creionului de lipit.  Permiteți pistolului de lipit să se încălzească. Apăsați trăgaciul încet și uniform.
Lipitura nu ține decât într-un punct.	Adezivul s-a răcit deja parțial înainte de asamblarea pieselor.	Asamblați mai repede piesele de lucru. Nu aplicați adezivul pe toată suprafața ci în puncte sau în linie serpuită.

Lipitura se desface după răcire.	Suprafața de lipire unsuroasă sau prea netedă. Suprafața de lipire este prăfuită. Materialul piesei de lucru nu este adekvat pentru lipire.	Degresați suprafața de lipire sau înăspreți-o puțin. Curătați suprafața de lipire. Folosiți un adeziv special.
Plăcile ceramice lipite din încăperile umede se desprind.	Umezeala pătrunde sub lipitură.	Sugerați utilizarea adezivilor corespunzători pentru locații umede
Tălpile de încălțăminte lipite se desprind.	Umezeala face ca pielea să se umfle și pătrunde sub lipitură.	Folosiți un adeziv special.
După aplicarea adezivului, la ridicarea creionului de lipit de pe lipitură se formează fire.	Trăgaciul este încă apăsat după utilizare. Duza de ieșire nu este ștearsă.	Întrerupeți apăsarea trăgaciului înainte de a finaliza operațiunea. Ștergeți duza pe piesa de lucru.
Piesa de lucru se topește.	Piesa de lucru este realizată dintr-un material cu o temperatură de topire scăzută, de exemplu spumă de polistiren.	Folosiți un adeziv special.
Arsuri la degete în timpul lipirii.	La aplicarea pe hârtie, adezivul trece prin aceasta/Adezivul trece prin țesătură în timpul aplicării.	Nu țineți cu mâna piesa de lucru. Execuțați lipirea pe un substrat de silicon termorezistent.
	Piesă de lucru de metal, încălzită.	Nu țineți cu mâna piesa de lucru. Execuțați lipirea pe un substrat de silicon termorezistent. Fixați piesa de lucru.

## PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați- vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru

sfaturi privind reciclarea.

## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Noi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

În numele Positec declarăm că produsul

Description **Pistol de lipit de 20V**

Tip **WX746 WX746.X (746 - denumirea aparatului, reprezentativă pentru pistolul de lipit)**

Funcție **Lipire**

Respectă următoarele Directive,  
**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Se conformează standardelor

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

RO

157

Persoana autorizată să compileze fișierul tehnic,

Denumire **Marcel Filz**

Adresă **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10  
Allen Ding  
Adjunct Inginer Șef, Testare și certificare  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Uživatelé si mohou zobrazit pokyny v elektronické formě na <https://eu.worx.com>.**

## **BEZPEČNOST PRODUKTU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY**

**⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a instrukce.** Nedodržení bezpečnostních instrukcí a varování může vést ke zranění el. proudem, vypuknutí požáru, poškození náradí a nebo k vážným zraněním.

### **Uložte instrukce a veškerou dokumentaci pro budoucí použití.**

Toto zařízení nesmí být používáno nezletilými osobami do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševní schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod dozorem, nebo pokud nebyly seznámeny s instrukcemi týkajícími se bezpečného použití zařízení a jsou si vědomy příslušných rizik spojených s jeho použitím. Zařízení není určeno dětem ke hraní. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo

stejně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku zranění el. proudem.

 **VÝSTRAHA: Z důvodu nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku, dodávanou s tímto spotřebičem.**

## **DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K TAV-NÝM PISTOLÍM**

V případě, že není pistole používána s opatrností, může dojít ke vzniku požáru. Proto:

- při použití pistole v místech s výskytem hořlavých materiálů bud'te opatrní;
- při práci nemířte delší dobu pistolí na stejné místo;
- pistoli nepoužívejte ve výbušném prostředí;
- mějte na vědomí, že teplo může být přeneseno na hořlavé materiály, které jsou mimo zorné pole;
- po použití pistoli odložte na stojan a přes uložením ji nechejte vychládnout;
- pokud je pistole zapnutá, nenechávejte ji bez dozoru.

Toto je zařízení třídy III a musí být napájeno pouze napětím bezpečnostního extrémně nízkého stupně odpovídajícím značení na zařízení.

# **BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ**

- a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) Nепровádějte zkratování baterie.** Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty. Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.**
- d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.**
- e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina**

**dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.**

- f) Udržujte baterie čisté a suché.**
- g) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.**
- h) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.**
- i) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.**
- j) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.**
- k) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností Worx. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.**
- l) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.**
- m) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.**

- n) Uschovějte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.**
- o) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.**
- p) Provádějte řádnou likvidaci baterie.**
- q) V zařízení nekombinujte bateriové články různého data výroby, kapacity, velikosti nebo typu.**
- r) Baterii uchovávejte dál od mikrovlnných trub a vysokého tlaku.**

#### SYMBOLY

CZ

162

	Přečtěte si návod
	Výstraha
	Použijte ochranu očí
	Používejte ochranné rukavice
	Nevystavujte ohni
	Při nesprávném zacházení se baterie může dostat do koloběhu vody a může způsobit poškození ekosystému. Použité baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu.



Lithium-iontová baterie, která byla označena symboly souvisejícími s „odděleným sběrem“ všech akumulátorů a akumulátorů. Poté se recykluje nebo odstraní, aby se snížil dopad na životní prostředí. Akumulátory mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, protože obsahují škodlivé látky.



Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

## SEZNAM KOMPONENTŮ

- 1. TRYSKA**
- 2. KRYTKA**
- 3. SPÍNAČ**
- 4. PLNICÍ OTVOR PRO LEPICÍ TYČINKY**
- 5. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ**
- 6. LEPICÍ TYČINKA\***

**\*Standardní dodávka neobsahuje veškeré vyobrazené či popsané příslušenství.**

## TECHNICKÁ DATA

### Typ WX746 WX746.X (746 - označení stroje, zástupce tavné pistole)

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Jmenovité napětí	20 V *** Max. ***
Průměr lepicí tyčinky	7.2mm
Průměr trysky	1.2 mm
Doba zahřívání	25 s
Teplota při zahřátí	200° C
Doba provozu(2.0Ah)	více než 120 minut
Hmotnost stroje (Holé nářadí)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 jsou pouze pro různé zákazníky, mezi těmito modely neexistují žádné změny související s bezpečností.

\*\*\* Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí je 18 voltů.

Kategorie	Modely	Kapacita
20V Hub/HubX	WA7160	Vstup: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Výstup: 20 V $\equiv$ 10 A Max.
	WA7161	Vstup: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Výstup 1: 20 V $\equiv$ 10 A Max. Výstup 2: 5 V $\equiv$ 2 A (USB port)

Doporučujeme zakoupit příslušenství z obchodu, kde se náradí prodává. Další podrobnosti najdete v balíčku příslušenství. Zaměstnanci obchodu vám mohou pomoci a poradit.

balíčku příslušenství. Zaměstnanci obchodu vám mohou pomoci a poradit. Přístroje série MakerX a 20V Hub/HubX jsou speciálně navrženy, aby fungovaly spolu, takže se nepokoušejte používat žádná jiná zařízení

CZ

164

## NÁVOD NA POUŽITÍ



**POZNÁMKA:** Předtím než začnete náradí používat, přečtěte si pečlivě manual.

### ÚČEL POUŽITÍ

Nástroj lze použít k lepení dřeva, kůže, plastů, papíru a dalších materiálů.

### SESTAVENÍ

1. Zavedte k danému materiálu vhodnou lepicí tyčinku ze zadu do lepicího pera. Použijte malé lepicí tyčinky o průměru 7,2 mm. (viz Obr. A)
2. Připojte pistoli k připojovací části. (viz Obr. B)

**! UPOZORNĚNÍ:** **Před započetím práce se ujistěte, že tlačítko regulace rychlosti na připojovací části je v poloze „Min“ (viz Obr. C) a že povrchy, které chcete lepit, jsou čisté, suché a zbavené mastnoty.**

**POZNÁMKA:** Regulace rychlosti u tavné pistole nefunguje. Ovládání rychlosti je navržena pro práci s dalšími nástroji MakerX, jako je rotační nástroj nebo úhlová bruska.

### POUŽITÍ

1. Potvrďte, že je tlačítko regulace rychlosti nastaveno na „min“. Nástroj uchopte za rukojet. Stiskněte hlavní vypínač na propojovacím zařízení.

Poté stiskněte tlačítko na nástroji na 3 s, dokud se nerozsvítí červeně, což znamená, že se tavná pistole zahřívá. Až se světlo rozsvítí zeleně, je pistole připravena k používání. Lepidlo vytlačujete stisknutím spouště. (viz Obr. D,E,F) Slepované materiály po nanesení lepicí hmoty ihned stlačte dohromady.

**POZNÁMKA:** V případě velkých povrchů nebo dlouhých dílů se doporučuje se nanášet lepidlo ve formě teček. U ohebných materiálů nanášejte tahem.

 **UPOZORNĚNÍ:** Chraňte osoby a zvířata před horkou lepicí hmotou a před hrotom trysky. Pokud se horká lepicí hmota dotkne pokožky, ihned podržte postižené místo několik minut pod tekoucí studenou vodou.

2. Stiskněte tlačítko napájení, dokud světlo nezhásne. Poté stiskněte hlavní vypínač na propojovacím zařízení, abyste přístroj po použití vypnuli.

**UPOZORNĚNÍ:** Lepicí pero se po 10 minutách automaticky vypne, aby se šetřila energie.

**UPOZORNĚNÍ:** Lepicí pero po použití bezpečně odložte a nechte jej zcela vychladnout, než jej uklidíte.

## ÚDRŽBA

CZ

**Před prováděním nastavení, servisních prací nebo údržbě vyjměte z náradí baterii.**

165

Na vašem ručním náradí nejsou žádné části, které potřebují servisní zásah. Nikdy nepoužívejte vodu nebo chemické čističe na čištění vašeho ručního náradí. Utírejte jej docista suchým hadrem. Vždy jej skladujte na suchém místě. Udržujte ventilační otvory motoru čisté. Udržujte všechny pracovní ovladače čisté bez prachu. Občas můžete přes ventilační otvory vidět jiskry. Je to normální a nepoškodí to vaše ruční náradí.

Příslušenství uchovávejte na suchém místě.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pro očištění míst lepení nepoužívejte žádná hořlavá rozpouštědla. Poté, co lepicí hmota zatuhla, můžete ji odstranit pomocí tupého předmětu.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznak	Možné příčiny	Možné řešení	
Z pistole nevychází lepidlo	Spotřebovaná lepicí tyčinka. Průměr lepicí tyčinky je příliš velký nebo příliš malý. Tavná tyčinka není zatlačena až na konec.	Zaveděte novou lepicí tyčinku. Použijte doporučené tavné tyčinky. Při plnění zatlačte tavnou tyčinku až na konec.	
Lepicí tyčinka vypadává z lepicího pera.	Průměr lepicí tyčinky je příliš malý.	Použijte doporučené tavné tyčinky.	
Z pistole po použití vytéká lepidlo, aniž by byla stisknuta spoušť.	Teplota je po krátkou dobu po použití ještě vysoká, což zapříčinuje tavení lepidla.	Jde o normální jev a po ochlazení tavné pistole lepidlo přestane vytékat.	
Spoušť je zablokována a zadní částí uniká lepidlo.	Průměr lepicí tyčinky je příliš malý. Teplota tavení lepicí tyčinky je příliš nízká.	Použijte doporučené tavné tyčinky.	
CZ 166	Lepidlo neteče rovnoměrně.	Teplota tavení lepicí tyčinky je příliš nízká. Lepidlo není dostatečně zahřáté. Spoušť není tisknuta rovnoměrně.	Vyčkejte doby rozechřátí lepicího pera.  Nechte tavnou pistoli dostatečně zahřát. Spoušť tiskněte pomalu a rovnoměrně.
Lepená plocha drží jen na jednom místě.	Lepidlo bylo před spojením dílů již částečně vychladnuté.	Díly spojujte rychleji. Namísto plošného nanášení lepidla pokládejte lepicí body nebo housenku.	
Lepení se po vychladnutí uvolní.	Lepená plocha je mastná nebo příliš hladká. Lepená plocha je zaprášená. Nevhodný materiál dílu.	Lepenou plochu odmastěte nebo trochu zdrsněte. Lepenou plochu očistěte. Použijte speciální lepidlo.	

Přilepené kachlíky se ve vlhkých prostorech odlepují.	Vlhkost oslabuje lepené místo.	Zvažte použití speciálního lepidla vhodného pro vlhké prostředí
Přilepené podrážky se odlepují.	Kůže vlhkostí bobtná a oslabuje se tak lepené místo.	Použijte speciální lepidlo.
Na konci nanášení lepidla vznikají při zvednutí lepicího pera z lepeného místa „vlákna“.	Spoušť zůstává po použití stisknutá.  Výstupní tryska není otřená.	Před dokončením používání přestaňte tisknout spoušť.  Otřete trysku lepeným materiélem.
Díl se taví.	Díl je z nízkotavitelného materiálu, např. styrénová pěna.	Použijte speciální lepidlo.
Burns on fingers when applying adhesive.	Lepidlo při nanášení na papír/látku proniká.  Rozechřátý díl z kovu.	Nedržte díl v ruce. Lepení provádějte na teplovzdorné silikonové podložce.  Nedržte díl v ruce. Lepení provádějte na teplovzdorné silikonové podložce. Díl pevně upněte.

cz

167

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Vysloužilé elektrické přístroje by neměli být vyhazovány společně s odpadem z domácnosti. Náradí recyklujte ve sběrných zřízených k tomuto účelu. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

My,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Jménem společnosti Positec prohlašujeme, že výrobek  
Popis      **20V Tavná lepicí pistole**  
Typ **WX746 WX746.X (746 - označení stroje, zástupce tavné pistole)**  
Funkce: **Lepení**

Splňuje následující směrnice,  
**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Splňované normy  
**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Osoba oprávněná uspořádat technický soubor,

Název **Marcel Filz**  
Adresa **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

CZ

168



2021/05/10  
Allen Ding  
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře,  
Testování & Certifikace  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Používatelia si môžu pozrieť elektronické návody na <https://eu.worx.com>.**

## **BEZPEČNOSŤ PRODUKTU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

**⚠ VAROVANIE:** Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a inštrukcie. Chyba pri sledovaní varovaní a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku, vypuknutiu požiaru a/alebo k vážnym zraneniam.

**Odložte si všetky varovania a inštrukcie pre budúcu potrebu.**

Toto zariadenie nesmie byť používané deťmi do 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatom skúseností a znalostí, pokial' nie sú tieto osoby pod dozorom, alebo ak neboli zoznámené s inštrukciami týkajúcimi sa bezpečného použitia zariadenia a sú si vedomé príslušných rizík spojených s jeho použitím. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohl'adu.

**⚠ VÝSTRAHA:** Na nabíjanie batérie použite len odpojiteľ'nú napájaciu jednotku,

**ktorá je dodaná spolu s týmto zariadením.**

## **ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA LEPIACICH PIŠTOLÍ**

V prípade, že pri práci s pištolou nebudete opatrní, môže dôjsť k vzniku požiaru. Preto:

- pri použití pištole na miestach s výskytom hořlavých materiálov bud'te opatrny;
- pri práci nemierite dlhšiu dobu pištolou na rovnaké miesto;
- pištol nepoužívajte vo výbušnom prostredí;
- myslite na to, že teplo môže byť prenesené na horľavé materiály, ktoré sú mimo zorné pole;
- po použití pištol odložte na stojan a pred uložením ju nechajte vychladnúť;
- ak je pištol zapnutá, nenechávajte ju bez dozoru.

Toto je zariadenie triedy III a musí byť napájané iba napäťom bezpečnostného extrémne nízkeho stupňa zodpovedajúcim označeniu na zariadení.

## **BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ**

- a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie alebo jej články.**
- b) Batériu neskratujte. Neukladajte**

**batéria náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými predmetmi.** Ak sa batéria nepoužíva, udržujte ju v bezpečnej vzdialosti od sponiek na papiere, mincí, kl'účov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

- c) Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.**
- d) Nevystavujte batériu mechanickým rázom.**
- e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte značným množstvom vody a vyhľadajte lekárske ošetrenie.**
- f) Udržujte batérie čisté a suché.**
- g) Ak sú svorky batérie znečistené, utrite**

**ich čistou a suchou handričkou.**

**h) Batéria musí byť pred použitím nabitá.**

**Vždy postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.**

**i) Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.**

**j) Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonáť niekol'ko cyklov nabíjania a vybijania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.**

**k) Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou Worx. Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením**

**l) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.**

**m) Ukladajte batérie mimo dosahu detí.**

**n) Uschovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.**

**o) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.**

**p) Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.**

**q) V zariadení nekombinujte batériové články rôzneho dátumu výroby,**

# **kapacity, vel'kosti alebo typu.**

## **r) Batériu uchovávajte d'alej od mikrovlnných rúr a zariadení pod vysokým tlakom.**

### **SYMBOLY**

	Prečítajte si návod na používanie
	Výstraha
	Používajte ochranné prostriedky zraku
	Noste ochranné rukavice
	Nevystavujte ohňu
	Ak sa s ním nezaobchádza správne, batéria sa môže dostať do vodného cyklu a môže spôsobiť poškodenie ekosystému. Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.
	Lítium-iónová batéria, ktorá bola označená symbolmi spojenými so "separovaným zberom" všetkých batérií a batérií. Potom sa recykuje alebo odstráni, aby sa znížil vplyv na životné prostredie. Akumulátory môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú škodlivé látky.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zbernych miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

## ZOZNAM SÚČASTÍ

- 
- 1. DÝZA**
  - 2. UZÁVER**
  - 3. SPÚŠŤAČ**
  - 4. OTVOR PRE LEPIACU TYČINKU**
  - 5. VYPÍNAČ**
  - 6. LEPIACA TYČINKA\***
- 

\* Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené či opísané príslušenstvo.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Typ WX746 WX746.X (746 - označenie zariadenia, predstavuje lepiacu pištol')**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
<b>SK</b>	Menovité napätie
<b>174</b>	20 V *** Max.***
	Priemer lepiacej tyčinky
	7.2mm
	Kaliber dýzy
	1.2 mm
	Doba predhrievania
	25 s
	Teplota pri zahriatí
	200° C
	Doba chodu(2.0Ah)
	viac ako 120 minút
	Hmotnosť (Holé náradie)
	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 sú len pre rôznych zákazníkov, medzi týmito modelmi nie sú žiadne zmeny týkajúce sa bezpečnosti.

\*\*\* Napätie merané bez prevádzkového zaťaženia. Počiatočné nabítie batérie dosahuje maximálne 20 Voltov. Nominálne napätie je 18 Voltov.

<b>Kategórie</b>	<b>Typ</b>	<b>Kapacita</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Vstup: 20 V *** 10 A Max. Výstup: 20 V *** 10 A Max.
	WA7161	Vstup: 20 V *** 10 A Max. Výstup 1: 20 V *** 10 A Max. Výstup 2: 5 V *** 2 A (USB port)

Odporučame, aby ste si kupovali príslušenstvo z obchodu, kde sa nástroje predá-

vajú. Ďalšie podrobnosti nájdete v balíku príslušenstva. Personál obchodu vám môže pomôcť a poradiť vám.  
Nástroje série MakerX a 20 V rozbočovač/rozbočovač X sú špeciálne navrhnuté tak, aby pracovali spolu, preto sa nepokúšajte používať žiadne iné zariadenia.

## NÁVOD NA POUŽITIE



**POZNÁMKA:** Pred tým, ako náradie použijete, prečítajte si návod na použitie.

## ÚČEL POUŽITIA

Pomocou tohto nástroja sa môže lepiť drevo, koža, plasty, papier a iné materiály.

## ZOSTAVENIE

1. Vhodnú lepiaci tyčinku pre lepený materiál vložte do otvoru na zadnej strane lepiacej pištole. Používajte mini lepiace tyčinky s priemerom 7,2 mm (pozrite si obrázok A.)
2. Rozbočovač pripojte k pištoli. (Pozrite si obrázok B)



**VÝSTRAHA:** Pred prevádzkováním sa uistite, že tlačidlo na reguláciu rýchlosťi na rozbočovači je v polohe „Min“. (Pozrite si obrázok C) a plochy, ktoré majú byť lepené, musia byť čisté, suché a bez zvyškov mazadla.

**POZNÁMKA:** Ovládanie rýchlosťi nefunguje s lepiacou pištolou.

Ovládanie otáčok je navrhnuté tak, aby fungovalo s inými nástrojmi MakerX, ako napríklad rotačný nástroj alebo uhlová brúska.

## OBSLUHA

1. Skontrolujte, či je tlačidlo na reguláciu otáčok prepnuté do polohy „Min“. Nástroj uchopte za rukoväť. Stlačte vypínač na rozbočovači. Potom stlačte tlačidlo na nástroji a podržte ho stlačené na 3 sekundy, kým sa nezmení na červené, čo znamená, že lepiaca pištol' sa ohrieva. Keď sa svetelný indikátor zmení na zelený, pištol' je pripravená na prevádzku. Stlačením spúšťte začnite lepiť. (pozrite si obrázky D, E, F) Po nanesení lepidla ihned stlačte lepené plochy k sebe.

**POZNÁMKA:** Lepidlo sa odporúča nanášať na veľké plochy alebo dlhé obrobky vo forme bodov. Lepidlo nanášajte na pružné materiály v riadkoch.

**⚠️ VÝSTRAHA:** Horúce lepidlo ani hrot dýzy nesmie prísť do kontaktu s osobami ani zvieratami. Ak horúce lepidlo zasiahne pokožku, nepokúšajte sa toto lepidlo odstraňovať z pokožky, ale postihnuté miesto okamžite ochladzujte niekol'ko minút prúdom studenej vody.

2. Stlačte vypínač a podržte ho stlačené, kým kontrolka nezhasne. Potom zariadenie po skončení vypnite stlačením vypínača na rozbočovači.

**POZNÁMKA:** Lepiaca pištol' sa po 10 minútach automaticky vypne, aby sa šetrilo energiou.

**POZNÁMKA:** Lepiacu pištol' bezpečne uložte, aby pred zabalením po každom použití úplne vychladla.

## ÚDRŽBA

### Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, opráv alebo údržby vyberte z nástroja batériový modul.

Tento elektrický náradie neobsahuje žiadne súčasti, ktorých servis by mohol vykonávať sám používateľ. Na čistenie elektrického náradia nikdy nepoužívajte vodu ani chemické čistiace prostriedky. Očistite ho pomocou suchej handričky. Elektrický náradie vždy uchovávajte na suchom mieste. Vetracie drážky motora ničím nezakrývajte. Do ovládacích prvkov nenechajte preniknúť žiadny prach. Vo vetracích drážkach je občas možné spozorovať iskry. Tento jav je bežný a nemôže elektrické zariadenie poškodiť.

Príslušenstvo skladujte na suchom mieste.

**! VÝSTRAHA: Na čistenie povrchov, ktoré sa majú lepiť, nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá. Prebytočné stvrdenuté lepidlo môžete odstrániť tupým predmetom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlo.**

SK

176

## ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Symptóm	Možné príčiny	Možné riešenie
Žiadne lepidlo nevychádza von	Minula sa lepiaca tyčinka. Priemer lepiacej tyčinky je veľmi veľký alebo malý. Lepiaca tyčinka sa nevytlačila do konca.	Vložte novú lepiaci tyčinku. Používajte odporúčané lepiace tyčinky. Lepiacu tyčinku pri vkladaní vytlačte do konca.
Lepiaca tyčinka vypadáva z náradia.	Priemer lepiacej tyčinky je veľmi malý.	Používajte odporúčané lepiace tyčinky.
Lepidlo vyteká po použití von bez stlačenia spúšte.	Teplota je krátka po používaní stále vysoká a následkom toho sa lepidlo bude topiť.	Toto je normálne a lepidlo prestane vytokať, keď lepiaca pištol' vychladne.

Spúšť je zablokovaná, pretože lepidlu uniká smerom dozadu.	Priemer lepiacej tyčinky je veľmi malý. Teplota tavenia lepiacej tyčinky je veľmi nízka.	Používajte odporúčané lepiace tyčinky.
Lepidlo netečie rovnomerne.	Teplota tavenia lepiacej tyčinky je veľmi nízka. Lepidlo sa neohrievalo dostatočne dlho. Spúšť je nerovnomerne stlačená.	Počkajte, kým nebude ohriate. Lepiacu pištol' nechajte nejakú dobu zahrievať. Spúšť pomaly a rovnomerne stláčajte.
Lepiaci povrch sa zliepa iba na jednej strane.	Lepidlo pred zleprením obrobkov už čiastočne vychladlo.	Obrobky zliepajte rýchlejšie. Namiesto nanášania lepidla na povrch vytvorte lepiace body.
Lepiaci spoj po vychladnutí nedrží.	Povrch je mastný alebo veľmi hladký. Povrch je zaprášený. Nevhodný materiál alebo obrobok.	Lepiaci povrch mierne zdrsnite. Povrch vyčistite. Použite špeciálne lepidlo.
Dlaždice lepené na vlhkých miestach nie sú zlepene.	Pod spájanými dielmi sa šíri vlhkosť.	Odporučte použitie špeciálneho lepidla, ktoré je vhodné pre vlhké miesta.
Podrážky lepené na topánky nie sú zlepene.	Vlhkosť spôsobuje, že koža pod spájaným miestom nabobtná a zosúva sa.	Použite špeciálne lepidlo.
Pri odťahovaní lepiacej pištole od obrobku sa riadky lepidla vytáhujú.	Spúšť je po skončení práce stále stlačená. Dýza nebola utretá.	Pred dokončením operácie prestaňte stláčať spúšť. Dýzu utrite.
Obrobok sa taví.	Obrobok obsahuje materiál, ktorý sa taví pri nízkej teplote.	Použite špeciálne lepidlo.

Pri nanášaní lepidla sú na prstoch popáleniny.	Lepidlo preniká cez papier/látku/ tkanivo	Obrobok nedržte v ruke. Lepidlo nanášajte na obrobok, ktorý je umiestnený na tepelne odolnej silikónovej podložke alebo základni.
	Kovový obrobok sa zohrial.	Obrobok nedržte v ruke. Lepidlo nanášajte na obrobok, ktorý je umiestnený na tepelne odolnej silikónovej podložke alebo základni. Obrobok upnite.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom.  
Recyklujte v zbernych miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte o miestnych úradoch alebo u predajcu.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

My,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

V mene spoločnosti Positec vyhlasujeme, že produkt

Popis      **20 V tavná lepiaca pištol'**

Typ **WX746 WX746.X (746 - označenie zariadenia, predstavuje lepiacu pištol')**

Funkcia: **Lepenie**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:

**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

Spĺňa posudzované normy:

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Osoba oprávnená za zostavenie technického súboru:

Názov **Marcel Filz**

Adresa **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

**SK**

**179**



2021/05/10

Allen Ding

Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,

Testovanie & Certifikácia

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Uporabniki si lahko elektronska navodila ogledajo na <https://eu.worx.com>.**

## **VARNOST IZDELKA**

### **SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA**

**⚠️ OPOZORILO! Preberite vsa opozorila in napotke.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

**Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje lahko potrebovali.**

SL

180

Naprave ne smejo uporabljati otroci, ki so mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, niti osebe, ki predhodno niso bile ustrezno podučene o pravilni in varni uporabi te naprave. Otroci naj se z napravo nikoli ne igrajo. Če otroku zaupate čiščenje ali vzdrževanje naprave, bodite poleg in ga nadzorujte.

**⚠️ OPOZORILO: Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte le snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.**

## **DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA SPAJKALNIK**

Če naprave ne boste uporabljali pazljivo in skrbno, lahko pride do požara,

- zato bodite izjemno pazljivi, ko jo uporabljate v bližini vnetljivih materialov;
- naprave ne imejte usmerjene v isto točko dlje časa;
- naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju;
- upoštevajte, da vročina lahko zaneti vnetljive materiale, ki jih ne vidite;
- napravo po uporabi postavite le na njeno stojalo, pred shranjevanjem pa naj se temeljito ohladi;
- vklopljene naprave ne puščajte brez nadzora;  
To je naprava tretjega razreda in jo je treba napajati samo z napetostjo varnostnega ekstra nizkega napetostnega razreda, ki ustreza oznaki na napravi.

## **VARNOSTNA OPOZORILA ZA AKUMULATOR**

- a) Ne razstavljajte, odpirajte ali odstranujte celic akumulatorja.**
- b) Pazite, da ne povzročite kratkega stika med kontaktoma**

**akumulatorja. Akumulatorjev nikoli ne shranujte v škatli ali predalu, kjer bi lahko prišlo do kratkega stika zaradi stika kontaktov s prevodnimi predmeti.** Kadar akumulator ni nameščen v orodju, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili stik med kontaktoma. Če pride do stika med kontaktoma akumulatorja, to lahko povzroči požar.

- c) Akumulatorja ne izpostavljajte vročini ali ognju. Poskrbite, da ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi.**
- d) Akumulatorja ne izpostavljajte mehanskim udarcem.**
- e) Če opazite, da akumulator pušča, pazite, da tekočina ne bo prišla v stik z očmi. Če akumulatorska tekočina vseeno pride v stik z očmi, izperite prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.**
- f) Akumulator shranujte na čistem in**

**suhem mestu.**

**g) Če se akumulator zamaže, ga takoj  
očistite s čisto in suho krpo.**

**h) Akumulator morate pred  
uporabo napolniti. Pri polnjenju  
akumulatorja vedno upoštevajte  
predpisana navodila in postopke.**

**i) Če akumulatorja ne polnite, ga  
odstranite iz polnilca.**

**j) Po daljšem obdobju skladiščenja,  
boste za dosego maksimalne  
zmogljivosti akumulatorja verjetno  
morali slednjega nekajkrat  
napолнiti in izprazniti.**

**k) Za polnjenje uporabljajte le  
polnilce, ki jih je predpisal Worx.  
Nikoli ne uporabljajte polnilcev,  
ki niso posebej namenjeni za  
polnjenje vašega akumulatorja.**

**l) Nikoli ne uporabljajte polnilcev,  
ki niso posebej zasnovani za  
polnjenje vašega akumulatorja.**

**m) Akumulatorje shranujte izven  
dosega otrok.**

**n) Za podrobnosti, si oglejte gradivo,  
ki je bilo priloženo akumulatorju.**

**o)Če orodja ne uporabljate, iz njega odstranite akumulator.**

**p)Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.**

**q)V napravi ne uporabljajte celic različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipa.**

**r)Baterije držite stran od mikrovalov in visokega tlaka.**

## SIMBOLI

SL

184

	Preberite navodila za uporabo.
	Opozorilo
	Uporabljamajte zaščito za oči.
	Nosite zaščitne rokavice
	Prepovedano sežiganje.
	Če se z baterijo ne ravna pravilno, lahko pride v vodni krog in povzroči škodo ekosistemu. Izrabljenih baterij ne odvrzite kot nesortirane komunalne odpadke.
 Li-Ion	Litij-ionska baterija, ki je označena s simboli, povezanimi z "ločenim zbiranjem" vseh baterijskih vložkov in baterijskih vložkov. Nato se reciklira ali odstrani, da se zmanjša vpliv na okolje. Baterijski paketi so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, ker vsebujejo škodljive snovi.



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

## SESTAVNI DELI

- 1. ŠOBA**
- 2. KAPICA**
- 3. SPROŽILEC**
- 4. NAPOLNITEV Z LEPILNIMI VLOŽKI**
- 5. GUMB ZA VKLOP**
- 6. LEPILNI VLOŽEK\***

\* Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

## TEHNIČNI PODATKI

**Tip WX746 WX746.X (746 - oznaka stroja, predstavlja pištole za lepljenje)**

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Napetost	20 V  Max. ***
Premer leplilnega vložka	7.2mm
Kaliber šobe	1.2 mm
Čas predgretja	25 s
Temperatura pri segrevanju	200° C
Čas delovanja(2.0Ah)	več kot 120 minut
Teža strojčka (Golo orodje)	120g

\*\* X = 1-999, A-Z, M1-M9 so samo za različne kupce, med temi modeli ni nobenih varnostnih sprememb.

\*\*\* Napetost je bila izmerjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 20 V. Običajna napetost je 18 V.

Kategorija	Vtipkajte	Zmogljivost
20V Hub/HubX	WA7160	Vnos: 20 V --- 10 A Max. Izhod: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Vnos: 20 V --- 10 A Max. Izhod 1: 20 V --- 10 A Max. Izhod 2: 5 V --- 2 A (USB port)

Priporočamo, da pribor kupite v trgovini, kjer se orodje prodaja. Za več podrobnosti glejte paket dodatne opreme. Osebje trgovine vam lahko pomaga in svetuje. Orodja serije MakerX in 20V Hub/HubX so posebej zasnovana za skupno delovanje, zato ne poskušajte uporabljati nobenih drugih naprav.

## NAVODILA ZA UPORABO



**OPOMBA:** Preden začnete uporabljati strojček, si pozorno preberite navodila.

## NAMEN UPORABE

Orodje se lahko uporablja za lepljenje lesa, usnja, plastike, papirja in drugih materialov.

SL

186

## SESTAVLJANJE

- Od zadaj namestite leplilno pisalo, ki ustreza materialu.Uporabite 7,2 mm mini leplilne palčke (Glejte sliko A)
- Povežite pištolo in bazo. (Glejte slikoB)



**OPOZORILO: Pred delovanjem se prepričajte, da je gumb za nadzor hitrosti na bazi v položaju »Min«. (Glejte sliko C) in površine, ki jih nameravati lepiti, morajo biti čiste, suhe in brez maščob.**

**OPOMBA:** Regulator hitrosti ne deluje s pištolo za lepljenje. Nadzor hitrosti je zasnovan za delo z drugimi orodji MakerX, kot sta rotacijsko orodje ali kotni brusilnik.

## DELOVANJE

- Prepričajte se, da je gumb za nadzor hitrosti nastavljen na »Min«. Primite orodje za držalo.Pritisnite stikalo za vklop/izklop na bazi.Nato pritisnite gumb na orodju za 3 sekunde, dokler se ne obarva rdeče, kar pomeni, da se pištola za lepljenje segreva. Ko lučka zasveti zeleno, je pištola pripravljena za delovanje. Pritisnite sprožilec za lepljenje. (Glejte slikoD,E,F) Materiale, ki jih želite zlepiti, stisnite po nanosu lepila takoj skupaj.

**OPOMBA:** Na velike površine ali dolge obdelovanje je lepilo priporočljivo nanašati v obliki točk. Na prožne materiale ga nanesite v linijah.

**OPOZORILO:** Zavarujte osebe in živali pred vročim lepilom in konico šobe. Če se vroče lepilo dotakne kože, morate prizadeto mesto takoj za nekaj minut spirati pod tekočo mrzlo vodo.

2. Pritisnjite gumb za vklop, dokler lučka ne ugasne. Nato po uporabi pritisnite stikalo za vklop/izklop na bazi.

**OPOZORILO:** Lepilno pisalo se po 10 minutah zaradi varčevanja z energijo avtomatsko izklopi.

**OPOZORILO:** Varno odložite lepilno pisalo po uporabi in pustite, da se popolnoma ohladi, preden ga pospravite.

## VZDRŽEVANJE

**Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem, odstranite akumulator iz orodja.**

Strojček tudi nima nobenih delov, ki bi jih morali servisirati. Za čiščenje strojčka nikoli ne uporabljajte vode ali kemičnih sredstev. Obrišite ga le s suho krpo. Strojček vedno shranujte na suhem mestu. Poskrbite, da bodo prezračevalne odprtine čiste. Vsi elementi krmiljenja morajo biti čisti, brez prahu. Med uporabo strojčka boste skozi prezračevalne reže lahko opazili iskrenje. To je običajno in ne bo poškodovalo strojčka.

Dodatke shranite na suhem mestu.

**OPOZORILO:** Ne uporabljajte gorljivih topil za čiščenje lepilnih mest. Ko se je lepilo strdilo, ga lahko odstranite s topim predmetom.

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Simptom	Morebitni vzroki	Možna rešitev
Lepilo ne izstopa.	Lepilni vložek je porabljen. Premer lepilnega vložka je prevelik ali premajhen. Lepilna palica ni potisnjena do konca.	Namestite nov lepilni vložek. Uporabite priporočene lepilne palice. Med polnjenjem potisnite lepilno palico do konca.
Lepilni vložek pade iz lepilnega pisala.	Premer lepilnega vložka je premajhen.	Uporabite priporočene lepilne palice.
Po uporabi lepilo pušča brez pritiska na sprožilec.	Temperatura je kratek čas po uporabi še vedno visoka in bo povzročila, da se lepilo stopi.	To je normalno in preneha uhajati, ko se pištola za lepljenje ohladi.

Sprožilec je blokiran, ker lepilo uhaja nazaj.	Premer lepilnega vložka je premajhen. Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka.	Uporabite priporočene lepilne palice.
Neenakomerno iztekanje lepila.	Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. Lepilo se ne segreva dovolj dolgo. Sprožilec ni pritisnjen enakomerno.	Počakajte, da se čas za segrevanje lepilnega pisala konča. Počakajte, da se pištola za lepljenje segreje. Sprožilec pritisnite počasi in enakomerno.
Lepilna površina drži le na enem mestu.	Delna ohladitev lepila pred združitvijo komponent.	Hitreje združite obdelovance. Namesto nanosa lepila po celotni površini namestite lepilne točke ali v obliki gosenice.
Lepljenje se sprosti po ohladitvi.	Lepilna površina je premastna ali preveč spolzka. Lepilna površina je naprašena. Neprimerni material obdelovanca.	Odstranite maščobo z lepilne površine ali jo naredite hrapavo. Očistite lepilno površino. Uporabite posebno lepilo.
Sprostitev zlepiljenih ploščic v vlažnih prostorih-	Vлага pod lepilnim mestom.	Priporočamo uporabo posebnega lepila, primernega za vlažne prostore
Sprostitev zlepiljenih podplatov na čevljih.	Zaradi vlage je usnje nabreknilo in se infiltriralo pod lepilnim mestom.	Uporabite posebno lepilo.
Na koncu nanašanja lepila nastanejo „nitl“ pri dvigovanju lepilnega pisala z lepilnega mesta.	Sprožilec je po delovanju še vedno pritisnjen. Niste obrisali izhodne šobe.	Pred zaključkom postopka nehajte pritiskati sprožilec. Ostrgajte šobo na orodju.

Obdelovanec se topi.	Obdelovanec sestoji iz materiala z nizkim tališčem, npr. pene iz stirena.	Uporabite posebno lepilo.
Opeklne na prstih pri zlepiljenju.	Pri nanosu prodor lepila skozi papir/Pri nanosu prodor lepila skozi tkanino.	Obdelovanca ne smete držati v rokah. Lepljenje izvajajte na silikonski podlogi, ki je obstojna pred vročino.
	Segret obdelovanec iz kovine.	Obdelovanca ne smete držati v rokah. Lepljenje izvajajte na silikonski podlogi, ki je obstojna pred vročino. Vpnite obdelovanec.

## VAROVANJE OKOLJA



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Mi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

V imenu družbe Positec izjavljamo, da je izdelek

Opis izdelka **20 V Pištola za vroče lepljenje**

Tip **WX746 WX746.X (746 - oznaka stroja, predstavlja pištolo za lepljenje)**

Funkcija **Lepljenje**

Skladen z naslednjimi direktivami,  
**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

In izpolnjuje naslednje standarde:

**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Oseba, ki je pooblaščena za skladnost tehnične dokumentacije,

Ime **Marcel Filz**

Naslov **Positec Germany GmbH**

**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**

**SL**

**190**



2021/05/10

Allen Ding

Namestnik glavnega inženirja, Testiranje in certifikacija

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Пользователи могут просматривать электронные инструкции по адресу:  
<https://eu.worx.com>.**

## **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С  
ИНСТРУКЦИЯМИ.** Невыполнение всех  
нижеуказанных инструкций и  
рекомендаций может привести к  
поражению электрическим током,  
пожару и серьезным травмам.

RU

191

## **Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего пользования.**

Данный аппарат не предназначен  
для использования людьми (включая  
детей) с недостаточными физическими,  
психическими или умственными  
способностями, необученными или  
неосведомленными лицами. В случае  
использования аппарата упомянутыми  
лицами необходим надзор за ними

(или прямые указания по применению) со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

- Дети в таких случаях должны находиться под наблюдением во избежание баловства или игр с данным аппаратом.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для подзарядки аккумулятора используйте только оригинальное подключаемое зарядное устройство, что поставляется в комплекте с газонокосилкой.**

RU

192

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ**

При неосторожном обращении с прибором возможно возгорание, поэтому:

- будьте осторожны во время использования прибора в местах с горючими материалами;
- не прикладывайте прибор длительно к одному месту;
- не используйте во взрывоопасной атмосфере;
- учитывайте возможную передачу тепла к

горючим материалам, находящимся вне поля зрения;

- после применения положите прибор на его подставку и дайте остыть перед перемещением на место хранения;
- не оставляйте без присмотра включенный прибор.

Это устройство относится к классу III и должно питаться только от напряжения безопасности экстра-низкого уровня, соответствующего маркировке на устройстве.

## **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**

- a) Не допускается разбирать, вскрывать, измельчать элементы питания и аккумуляторную батарею.**
- b) Не допускается накоротко замыкать элементы питания или аккумулятор. Не допускается беспорядочно хранить элементы питания или аккумулятор в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими**

**предметами.** Если аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать причиной ожогов или пожара.

- c) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею воздействию высоких температур или пламени. Избегайте хранения аккумуляторной батареи в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.**
- d) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею механическим ударам**
- e) В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и**

**обратиться за медицинской помощью.**

**f) Аккумуляторную батарею необходимо содержать в чистоте и сухости.**

**g) В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.**

**h) Аккумуляторную батарею необходимо заряжать перед использованием.**

**Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.**

**i) Не допускается оставлять аккумулятор на зарядном устройстве, если он не используется.**

**j) После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности ее работы.**

**k) Используйте только зарядные устройства, указанные Worx. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для**

**данного оборудования.**

- l) Не допускается использовать какие-либо аккумуляторные батареи, не предназначенные для использования с данным оборудованием.**
- m) Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.**
- n) Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для будущего использования.**
- o) По возможности извлекайте аккумуляторную батарею из изделия, если она не используется.**
- p) Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.**
- q) Не используйте с устройством элементы разного производства, емкости, размера или типа.**
- r) Храните аккумуляторы вдали от воздействия микроволнового излучения и высокого давления.**

#### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

---



Прочтите руководство оператора

---

	Предостережение
	Носите защиту органов зрения
	Наденьте защитные перчатки
	Запрещается сжигать
	При неправильной утилизации батареи могут попасть в водный цикл, что может быть опасным для экосистемы. Не выбрасывайте использованные батареи в несортированные бытовые отходы..
Li-Ion	Литий-ионный аккумулятор Этот продукт был отмечен символом, связанным с «раздельным сбором» для всех батарейных блоков и батареи. Затем он утилизируется или раскреплен, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Батарейный блок могут быть вредны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку они содержат вредные вещества.
	Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки.

## СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

- 1. СОПЛО**
- 2. КРЫШКА**
- 3. СПУСКОВАЯ КНОПКА**
- 4. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ**
- 5. КНОПКА ПИТАНИЯ**
- 6. КЛЕЕВОЙ СТЕРЖЕНЬ\***

\* Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	<b>WX746 WX746.X **</b>
Номинальное напряжение	20 V --- Max. ***
Диаметр kleевого стержня	7.2mm
Калибр сопла	1.2 mm
Время предварительного нагрева	25 s
Температура после прогрева	200 °C
Время работы (2,0 Ah)	более 120 mins
Вес прибора (собственный)	0.12 kg

\*\* X=1-999, A-Z, M1-M9 используются только для разных клиентов, безопасных изменений между этими моделями нет.

\*\*\*Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает максимум 20 В. Номинальное напряжение составляет 18 В.

<b>Категория</b>	<b>Модель</b>	<b>Объем</b>
20V Hub/HubX	WA7160	Вход: 20 V --- 10 A Max. Выход: 20 V --- 10 A Max.
	WA7161	Вход 20 V --- 10 A Max. Выход 1: 20 V --- 10 A Max. Выход2: 5 V --- 2 A (Порт USB)

Мы рекомендуем Вам приобрести аксессуары, перечисленные в приведенном выше списке, в том же магазине, где продавался инструмент. Обратитесь к упаковке для получения Серия инструментов MakerX и Hub/HubX на 20 В специально разработаны для совместной работы, поэтому не пытайтесь применять любые другие устройства.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.

## ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прибор можно использовать для соединения деталей из дерева, кожи, пластика, бумаги и других материалов.

## СБОРКА

1. Вставьте клеевой стержень, подходящий для склеиваемого материала, через отверстие на задней части клеевого пистолета. Используйте миниатюрные клеевые стержни 7,2 мм (см. рис. А).
2. Соедините пистолет и центральный блок (см. рис. В).

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** перед началом работы проверьте, что кнопка управления скоростью на центральном блоке находится в положении "Min (минимум)" (см. рис.С) а склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными  
**ПРИМЕЧАНИЕ :РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ С КЛЕЕВЫМ ПИСТОЛЕМ НЕ РАБОТАЕТ. РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ТАКИХ КАК ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ MAKERX ИЛИ УГОЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА.**

**РАБОТА:**

1. Убедитесь, что кнопка управления скоростью установлена на "Min (минимум)". Возьмите прибор за ручку. Нажмите переключатель включения/выключения на центральном блоке. Затем нажмите кнопку прибора на 3 секунды – пока световой индикатор красный идет нагрев клеевого стержня. Когда световой индикатор станет зеленым, пистолет готов к работе. Чтобы начать склеивание, нажмите спусковую (триггерную) кнопку (см. рис. D, E, F). После нанесения клея сразу же прижмите склеиваемые поверхности друг к другу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На больших поверхностях или длинных рабочих деталях рекомендуется наносить клей точечно. На гибких материалах наносите клей полосками.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте соприкосновения горячего клея или наконечника сопла с людьми или животными. В случае попадания горячего клея на кожу не пытайтесь удалить его с кожи, а сразу же поместите пораженную область под струю холодной воды на несколько минут.**

2. Нажмите кнопку питания и дождитесь, когда световой индикатор погаснет. Затем нажмите переключатель включения/выключения на центральном блоке для выключения прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для экономии энергии клеевой пистолет автоматически выключится через 10 минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прежде чем убрать клеевой пистолет в упаковку после каждого использования, положите его в безопасное место с соблюдением мер предосторожности и дайте полностью остыть.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**До выполнения любых работ по регулировке, обслуживанию и уходу**

## **следует извлечь аккумуляторную батарею.**

В данном инструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки вашего электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте.

Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Не допускайте попадания пыли на все рабочие органы управления. Иногда через вентиляционные отверстия можно увидеть искры. Это нормально и повредит ваш электроинструмент. Храните принадлежности в сухом месте.

**! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОРЮЧИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЧИСТКИ СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЛИШНИЙ ЗАТВЕРДЕВШИЙ КЛЕЙ МОЖНО УДАЛИТЬ ЗАКРУГЛЕННЫМ ПРЕДМЕТОМ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ.**

## **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Возможное устранение</b>
Клей не выходит наружу.	Клеевой стержень израсходован. Диаметр kleевого стержня слишком большой или слишком маленький. Клеевой стержень не был продвинут до конца.	Вставьте новый kleевой стержень. Используйте рекомендуемые kleевые стержни. Во время установки протолкните kleевой стержень до конца.
Клеевой стержень выпадает из инструмента.	Диаметр kleевого стержня слишком маленький.	Используйте рекомендуемые kleевые стержни.
После склеивания клей вытекает из пистолета без нажатия триггерной кнопки.	Кратковременно после использования температура остается высокой, поэтому клей плавится.	Это нормальное явление, которое прекратится, когда kleевой пистолет охладится.
Триггерная кнопка блокирована, а клей выходит из задней части.	Диаметр kleевого стержня слишком маленький.	Используйте рекомендуемые kleевые стержни.

Клей вытекает неравномерно.	Температура плавления kleевого стержня слишком низкая.	Подождите, пока клей нагреется. Дайте kleевому пистолету нагреться. Нажимайте спусковую кнопку медленно и равномерно.
Склейивание поверхностей происходит только с одной стороны.	Прежде чем рабочие детали были соединены, клей уже частично охладился.	Соединяйте рабочие детали быстрее. Соединяйте рабочие детали быстрее. Наносите клей точечно, а не по всей поверхности.
Клеевое соединение не происходит после охлаждения.	Поверхность покрыта жиром или слишком гладкая. Поверхность покрыта пылью. Неподходящий материал или рабочая деталь.	Придайте склеиваемой поверхности небольшую шероховатость. Очистите поверхность. Используйте специальное kleяющее средство.
Склейываемые плитки не приклеиваются в местах повышенной влажности.	Влага попадает под соединяемые детали.	Используйте специальный клей, подходящий для влажных мест.
Приkleенные подошвы не держатся.	Из-за влаги кожа вздувается и деформируется под местом соединения.	Используйте специальное kleяющее средство.
При движении kleевого пистолета от рабочей детали тянутся нити.	Спусковая кнопка остается нажатой после завершения операции. Сопло не было вытерто.	Прекратите нажимать спусковую кнопку до завершения операции. Вытряните сопло.
Рабочая деталь плавится.	Прекратите нажимать спусковую кнопку до завершения операции.	Используйте специальное kleяющее средство.

Вытрите сопло.	Клей проникает через плотную или тонкую бумагу /ткань.	Не держите рабочую деталь в руке. Наносите клей на рабочую деталь, помещенную на термостойкий силиконовый коврик или основание.
	Металлическая рабочая деталь нагрелась.	Не держите рабочую деталь в руке. Наносите клей на рабочую деталь, помещенную на термостойкий силиконовый коврик или основание. Зажмите рабочую деталь в тисках/струбциной.

**RU ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**202**



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Мы,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Заявляем, что продукт,  
**Марки 20V kleевой пистолет**  
**Моделей WX746 WX746.X (746-обозначение техники, представителя kleевого пистолета)**  
Функция **Склейивание**

Соответствует положениям Директив,  
**2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863**

И стандартам  
**EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

Лицо с правом компилирования данного технического файла,  
**имя Marcel Filz**  
**Адрес Positec Germany GmbH**  
**Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany**



2021/05/10  
Allen Ding  
Заместитель главного инженера, Тестирование и сертификация  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

---

**СТРАНА ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ**

---

Россия 7 (495) 136-83-96



# EAC

Импортер: ООО «КВТ Эксперт»

Адрес: Россия, Москва, 119607, проспект Мичуринский, дом 31, корпус 7, помещение 40/2

Телефон: +7 (495) 107-02-72

Электронная почта [kyt@kytservice.su](mailto:kyt@kytservice.su)

Страна производства: КНР

Изготовитель: Позитек Технолоджи (КНР) Ко., Лтд.

Адрес: Номер 18, Донванг Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Цзянсу, КНР

Срок службы изделия: 6 лет

Срок гарантии: 2 года

Дата производства изделия: указана на изделии

Уполномоченное лицо для принятия претензий: ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»

Адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67

Телефон сервисной службы ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»: +7 (495) 136-83-96

Электронная почта [service.ru@positecgroup.com](mailto:service.ru@positecgroup.com)



**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2023, Positec. All Rights Reserved.  
AR01634002